DENON

PERSÖNLICHES Con ponenten System

WARTUNGSANLEITUNG

TEIL Nr. UPA-100 (Vor- Endverstärker)

TEIL Nr. UTU-100 (MW LW UKW Stereo Empfänger)

TEIL Nr. UDR-100 (Cassettendeck) TEIL Nr. UCD-100 (CD-Player)





HAUPTMERKMALE

- 30-FM/AM Zufalls-Sendervoreinstellung Die Zufalls-Voreinstellung sorgt für eine vereinfachte Bedienung; dies wird in Zukunft, wenn die Zahl der UKW-Sender noch größer wird, noch deutlicher werden.
- Leistungsverstärker für Qualitätsklang 40W + 40W Hochleistungs-Verstärker
- SDR-Regier Super-dynamischer Tiefen-Regler für einen klaren Baß-Sound.
- Super Linear Convertor und Hochleistungs-Digitalfilter Dies ist das einzigertige System von DENON gegen den Verlust von CD-Klangqualität und zur Schaffung eines ausgezeichneten Klangfeldes.

Redigier-Schaltung

- Wenn die redigierte Aufnahme auf Cassetten durchgeführt wird, können die Titel automatisch gewählt werden, sodaß das Tonband optimal ausgenutzt wird.
- Schaltungen für Dolby B, C und HX PRO Für Wiedergabe und Aufnehme mit optimaler Klangqualität.
- CO-SRS-Schaltung CD-Platte können durch einen Tastendruck aufgenommen
- werden. Fernbedienungsgerät mit bequemer Anwendung

VOR DER ANWENDUNG

Umstellung des Systems

- Sehen Sie unbedingt zu, daß das Netzkabel und alle übrigen Anschlu-Skabel des Gerätes abgetrennt werden, bevor des Gerät umgestellt wird, damit kein Kurzschluß entsteht.
 - Außerdem sollten CD-Platten stets aus dem Gerät entnommen werden, bevor das Gerät umgestellt wird. Die CD-Platten können andernfalls verkratzt werden.
- Vor Einschalten des Netzanschluß
- Überprüfen Sie erneut, daß alle Anschlüsse korrekt durchgeführt wurde, und daß alle Kabel unbeschädigt sind. Stellen Sie den Netzschalter stets auf die Position STANDBY, bevor die Anschlußkabel abgetrennt werden.
- Wenn das Gerät in der Nähe eines Fernschgerätes oder einer anderen Audio-Komponente aufgestellt wird, kann es vorkommen, daß von dem Gerät ein Brausen zu hören ist. Versuchen Sie in diesem Falle die Position des Gerätes und der Anschlußkabel zu ändern.
- Das System darf nicht innerhalb einer kurzen Zeit von einem warmen Ort an einen sehr kalten gebracht werden, da sonst Feuchtigkeitsniederschlag (kleine Wassertröpfchen) in dem Gerät auftreten können. Dies kann einen einwandfreien Betrieb des Gerätes hindern. Falls es doch vorkommen solite, warten Sie eine Stunde, bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird.
- Heben Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Die in dieser Bedienungsanieltung angewandten Abbildungen können sich etwas von Ihrem System unterscheiden.

Day Samuel Come of	nt. Lines	date Show	des Haunta	arit biname	die folgenden	Teile in	der Verpeckung lie	egen:

- Bedienungsanleitung ...

 - FM-Antenne
 AM-Rahmen-Antenne ..
 Fernbedienungsgerät ...
 - (6) R6P/AA-Batterien .
 - System-Anschluß .
 - (7) FM-Antennen-Adapter ...

NIPPON COLUMBIA CO. LTD.

(nur UTU-100)

IMPORTANT (BRITISH MODEL ONLY)

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral

Liva

The colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows.

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

which is marked with the letter of coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

"CLASS 1 LASER PRODUCT"

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS

SAFETY IMPORTANT

APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING:

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

Brown

ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÄLING VED ÄBNING UNDGÄ UDSAETTELSE FOR STRÄLING.

VAROITUS: LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYYTÖOHJEESA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA

ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YUTTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: OM APPARATEN ANVÅNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÅNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.

EG-Konformitätserklärung

CE

Die DENON Electronic GmbH Halskestr. 32 4030 Ratingen 1

erklärt als Hersteller/Importeur, daß das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät der Technischen Vorschrift 868/1989 nach Amtsblattverfügung im Amtsblatt des Bundesministers für Post und Telekommunikation entspricht.

Das Inverkehrbringen der vorliegenden Typenreihe ist der Prüfstelle der Bundesrepublik Deutschland (ZZF) fristgerecht angezeigt worden.

DENON Electronic GmbH Halskestr. 32, 4030 Ratingen 1

ALLGEMEINER TEIL

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeiner Tell		Cassettenrecorder-Baugruppe	
Hauptmerkmale	1	Benennung der Teile und ihre Funktion	41
Technische Daten	4	Demontage des Gerätes	42
Anschlüsse	5	Blockschaltbild	43
Antennen-Auschlüsse	6	Pegeldiagramm	44
Fernbedienungsgerät	7	Einstellungsarbeiten	44~46
		Halbleiter	47,48
Empfänger Baugruppe		Microprozessor Dokumentation	49,50
Beneanung der Teile und ihre Funktion	7	Peripherie-Schaltplan des Microprozessors	51
Demontage des Gerätes	8	• Platine	52,53
Blockschaltbild	9	Bestückungsliste der gedruckten Schaltung	54,55
Einstellarbeiten	10, 11	Schaltplan	56
Halbleiter	12~14	Schaltplan Schematisch	57
Microprozessor Dokumentation	15, 16	Explosions-Zeichnung und Teileverzeichnis	
Peripherie-Schaltplan des Microcomputers		Mechanik des Cassettenteils	58, 59
Platine	18, 19		
Bestückungsliste der gedruckten Schaltung	20,21	CD-Baugruppe	
Schaltplan	22	Benennung der Teile und ihre Funktion	60
Schaltplan, schematisch	23	Demontage des Gerätes	61
Explosions-Zeichnung und Teileverzeichnis	24	Blockschaltbild	62
Fernbedienung	25	Laser Abtastsystem	63, 64
		Service-Punkte	64,65
Verstärker Baugruppe		Einstellungsarbeiten	66, 67
Benennung der Teile und ihre Funktion	26	Fehlersuche	68~73
Demontage des Gerätes		Platine	74, 75
Blockschaltbild	28	Bestückungsliste der gedruckten Schaltung	76, 77
Pegeldiagramm	29	Halbleiter	78~84
Halbleiter		Schaltplan Schematisch	85
Microprozessor Dokumentation		Explosions-Zeichnung und Teileverzeichnis	
Peripherie-Schaltplan des Microprozessors		Zerlegung der CD Mechanik	
Platine			
Bestückungsliste der gedruckten Schaltung			
Cabultulan	20		

Schaltplan Schematisch
 Explosions-Zeichnung und Teileverzeichnis

ALIGEMEINER TEIL

TECHNISCHE DATEN

• Tuner (UTU-100)

UKW: 87,50 MHz ~ 108,00 MHz MW: 522 kHz ~ 1811 kHz

LW: 153 kHz ~ 279 kHz

UKW: 3 µV, 75 Ohm (Rauschabstand 30 dB)

MW: 20 µV (Rauschabstand 20 dB) LW: 35 µV (Rauschabstand 20 dB)

UXW-Stereo-Trennung: 33 dB (1 kHz) 260 (B) × 26 (H) × 317 (T) mm Max. Außere Ahmeesun

2.6 kg

rom 220V, 50 Hz,

Wechselstrom 240 V, 50 Hz (für britisches Modell) **RW** VeretErker (11PA-100)

40W + 40W/(20 Hz ~ 20 kHz) 100 Hz ±8 dB

10 kHz ±8 dB

):80 Hz, 0 ~ +12 dB ständig veränderlich PHONO: MM-Tonabnehmer Eingangs-Buchse DAT/VCR: Eingangs-Buchse, Ausgangs-Buchse für die Aufnahme

Kopfhörer-Buchsen: 3,5 mm Mini-Buchse 250 (B) × 96 (H) × 355 (T) mm 6,2 kg (12 lbs 13 oz)

elstrom 220V, 50 Hz, Wechselstrom 240 V,

50 Hz (für britisches Modell)

Typ: REW

 CD-Spieler (UCD-100)
 Gleichlaufschwankun Unter meßbaren Grenzen (±0,001% Spitze)

80 Minuten/eine Seite 44.1 kHz Halbleit

250 (B) × 75 (H) × 312 (T) mm 3,1 kg elatrom 220V, 50 Hz, Wechselstrom 240 V, 50 Hz (für britisches Modell)

12W ttendeck (UDR-100) Waagerecht 4 Spuren, 2 Kanăle mit Umkahrautom 1 Permalloy-Tonkopf für die Aufnahme und

Wisdergabe, 1 Ferrit-Tonkopf zum Löschen mit doppelter Fuge 4.75 cm/Sek Dolby B und C, Dolby HX Pro 0,06% oder waniger (W.R.M.S.) Normal-, Chrom- und Metall-Cassetten

250 (R) × 95 (H) × 312 (T) mm 3.9 kg (7 lbs/oz) Wechselstrom 220V, 50 Hz, Wechselstrom 240 V,

50 Hz (für britisches Modell) 12W

BC-100F) Infrarot-Impuise

65 (B) × 175 (H) × 20 (T) mm 130 g (einschließlich der Batterien)

* Bei den maximalen Abmessungen sind Regler, Buchsen und Deckel inbegriffen. (8) = Breite, (H) = Höhe, (T) = Tlefe * Anderungen des Inheits und der technischen Daten zum Zwacke der Verbesserung vorbehalten.


· Auf diesem CD-Spieler können CD-Platten abgespielt werden, die mit dem Zeichen rechts versehen sind.




Dolby Rauschunterdrückung und HX Pro headroom extension hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation, HX Pro entstand bei Bang & Olufsen,

DOLBY, das doppel D symbol IX und HX PRO sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.


ALIGEMEINER TEIL



ANTENNEN-ANSCHLÜSSE



FERNBEDIENUNGSGERÄT



Dus Fernbedismungsgerät läßt sich aus einem geradinigen Abstand van eiwa 7 Metern von dern Fernbedienungs-Sester anwanden. Wenn sich aber Gegenstände zwischen dem Fernbedienungsgerät und dem Gerät befinden, oder wenn das Fernbedienungsgerät aus einem Winkel bedient wird, ist die maximale Reichweitels fürzer.



Einlegen der Batterien

② Legen Sie die zwei beilingenden Batterien (RSP, AA) korrekt gerichtet ein.





① Den Betteriefsch-Dsckel an der Rück-

 Schließen Sie dann wieder den Decke des Batteriefachs.

- Seien Sie vorsichtig, damit der Fernbedienungs-Senzor nicht direkt Sonnenschein oder starkem Licht ausgesetzt wird. Anderfrälls kann es vorkommen, daß das Fernbedienungsgerät nicht richtig funktioniert.
- Die Umstellung der Laustärke über die Fernbedienungs-Übertragung wird gestoppt, wenn das Fernbedienungsgerät von dem Fernbedienungs-Sensor wegbewegt wird. Drücken Sio die Taste erneut, um die Umstellung der Leustärke fortzusotzen.

eut, um die Umstellung der Leutstärke fortzusetzen.





FERNBEDIENUNGS-SENSOR (REMOTE SENSOR)

AUF-/AB-VORWAHLTASTEN (PRESET CALL UP and DOWN) Mit dieson Tasten werden Vorwahlsender abgerufen.

AUF-/AB-ABSTIMMUNGS-AUTOMATIKTASTEN

(AUTO TUNING UP and DOWN)
Mit diesen werden AM- und UKW-Sender abgestimmt; außerdem können hiermit die Zeit und der Timer eingestellt werden.

FREQUENZBAND-Wahltaste (UKW/AM) (BAND)

Bal jedem Druck dieser Taste, wird das Frequenzband zwischen (UKW/MW/LW) Betrieb.

STEREO-/MONO-Wahitaste (UKW Stereo-Stummschaltung/Mono)
[Für UKW-Empfang]
STEREO-Stummschaltung:

Verwenden Sie diese Betriebsart, um Sender in stereo zu empfangen. (Auf dem Display erscheint die Anzeige "AUTO",) Die Stummschaltung wird aktiviert, sodaß Störungen zwischen den Sendern verhindert wird. MONO:

in disser Betriebsart werden UKW-Sender in mono empfangen, egal ob diese in mono oder in stereo ausgesandt worden. Diese Betriebsart ist dann ut bevorzugen, wenn ein in stereo Diese Betriebsart ist dann ut bevorzugen, wenn ein in stereo die Analyse "AUTO" engezeigt wird) oder wenn die Signels zu schwach sind.

Bei dem Empfang von MW und LW-Sendern funktionieren diese Tasten jedoch nicht.

NETZ-/BEREITSCHAFTS-Schalter (SYSTEM POWER ON/ STANDBY) (Benutzen Sie diesen Schalter, um den Netzanschluß für des gesamte System auf Bereitschaftsbatrieb einzustellen.) Drücken Sie die Taste einmel, um den Netzanschluß einzuschalten; wenn die Taste erneut betätigt wird, wird der Bareitschafts-Betrieb eingeschaltet.

ANZEIGE-ZEIT/FREQUENZ-Taste (DISPLAY TIME/ FREQ)
Drucken Sie die Taste, um zwischen Anzeige der Frequenz und der Zeit umzuschalten.

Nummern-Tasten für die UKW/AM-Voreinstellung, Zeit-Einstellung usw. Diesen Tasten werden für die Voreinstellung und den Abruf von MW, LW und UKW-Sendern, für die Einstellung der Uhr und des

MW, LW und UKW-Sendern, für die Einstellung der Uhr und de Timers usw. verwendet.

B EINSTELL-Taste (SET)

Diese Taste wird bei der Einstellung des Timers und der Uhr oder beim Überprüfen der Timer-Einstellung usw. verwendet.

LÖSCH-Taste (CLEAR) Diese Taste wird für Einstellung der Uhr und des Tirners verwendet

Diese Taste wird für die Einstellung des Timers verwendet.

Timer-STARTBETRIEB-Taste (START MODE)


Benutzen Sie diese Toste, um bei der Einstellung des Timers die Funktion einzustellen.

Timer-BEREITSCHAFTS-Taste (STANDBY) Drücken Sie die Taste, sodaß der Timer zu den eingestellten Zeiten in Betrieb gesetzt wird.

SPEICHER-Taste (MEMORY)

SPEICHER-1 aste (MEMORY)
 Diese Taste wird f
 ür die Voreinstellung von AM- und UKW-Sendern verwendet.

Anzeige (DISPLAY)
Die Anzeige leuchtet hall auf, wenn der Netzanschluß eingeschaltet
ist, und während dem Bereitschafts-Betrieb leuchtet die Anzeige ein



tung ab.


DEMONTAGE DES GERATES

(Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge)

Entfernen der oberen Abdeckung und der Seitenteile


- Seitenteile

 ① Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen die Seitenteile (links und rechts) befestigt sind.
- Schieben Sie die Seitenteile in Pfeilrichtung und nehmen Sie sie ab.
 Entfernen Sie die 2 Schrauben an der Rückseite des Gerätes, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist. Entfernen Sie dann die 6 seitlichen Schrauben. Nehmen Sie die obere Abdeckung in Pfeilrich.




2. Entfernen der Frontblende


- (4) Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen die Blende befestigt ist.
- S Lösen Sie die Steckverbinder CN1 und CN2 von dem Empfängerplatine (KU-9228-1).
- ⑥ Lösen Sie die sich an der Innenseite der Blende befindlichen Hakea von dem Chassis.
- Nehmen Sie die Frontblende in Pfeilrichtung ab.



3. Ausbau der verschiedenen Platinen LCD Einheit (KU-9228-2)


- (8) Entfernen Sie die 3 Schrauben, mit denen die Platine KU-9228-2 befestigt ist.






Empfänger-Platine (KU-9228-1)

- — Eatfernen Sie die 5 Schrauben, mit denen die Platine KU-9228-1 befestigt ist.
- D Entfernen Sie die Schraube des Antennenterminals.




- Entfernen Sie die Lötpunktsicherung von der Schraube, die die röckseitige Verkleidung und die 15 polige Systembuchse halt.
- Dosen Sie die Platine KU-9228-1 mit Hilfe einer Telefonzange von den zwei Leiterplattenhaltern und entfernen Sie die Platine in Pfeilrichtung.



EMPFÄNGER-BAUGRUPPE EINSTELLARBEITEN Modulationsfrequenz: 400Hz Modulationsfaktor: 30% AM SSG L + R: 90% (67,5kHz Dev.) Pilot: 10% (7,5kHz Dev.) 75 kHz Dev: 100% UKW Stereo Module Antennenanpaßglied 75 Ohm RÜCKSEITIGE VERKLEIDUNG Empfängerteil KU-9228-1 2229228001 LPF I CF4 Digitaler Voltmeter Zur Ausgungsbuchse 🚤 10152 104 Klirrfaktor-Meßbrücke

Platine KU-9228 (Bauteil)




UKW Abstimmung (WELLÉNBEREICHSSCHALTER: UKW, STEREO / MONO Stummschalttaste: AUTO)

	Abzustimmende	Abstimmpunkt			Eingang			Ause	ang			
Schrit	Funktion	(Kanal- Justierung)	Meßgerätetyp	Frequenz	Eingang	Modulation	Meßpunkt	Meßinstrument- Typ :	Meßpunkt	Einstellpunkt	Einstellwert	Anmerkungen
1	UKW Gleichstrom Balance	98,00MHz	UKW Signal generator	98,00MHz	60dB µ	1kHz 75kHz DEV	UKW Antennenanschluß	Digitaler Voltmeter	TP.1, TP.2	T-1	0±50mV	Mit einseitigem Modulations- signal durchführen
2	Klirrfaktor		-			. "		Klirrfaktör- Meßbrücke	Ausgangsbuchse	T-2	Geringster Klirrfaktor	
3				Wieds	erholen Sie Sch	ritt 1 und 2.						
4	AUTO STOP Wert	98,00MHz	UKW Signalgenerator	98,00MHz	22dB μ	1kHz 75kHz DEV	UKW Antennenanschluß	Achten Sie auf das Aufleuchten von TUNED	Ausgangsbuchse	VR-1	Eingangswert 22dBμ ±4dB	(Wert, bei dem TUNED außeschlet) Wert, bei dem der AUTO STOP wirkt.

2. MW/LW Abstimmung (Wellenbereichsschalter: MW, LW)

1	IF	Unbenutzte Frequenz (Ohne Sendersignale)	AM-ZF sweep	· -	Wert, bei dem AGC nicht wirksam ist.	-	MWLW Antennenanschluß	Oszillograph	⊕ TP.3 ⊖ TP.4	T -5	Maximale Amplitude und Symmetrie	
2	Bandende	522kHz		_				Digitales	⊕ TP.5 ⊖ TP.6	T-4	1,2V	
-	Dandende	.1611kHz		_	_		_	Voltmeter	⊕ TP.6	-	Etwa 8,0V	Keine Einstellmöglichkeit
3	Bandende	153kHz		_	_	_	_	Digitales	⊕ TP.5 ⊖ TP.6	T-7	1,2V	
•	Digitivening	279kHs					-	Voltmeter	⊖ TP.6	-	Etwa 7,0V	Keine Einstellmöglichkeit
4	Tracking	603kHz	MW/LW S.G.	603kHz	Wert, bei dem AGC nicht wirksam ist	400Hz 30%	Rahmenantenne	VTVM	Ausgangsklemme	Ť-3	Maximale Leistung	
5	Tracking	,1404kHz	•	1404kHz	-		"	*		TC-1	Maximale Leistung	
6			Wiederholen	Sie Schritt 4	und 5 and stime	men Sie auf m	aximale Leistung ab.					,
7	Tracking	163kHz	MW/LW S.G.	163kHz	Wert, bei dem AGC nicht wirksam ist	400Hz 30%	Rahmenantenne	VTVM.	Ausgangskiemme	T-6	Maximale Leistung	
8	Tracking	270kHz	-	270kHz		-				TC-2	Maximale Leistung	
.9			Wiederholen	Sie Schritt 7	und 8 und stim	men Sie auf m	aximale Leistung ab.	:				





LM7000 (IC002)

XIN II STRQ 2

CE 3

CL 4

DATA 5

S TOUT 6

SYC 7

BOI B

802 9

BQ3 10

19 V\$\$

18 PD2

17 PD1

16 VDD2

IS VDDI


14 FMIN

13 AMIN

12 FMIF

II AMIF

• IC's



Benennung der Anschlüsse


SYC : Takt (400kHz) an den Kontroller : X'tal Øszillator (7,2MHz) mit eingebautem feed-back Widerstand XIN, XOUT

UKW IN, MW/LW IN: Lokeler Oszillatorsignaleingang : Data Eingang : Band Data Ausgang B01 kann als Zeit-Basis-Ausgang gesetzt werden (8Hz).


CE, CL, DATA B01, B02, B03 STRO Eingang für Zf Zähler Rückstellimpuls STOUT Automatisches Suchstop Signal, Ausgang

VDD1, VDD2, VSS : Stromversorgung (VDD2 ist gepufferte Versorgung) : Zf Signal Eingang

AMIF, FMIF PD1, PD2 : Charge Pump Ausgang



NJM78M06FA (IC152、153) NJM78M12FA (IC151) 1: Input 2: GND 3: Output



HALBLEITER LA3410 (3C003) LC7582 (IC006) VOLT. REG LATCHI & DRIVER (1~56bits) LATCHE & DRIVER (57~112bits) DRIVER osco ADC ADC O 547(ADI) 48 347(AD1) 47 846(DSP) 46 345(AD2) -0 948 (AD2) SHIFT REGISTOR (566)ts) 45 3 844 (OSP2) 811 11

Benennung der Anschlüsse

- S1 bis S43 S46 (DSP1), S44 (DSP2)
- S47 (SD1) S45 (AD2) S48 (DSPOUT)
- S49 bis S 53
- (AD01 bis 5)
- COM1, 2 V/LCD
- OSC
- CE, CLK, DATA
- Vss. VDD

- bei ausgeschaltetem Display möglich ist.)
- OPEN

Oszillator Anschluß Eingänge für seriellen Datentransfer Spannungsversorgung

Segment Ausgangsanschlüsse

Segment Ausgang oder DSP Eingang

Segment Ausgang oder AD Eingang


Segment Ausgang oder AD Ausgang

Segment Ausgang oder DSP Ausgang

Display-Aus Eingang, (Nur im Zusammenhang mit dem Output-Driver. Das heißt, daß der serielle Datentransfer

: Common Ausgang (Nur COM1 wird bei 1 / 1 Duty genutzt, COM2 ist offen) : LCD blas Spannung Einstellung

: Kein Anschluß



LCD Einheit

Telle-Nr. 3934106103 (8164JP)



Segmentaufteilung

MAIN SUB ST Ⅲ TV MHZ DOD ON TIMER () MONO DIRECT AUTO OFF STEREO AUTO



LCD Anschlußbelegung Definition der Anschlüsse

A/B	COMI	COM2	A/B	COM1	COM2
S 1	AII	A 4	S31	C (LW)	K (MONO)
S 2	A10	A 3	S32	M (KHz)	N (MHz)
S 3.	A 9	A 2	S33	A (□□)	L (DIRECT)
S 4	A 8	A 1	\$34	G 4	G 3
S 5	A 7	A 6	S35	T (P)	O (MAIN)
S 6	A 5	B 3	\$36	G 2	G 1
S 7	B 8	B 2	S37	G 7	G 6
S 8	B 7	B 1	\$38	G 5	H 3
S 9	B 5	B 6	S39	Q (ST)	P (SUB)
S10	B 9	B 4	S40	H 7	H 2
S11	C12	C 4	S42	H 6	H 1
\$12	C11	C 3	S42	S (OFF)	R (ON)
\$13	C 9	C 2	\$43	H 4	H 5
\$14	C 8	C 1	S44	V (TIMER)	U (MUTE)
S15	C 7	C 6	S45	W (□)	X (SLEEP)
S16	C13	C10 -	S46	B (TV)	Y (AUTO OFF)
S17	D 2	C 5	S47	-	-
S18	I (STEREO)	D 1	S48	-	-
S19	E 4	E 3	S49	_	-
\$20	E 7	E 2	\$50	-	-
S21	E 6	E 1	S51	-	_
522	E 9	E 8	\$52	_	-
S23	E 5	F 3	S53		-
S24	F 7	F 2	B. Commo	on side	
\$25	F 6	F 1	COM		
S26	F 4	F 8	OOM	12	
S27	F 9	F 5			
S28	G (MEMO)	H (TUNED)			
S29	F (AM)	J (AUTO)			
S30	D (FM)	E (MW)			


Ansci	niußb	elegu	ing																					
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
COMI	-	COM	31	1m	1g	li	1j	1c	2g	21	2e	21	31	3m	3h	3i	3j	3k	DP	STEREO	4d	4h	4b	4k
сом2	COM	-	1d	1e	1f	la	16	2e	2f	2a	2b	2d	3d	3e	3f	3a	3ь	3g	3c	COL	4e	4f	4a	4g
NO	25	26	27	28	29	30	81	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
COM1	4c	5h	5b	5d	5k	мемо	AM	FM	LW	KHZ	===	6d	P	6f	6g	6c	ST	7g	7ъ	OFF	7d	TIMER		TV
COM2	5.0	51	En.	5a	50	THE	AUTO	MW	MONO	MH2	DIRECT	So.	MAIN	Re	6h	7e	SUB	76	72	ON	7c	MUTE	SLERP	AUTO

Infrarot Fernbedienung-Sensor

GP10521X




Structural Diagram



MICROPROZESSOR DOKUMENTATION

HD404729A92S: 2621458107



1. Überblick

Die Arbeitsweise dieses Microcomputers besteht aus drei Hauptgruppen.

a. Empfängerfunktionen

Diese Funktionen führen die für den Empfang von UKW und MW/LW erforderlichen Kontrollen durch.

b. Autofunktionen

Im Zentrum des Stereosystems sitzend, führen die Autofunktionen die serielle Verbindung mit den anderen Systemkomponenten (z.B. Cassettendeck, CD-Player und Verstärker) durch, um eine Gesamtkontrolle zu ermöglichen.

Diese Funktionen entschlüsseln die Signale der Fernbedienung und schicken sie an die anderen Komponenten des Systems.

c. Timerfunktionen

Betreibt die Uhr der 24-Stunden Anzeige.

Bedient die zwei verschiedenen Timer: Täglich und Sleep-Funktion.

Anmerkung 1: Werden die Tasten 🗓 und 🗍 im Schaltplan, bei eingestecktem Netzstecker, gleichzeitig gedrückt, werden die für die Trackingeinstellung benutzten Frequenzen automatisch in dem Preset-Speicher gespeichert. Benutzen Sie diese Moglichkeit für die Abstimmung und andere Einstellarbeiten.

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
UKW	87,50M	89,00M	98,0M	100,10M	108,0M	-	-	-
MW	522k	603k	846k	999k	1098k	1404k	1512k	1611k
LW	153k	173k	254k	279k	163k	216k	270k	-

Anmerkung 3: Wird das Netzkabel in die Steckdose gesteckt, während die Tasten 🗍 und 🗓 gedrückt werden, wird die gesamte Leuchtstoffrohre aussteuchten. Um von diesem Zustand wieder in den normalen Betrieb umzuschalten, stecken Sie das Netzkabel noch einmal in die Steckdose.

2. Wellenbereiche

|--|

Bereich	Empfangsfrequenz	Interne Oszillatorfrequenz	Zf	Frequenz- teiler	Vergleichs- frequenz	Frequenz- schritt	Sonstiges
UKW	87,50~108,00MHz	98,2~118,7MHz	10,7MHz	1	25kHz	50kHz	
MW	522~1611kHz	972~2061kHz	450kHz	-	9kHz	9kHz	
LW	153~279kHz	603~729kHz	450kHz	-	1kHz	1kHz	

3. Übertragung der Signale an den programmierbaren Teiler des LM 7000.

a. Die Signale an den programmierbaren Teiler werden von den 3 Quellen geschickt: CE OUT, CLOCK DATA und DATA OUT.


- b. Der programmierbare Teiler empfängt DATA bei CLOCK * ", wenn CE gleich 1 ist.
- c. Die Daten bestehen aus einem 24-bit Signal, das von dem LSB an den programmierbaren Teiler gegeben wird.
- (Im AM-Bereich werden DO bis D3 ignoriert, so daß D4 dann LSB wird.)

d. Die Daten bestehen aus der Anzahl der Frequenzteiler, Wellenbereichsdaten und die Daten der Vergleichsfrequenz. (Siehe untenstehendes Diagramm.)

Anzahl der Frequenzteiler D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 Do ĎΙ D2 D3 AM X (T1) (T2) Wellenbereich Vergleichsfrequenz 0 Bo Bi B2 0 Ro Ri Ra Wellenbereich В Vergleichsfrequenz R_o R₁ 0 0 1 0 25kHz 0 1 0 1 UKW MW 0 ٥ 9kHz 0 0 0 1 0 LW 0 1 1kHz 1 0

e. Systemtakt bei Sendung

a = 2.5 μsec




4. Beschreibung der Tasten und Schaltereingänge


Nr.	Funktionsbenennung	Funktion
1	P1 - P10	Eingabetasten zum Aufruf der voreingestellten Stationen und zum Vor- stellen. P1 bis P10 wirken bei der Eingabe der Zeit als numerische Zehner-Tasta- Die P10 Taste dient als Null.
2	P+10	Bestimmt 10 Stationen, die zu den gespeicherten hinzukommen sollen, w Aufrufe der voreingestellten Stationen und Voreinstellungen durchgefü werden.
3	REQ, UP	* Als Empfanger Wechselt die Empfangsfrequenz in Einzelschritten aufwarts. Beim Nieder ten von nehr als 0.5 Sekunden erfolgt der Wechsel forftaudend. Das Ge- beginnt mit der selbständigen Abstimmung in dem Augenblick des Loslass der Taste. Nochmätiges Drücken schaltet wieder des Schrittbetrieb eir * Als Uhr Zur Einstellung der niedrigen Zahlenwerte der Anzeige (→)
4	FREQ, DOWN	* Als Empfanger Wechselt die Empfangsfrequens in Einzelschritten abwarts. Beim Nieder Wechselt die Empfangsfrequens in Einzelschritten abwarts. Beim Nieder ten von nehr als 0,5 Sekunden erfolgt der Wechsel fortlausiend. Das Ge- beginnt mit der selbständigen Abstimmung in dem Augenblick des Loslass der Tasts. Nochmaliges Drecken schaltet wieder des Schrittbetrieb eit Als Uhr Zur Einstellung der höberen Zahlenwerte der Anzeige (~)
5	BAND	Arbeitet zyklisch zum Umschalten auf die UKW oder MW/LW Weller reiche.
6	STEREO/MONO	Entscheidet während des UKW Empfanges über den Empfang in Stereo/M und nur Mono.
7	PRESET UP	Erhöht die voreingestellte Nummer von dem derzeitigen Wert und empfä diese voreingestellte Station.
8	PRESET DOWN	Verringert die voreingestellte Nummer von dem derzeitigen Wert empfängt diese voreingestellte Station.
9	CLEAR	Veranlaßt die Löschung der Timereinstellung.
10	TIME SET	Veranlaßt die Umschaltung auf die Zeiteinstellung. Arbeitet als ENTER Tr im Zeiteinstellbetrieb. Gleichzeitig arbeiten die P1 bis P10 Tasten als numerische Tastatur, jed wird der P+10 Tasten nicht akzeptiert. Um den Zeiteinstellbetrieb wieder zu verlassen, drücken Sie die CLEAR-Ta
11	TIMER	Liefert einen Übergang zum Timerbetrieb, der einmal täglich zur eingestell Zeit schaltet.
12	SLEEP (Bei Fernbedienung)	Liefert einen Übergang zum Schlafbetrieb, der innerhalb von 60 Minuten Gerät abschaltet.
13	POWER	Liefert einen Umschalter zu RELAY OUT, der die Stromversorgung zu anderen Komponenten AUS und EIN schaltet.
14	STAND BY	Das Drücken dieses Schalters wählt zwischen dem Einschalten und Ausschen der Timeroperation. Um die Timerupktion einzuschalten, wird durch diesen Schalter die Stand Anzeige im LCD angeschaltet.
15	START MODE	Durch Drücken dieser Taste wird die Komponente des Systems bestimmt, durch den Timer eingeschaltet werden soll. Die gewählte Funktion dieser Taste wird gespeichert. Beim Einschalten Netspannung durch die Timerfunktion wird der Startcode der Kompone ausgegeben.
16	DISPLAY	Schaltet zwischen der Zeitanzeige und der Frequenzanzeige um.
17	MEMORY	* Als Empfänger Ermöglicht den Übergang zu der Betriebsart, in der die empfangenen Sende dem voreingestellten Speicher gespeichert werden. Die MEMORY Amze wird blinken. Die Einspeicherung erfolgt durch das Drücken der Schalter bis P10 und des P+10 Schalters.

5. IC Anschlußbelegung (Siehe auch den Peripherie-Schaltplan auf Seite 17.)


Nr.	Name des Anschlusses	Funktionsbenennung	Funktion
1	D11/FS4	KS4	KEY STROBE Impuls Ausgang
2	D12/FS3	KS3	-
3	D13/FS2	KS2	7
4	D14/FS1	KS1	1
5	D15/FS0	KS0	1
6	R00	DATA OUT	Serieller Datenausgang zum Senden von DATA an den LCD Treiber.
7	R01	CLK OUT	Ausgang der seriellen Datenübertragungs Clock beim Senden von DATA an den LCD Treiber.
8	R02	CE OUT	Dieser Anschluß ist HIGH während des Sendens von DATA an den LCD Treiber. Wenn die Datenübertragung beendei ist, geht dieser Anschluß zuroch auf LOW und er funktioniert als Ausgang, der das Register schließt.
9	R03	INH OUT	Dieser Anschluß wird benutzt, um die Anzeige des LCD Treibers zwangsweise abzuschalten. "LOW" – Anzeige abgeschaltet "HIGH" – Anzeige angeschaltet
10	R10	S.FUNC MUTE OUT	-
11	R11	S.FUNCO OUT	÷ .
12	R12	S.FUNC1 OUT	ન;
13	R13	S.FUNC2 OUT	-
14	R20	VOLUME UP OUT	-
15	R21	VOLUME DOWN OUT	
16	R22	S.DIRECT OUT	
17	R23	DIMMER OUT	-
18	RA0	STEREO IN	Eingang zum Empfang des Stereo-Anzeige-Signals von dem UKW MPX IC und dessen Anzeige im LCD.
19	RA1	STOP IN	Eingang zum Empfang des Signals, das der programmier- bare Teiler sendet, wenn eine Station während des Auto- tunings empfangen wird. (d.h., wenn die Zf den gewählten Wert erreicht hat.)
20	R30	-20dB MUTE OUT	-
21	R31	POWER OFF OUT	
22	R32	V.SELECT1 OUT	+
23	R33	V.SELECT2 OUT	
24	R50	SERIAL SIG OUT	Dieser Ausgang wird für seriellen Datenaustausch
25	R51	RELAY OUT	Dieser Ausgang ist mit dem POWER Schalter synchroni- siert und tjetet einen Wechselschalter zum Ansprechen des Relais, welches die Stromversorgung der anderen Komponenten ElN und AUS schaltet.
26	R52	MUTE OUT	Ausgang für das Kontrollsignal, welches die Stummschaltung des AUDIO Ausgangs des Tuners bewirkt.
27	R53	AUTO/MONO OUT	Signalausgang, der mit dem Input des MULTI MODE Schalters bei UKW Empfang, synchron läuft. Der Au- sgang bietet einen Wechselschalter zur Kontrolle des Mono/Stereo Schaltanschlusses an dem UKW MPX IC.
28	R60/INTO	SERIAL SIG IN	Dieser Ausgang wird für seriellen Datenaustausch genutzt.
29	R81	50/60 IN	Eingang für eine geglättete Halbwelle aus 50/60 Hz.

	Nr.		Funktionsbenennung	Funktion
	30	R62/INT2	SIGNAL IN	Eingang für die Feststellung, daß ein Sender in der Nähe ist – während des Autotunings – . Aktiv "LOW".
Ī	31	R63/INT3	TUNED IN	Eingang zum Empfang des Signals, wenn ein Sender sau- ber abgestimmt wurde. "LOW" bei erfolgter Abstimmung.
ı	32	Vec		5V Stromversorgung. (gepuffert)
	33	R40/SCK1	CLOCK OUT	Ausgang der seriellen Daten CLOCK, der genutzt wird, wenn Daten an den programmierbaren Teiler gesendet werden.
	34	R41/S11	ST REQ OUT	Ausgang, löst den Start der Zwischenfrequenzrählung im programmierbaren Teiler aus, wenn während des Auto- Tunings das Signal einer nahellegenden Station von dem Detector IC eingeht.
	35	R42/S01	DATA OUT	Ausgang für serielle Daten, genutzt um Daten an den programmierbaren Teiler des PPL IC's zu senden.
	36	R43/PWM	CE OUT	Anschluß, der auf "HiGH" gesetzt ist, wenn Daten an den programmierbaren Teiler gesendet werden. Nach Beendi- gung der Übertragung wird der Anschluß auf "LOW" gesetzt. Dieser Anschluß dient dann als ein Ausgang zur Verriegelung des Registen.
-	37	R70/BUZZ	NC	-
1	38	R71/SCK2	SCK	-
	39	R72/S12	Si	
	40	R73/S02	So	_
	41	R80	REMOCON 2 IN	-
	42	R61/INT1	REMOCON IN	Eingang für die Fernbedienung
	43	R90	KR0	Eingang für den KEY RETURN Impuls.
	44	R91	KR1	*
	45	R92	KR2	
	46	R93	KR3	w
	47	RESET		Eingang für die Systemrückstellung des Microprozessors.
	48	OSC2		Eingang des Systemtaktes des Microprozessors.
	49	OSC1		~ (f=4 MHz)
Ī	50	GND		Masseanschluß
Ī	51	CL1		Anschluß für den Takt von der Uhr
Ī	52	CL2		(f=32,768kHz)
Ī	53	TEST		Verbunden mit Vcc (Anschluß 32)
-	54	D 0		-
ı	55	D 1		
ı	56	D 2		-
ı	57	D 3	KS12	Ausgang für KEY STROBE Impuls
ı	58	D 4	KS11	Ausgang für KEY STROBE Impuls
ı	59	D 5	KS10	
ı	60	D 6	KS 9	
t	61	D 7	KS 8	
t	62	D 8	KS 7	
t	63	D 9	KS 6	
t	64	D10	KS 5	
Ĺ				1





Leiterbahnenseite



ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben für Vermeidung des Fehlangebotes.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "*" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte nicht aufgenommen.
- Teile die mit und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind. Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.


Widerstände	 Kondensatoren 			
sp.: RN 14K 2E 192 G FR TYP Form Leistung Wider- Zut. Sonstige Leistung ** Fehler		H urchschlag- estigkeit	ZR2 Kapazität *	M BP Zul. Sonstige Fehler
RD: Kohle	CE: Aluminiumfolien- Elektolyt CA: Aluminium- Festelektrolyt CS: Tantal-Elektrolyt CO: Film CK: Keramik	0J: 6,3 V 1A: 10 V 1C: 16 V 1E: 25 V 1V: 35 V	F: ±1% G: ±2% J: ±5% K: ±10% M: ±20%	HS: Hochstabiler Typ BP: Nichtpolerer Typ HR: Welligkeitsresistenter Ty DL: Für Ladung und Entledun HF: Zur Sicherung von Hochfrequenz
Widerstand B. 2	CC: Keramik CP: Öl CM: Glimmer CF: Metallisiert CH: Metallisiert	1H: 50 V 2A: 100V 2B: 125 V 2C: 160 V 2D: 200 V 2E: 250 V 2H: 500 V 2J: 630 V	Z: +80% -20% P: +100% -0% C: ±0,25pF D: ±0,5pF =: Sonstige	U: UL-Tell C: CSA-Tell W: UL-CSA-Tell F: Anschlußdrahtformung

Einheit: μF, (für P, pF (μμF))
 Wenn die Durchschlagfestigkeit in AC angegeben wird, erscheint "AC" hinter dem Wert der Durchschlagfestigkeit.


TEILELISTE KU-9228 TUNEREINHEIT

RefNr.	Te	ile-Nı		Bezeichnung	Anmerkung	RefNr.	1	Teile-N	lr.	Bezeichnung	Anmerkung
HALBLET			-			KONDEN				Deceleming	Annerkung
IC001		0421	002	IC LA1267		C001.002	253		003	Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
IC002			002	IC LM7000		C006		1024		Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
IC003	263	0584		IC LA3410		C008	253			Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
IC004	262	1458	107	IC HD404729A92S	µ-com	C009	254	4254	006	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
IC006			000	IC LC7582		C010	253			Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
IC151	1		004	IC NJM78M12FA	Regulator	C012		4233		Plastic Film 390pF/50V	CQ09P1H391J
IC152,153			002	IC NJM78M06FA	Regulator	C013		3125		Ceramic 15pF/50V (Temp.)	CC45CH1H160J
					ga.a.a.	C014		1024		Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
TR001	273	0025	023	Transistor 2SC461 (C)		C015		4254		Electrolytic 47 µ F/16V	CE04W1C470M
TR002			909	FET 2SK161 (CR)		C016	253			BC Ceramic 0.022µF/25V	CK45=1E223K
TR005			906	Transistor 2SC1740S (E)		C017	254			Electrolytic 1 HF/50V (Bipole)	CE04D1H010MBP
TR006	1		907	FET 2SK365 (BL/GR)		C018	253			Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
TR007,008			906	Transistor DTA114ES (10k-10k)	built in Resistor	C050	253			Ceramic 0.022 v F/50V	CK45F1H103Z
TR009,010			906	Transistor 2SC1740S (E)	Dunk III TIQUIDIO	C021	254			Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
TR013,014			906	Transistor 2SC1740S (E)		C022,023	253	1025		Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
TR015			906	Transistor DTA114ES (10k-10k)	built in Resistor	C024	254			Electrolytic 3.3µF/50V	CE04W1H3RRM
TR016~020			906	Transistor 2SC1740S (E)	Duilt III Healator	C025	253	3615		Ceramic 33pF/50V	CC45SL1H330J
TR023			023	Transistor 2SC461 (C)		C025	253	9031		BC Ceramic 0.1µF/25V	CK45=1E104K
TR025~028			906	Transistor 2SC1740 (E)		C026	253	9030		BC Ceramic 0.11F/25V BC Ceramic 0.015µF/25V	CK45=1E104K CK45=1E153K
TR030			906	Transistor DTA114ES (10k-10k)	built in Resistor	C027	253			Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101J
TR151			008	(10k-10k) Transistor 2SA1488 (Y)/(G)	built in nesistor	C028	253	1025		Ceramic 100pF/50V	
TR152			906	Transistor 2SA1466 (1)/(G)		C029		4254			CK45F1H223Z CE04W1C100M
TR153			008	Transistor 2SA1488 (Y)/(G)			254	4254		Electrolytic 10 µ F/16V	
TR154~156		0020		Transistor 25A1466 (1)/(G) Transistor DTC114E8 (10k-10k)	huith in Continton	C031				Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7M
1H154~156	209	0020	906	(10k-10k)	built in Resistor	C032	254	4260		Electrolytic 3.3 µ F/50V	CE04W1H3R3M
D003.004	276	0302		Varactor SVC321SPA-D-2		C033	253			Ceramic 68pF/50V	CC45SL1H680J
D005,004 D005~007		0302		Diode 1SS270		C034	253	1025		Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
D005~007 D009.010		0462		Zener Diode HZS6B-2	6V	C035	253			Ceramic 0.01 µ F/50V	CK45F1H103Z CE04W1C100M
D005,010		0452		Zener Diode HZS3A-3	3V	C036	254			Electrolytic 10µF/16V	
D012		0550		Diode 1SR139-200	3V	C037	254			Electrolytic 100µF/6.3V	CE04W0J101M
D015~018			915	Zener Diode HZS6B-2	6V	C038				Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7M
D015~018 D019~028					6V	C039	253 254	1004		Ceramic 1000pF/50V	CK45B1H102K
D019~028 D029		0417		Diode 1SS270	31/	C040		4258		Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7M
D029 D030		0452		Zener Diode HZS3A-3 Diode 1SS270	3V	C041	253			Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
						C042,043		3125		Ceramic 15pF/50V (Black) (Temp.)	CC45CH1H150J
D032,033	1	0302		Varactor SVC321SPA-D-2		C044		3053		Electrolytic 10µF/16V (Bipole)	CE04D1C100MBP
D034~036		0417		Diode 1SS270		C045	253			BC Ceramic 0.047µF/25V	CK45=1E473K
D151~156		0550		Diode 1SR139-200		C046	254	4260		Electrolytic 0.47 µF/50V	CE04W1HR47M
D159		0432		Diode 1SS270A		C047	254	4260		Electrolytic 3.3 µF/50V	CE04W1H3R3M
D160,161		0417		Diode 1SS270		C048	254	4254		Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
D162		0432		Diode 1SS270A		C049	254	4260		Electrolytic 1 µ F/50V	CE04W1H010M
D163~168			902	Diode 1SS270		C050	253	3639		Ceramic 330pF/50V	CC45SL1H331J
D170,171		0417		Diode 1SS270		C051		4254		Electrolytic 47µF/16V	CE04W1C470M
D172,173	276	0462	915	Zener Diode HZS6B-2	6V	C052		1024		Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
1						C053,054		1055		Ceramic 560pF/50V	CK45B1H561K
RM001		0172		Remocon Receiver GP1U521X		C057,058		4260		Electrolytic 3.3 µ F/50V	CE04W1H3R3M
	393 4	4106	103	LCD 8164JP Ass'y		C061	254	4250	013	Electrolytic 47 µ F/6.3V	CE04W0J470M
		9470		LED Ass'y		C063	253	1003	800	Ceramic 680pF/50V	CK45B1H681K
WIDERST	ÄNDE	(ohne	Koh	leschicht-Widerstände der ± siehe Schaltplan)	5%, 1/4 Watt Klasse.	C064	253	1024	003	Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
△R030	241	2314	007	Carbon Film 100 ohm, 1/4W (N B)	RDJ4B2E101JNBF	C065	253	3603	800	Ceramic 10pF/50V	CC45SL1H100D
△R051	241	2375	907	Carbon Film 10 ohm. 1/4W (N:B)	BD14B2E100JNBF	C066	253	3627	000	Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101J
△R058	241	2314	007	Carbon Film 100 ohm. 1/4W (N.B)	RD14B2E101JNBF	C067	253	1024	003	Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
∆R154	244. 0	8800	020	Metal Oxide 150 ohm, 2W	RS14B3D151JNBF	C069	253	3623	004	Ceramic 68pF/50V	CC45SL1H680J
△R162	241 1	2321	016	Cerbon Film 22-ohm	RD14B2E220JNBF	C070	253	1025	002	Ceramic 0.022 µ F/50V	CK45F1H223Z
AR165,166	241 (0014	023	Metal Oxide 5.6 ohm, TW	RS14B3A5R6JNBF	C071	255	4200	985	Plastic Film 220pF/50V	CQ93P1H221J
		3013	024	Metal Oxide 4.7 chm, 1W	RS14B3A4R7JNBF	C072	253	3632	800	Ceramic 160pF/50V	CC45SL1H161J
AB168	244 (
AR168	244	NCC INC.				C151~154	253	1024	003	Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
VR001	211 6		936	Semi Fixed Resistor 47k ohm		C151~154 C155,156		1024 1024	003	Ceramic 0.01 µF/50V Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z CK45F1H103Z
SILVERS OF COLOR SERVICE	U.SEATHBOOK	6079		Semi Fixed Resistor 47k ohm Resistor Array 47k ohm×3			253		1		


RefNr.	T	eile-N	r.	Bezeichnung	Anmerkung	_
C162	254	4254	048	Electrolytic 100µF/16V	CE04W1C101M	
C164	253	9031	027	BC Ceramic 0.1µF/25V	CK45=1E104K	
C165,166	254	4254	006	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M	
C167	254	4250	026	Electrolytic 100 µF/6.3V	CE04W0J101M	
C168	253	1024	003	Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z	
C169	254	4250	026	Electrolytic 100µF/6.3V	CE04W0J101M	
C170		4327			CE04W0J102M	
C171.172	253	1024	003	Ceramic 0.01µF/50V	CK45F1H103Z	
C173	254	4250	026	Electrolytic 100µF/6.3V	CE04W0J101M	
C174	253	8014	702	Guramic D.01siE/400V	CK45F2GAC103N	ic
C176~178				Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z	
ANDERE	BAUT	EILE				Men
		-		(P.W. Board)		(1)
		5606		Tact Switch		25
				Radiator		1
		7500		Tapping Screw (P) 3×8		3
		0114		Radiator		1
CF001,002		0064		FM Ceramic Filter 10.7MS2		2
CF003		0031		AM Ceramic Filter BFU450C4		1
CF004		0046		AM Ceramic Filter SFZ450A		1
CF005		0079		AM Ceramic Filter CSB458F11		1
CF006		9018				1
TC001		0034		Trimmer Condencer (CTZ-51C)		1
TC002		0041		Trimmer Condencer (CTZ-51C)		1
X001		0040				1
T001		2905				1
T002		2906		FM Det (B) Trans		1
T003		0923				1
T004		1130		MW OSC. Coil		1
T005		3903				1
T006		1133				1
T007		1135				1
		0079				1
LP001		9002				1
LP002		0132		Anti Birdie Filter		1
RL001		0120				1
		0055				1
		0040				2
1F001				Fuse 2A	- 28 35	
LD01		8019				
		0546				1
		0082				1
				8P Conn. Base (KR-PH) 14P Conn. Base (KR-PH)		1
						1
		0603				1
		8284			4-000	1
CN001		2226			£ =200	1
CN002	204	6211	013	14P KR-DA Conn. Cord	£ =150	1
	1					
						l
				-		
				-		












EXPLOSIONS-ZEICHNUNG UND TEILEVERZEICHNIS

R	efNr.	T	eile-Nı	r.	Bezeichnung	Anmerkung	See See
)	1	KU-	9228		Tuner Unit Ass'y		18
٠.	-1-1		_	1	Tuner Unit		(1)
	-1-2				LCD Unit		(1)
	2	254	4254	792	Chemicon 2200µF/16V	CE04W1C222MC	1
	3		4256		Chemicon 2200µF/25V	CE04W1E222MC	i
	4		0055			OLOTTICLLLING	i
)	5		4106				ï
	6		0172			GP1U521X	li
	7		0603		3P Ant. Terminal (DIN)	GI TOUZIA	ï
	8		8284				i
	9		9147				ľ
	9		7334		Front Panel Sub Ass'y		18
1	-10		9125		Front Panel (T)		1
,	11		9141		Inner Panel (T)		1
,	12		9141				1
,	13				Door Panel (T) Latch (Y3Y18)		1
			9257				ľ
	14		9257		Tuning Knob Knob Cap		6
							1
,	16		9094			15.5	1
	17		0237			- Marie - 17	Ι.
	18				Rear Panel (T)	No. of Contract of	1
á	19				40-feith	loc Editore	
퉳	19				AG Gordwith Label	for UK	
	20.		0056		Goddfill		
38	The second second				AC Outlon	Encoestynessis	83
)	22				P.C.B Holder		2
Š.	23				Power Trains	ting Europe	ě.
Α,	23				Power Trans	Scaling Section	至
)	24				Top Cover		1
	25	146	9230	119	Side Panel (L) Ass'y		1
_	26 .				Side Panel (R) Ass'y	1 10000	1
1	27				High (fa/cii		×.
	28				FM Front End		1
•	29				Hemeron Sheet		1
	30				Rating Sheet	for Europe	1
	30		9270			for U.K.	1
	31	143	9122	800	Window		1
•	32				Blind Label (L)		1
	33				DU:W (UL:1672)	Brown: 6 160	
\$	34	001	9035	053	DiLW-01016721	White #=160	1
	35	143	9126	101	Control Plate (T)		1
r	36	513	9275	002	AC Outlet Label		1
	37		-		_		
7	38	445	0080	003	:Wire Clamp Band	1	2
	39		9275		AC Outlet Label	U.K. Model Only	1
	40						1
	SCHRAU	BEN					-
	51	473	7500	015	Tapping Screw (P) 3X8		6
	52		7002			Black	26
	. 53				Tapping Screw (P) 3X8	Black	1
	54				Tapping Screw (S) 4×10	Black	4
	55		0276		Earth Screw	1	1
	56		7004		Tapping Screw (S) 4×6		,
	57	1413	7004	010	Topping Sciew (S) 4/10		۱ -
_		IMC !	MD 71	DEUA	R (nicht in der EXPLOSIONSZE	CUNIING anthritani	-
_	71						1
					Cabinet Cover	1	2
	72				Cushion	kan falan	1 -
	73				Sleeve Carton (TU)		1
	74				Control Card Base		1
	75		1349				1
	76	1 501	9209	004	Carton Case	les de	1
	77				Cushion		


ANMERKUNG: Die Zahlentasten (1 bis 10 (0) und + 10) zur Voreinstellung von UKW, MW, LW und zur Einstellung der Uhrzeit, sind direkt mit dem Taktschalter (Kurzhubtasten) verbunden; es gibt keine Tasten.



ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

G

- Mit " @ " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit für Vers ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "1" (i) deutlich angeben für Vermeidung des Fehlangebotes.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer k\u00f6nnen nicht bearbeitet werden.
- Mit "**" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
 Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte n
- Teile die mit A und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften,
 Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.



die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang


hlangebotes.


ler Steckplatte nicht aufgenommen. Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind.






Schaltplan, Schematisch







1.	Widerstande ohne Maßeinheit sind in Ohm, K steht fü	۲
	Kilpohas, M steht für Megaohas.	
2	Vondensororen ohne Maßeinheit sind in #Farad, n steht fü	r

Pikofarad.
3. Die Spannungen der verschiedenen Abschnitte sind angegeben, wenn kein Signal anliegt.

Dieser Schaltplan ist der Prinzipschaltplan. Er kann jederzeit aus Gründen der Weiterentwicklung geändert werden.

KEY				Sys	tem c	ode				Date						ion c		HEX code
NO.	FUNCT	MON	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	K	(Wide use F)
S 0	POW	ER	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	Ö	1	0	0	0	000C0050
S1	VOLUM	E.A	0	0	1	1	.0	1	0	1	1	0	0	-1	0	0	0	000C004D
S 2	VOLUM	(E.W	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	000C004C
S 3	SLEE	EP	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	000C0072
S 4	=		0	0	1	1	0	1	1	0	. 1	0	0	1	0	0	0	000C004B
\$5	TUN	RR	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	000C0059
S17	DIRECT	CD	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	00080057
S18	PROG	CD	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0008004D
S19	•	CD	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0008005C
S20	í i	CD	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0008005D
S21	-	CD	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1.	0	1	0	0	0	0008005E
S22	44	CD	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0008005B
S23	-	CD	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0008005A
S24	144	CD	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	00080059
\$25	144	CD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1,	0	0	0	00080058
S26	CANSEL	CD	0	0	0	1	Ö	1	0	0	0	1	0	. 1	0	0	0	00080051
S27	4	DECK	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	00040067
S28		DECK	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0004006E
S29		DECK	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0004006C
S30	44	DECK	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0004006B
S31	-	DECK	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0004006A
S32	REC/REC MI	TE DECK	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0004006F
S33	RRC/REC PA		0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0.	0	0004006D
\$34	OPEN/CLO	SE DECK	0	0	1	0	0	10	1	0	0	1	1	1	0	-0	0	00040072
S35	TIME	CE	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	00080053
S36	OPEN/CL	OSE CE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	00080050
S37	PHO		0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	000C0054
S38	DAT/		0	0	1	1	0	.0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	000C0052
S40	SD		0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	000800EA
340			, ,	, -	<u> </u>	_	_	-		_	-	_	_	_	_	_		

п	IME	ko	after	heing	switched	ОП


KEY		1	Sys	tean :	code				Data						LOD C		HEY code
NO.	FUNCTION	CI	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	K	(Wide use F)
5.6	1	0	0	1	1	0	0.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	000C0042
S 7	2	0	0	1	1	0	1	.1	0	0	0	0	1	0	0	0	000C0043
S 8	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	000C0044
S 9	4	. 0	0	1	1	0	1	10	1	.0	0	0	1	0	0	0	000C0045
S10	5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	000C0046
S11	6	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	00000047
S12	7	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	000C0048
S13	8	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	000C0049
S14	9	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	000C0063
S15	10	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	00000064
S16	+10	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	C	0	000C006F

CD PROGRAM and DIRECT	kevs after	being switched on
-----------------------	------------	-------------------

KEY		Т	Sys	tem (ode			-	Data						ion c		HEX code
NO.	FUNCTION	C1	C2	СЗ	C4	C5	C6	27	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	K	(Wide use F)
S 6	1	0	0	0	1	0	0 -	1	0	0	0	0	1	0	0	0	00080042
S 7	2	0	0	0	1	C	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	00080043
S 8	3	0	0	D	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	00080044
S 9	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	00080045
S10	5	10	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	00080046
S11	6	0	.0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	00080047
S12	7	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	00080048
S13	- 8	0	0	0	1	0	1	Ö	0	1	0	0	1	0	0	C	00080049
S14	9	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0008004A
S15	10	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0008004B
S16	+10	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0008004C

Transistoren








BENENNUNG DER TEILE UND IHRE FUNKTION

VERSTÄRKER



- KOPFHÖRER-Buchse Beim Anschluß von Kopfhörern an dieser Buchse, werden die Gerätelautsprecher automatisch abgeschaltet.
- **FUNKTIONSWAHLSCHALTER** Benutzen Sie diesen, um die einzelnen Audio-Komponenten einzuschalten.
- SDB (Super Dynamic Bass) Taste Durch Drücken dieser Taste wird die Baßverstärkung eingeschaftet. Durch nochmaliges Drücken wird diese SDB Funktion wieder ausgeschaltet.
- SDB (Super Dynamic Bass) Regler. Benutzen Sie diesen Regler zur Einstellung der Baßverstärkung,
- wenn mit Taste 6 SDB eingeschaltet wurde.
- TIEFEN-REGLER Benutzen Sie diesen Regier, um die tiefen Töne einzustellen.
- HÖHEN-REGLER Benutzen Sie diesen Regler, um die hohen Töne einzustellen.

- BALANCE REGLER
 - Benutzen Sie diesen Regler, um die Lautstärke des rechten und linken Kanals einzusteller Die Lautstärke ist gleichmäßig auf beiden Kanälen, wenn der Regler
 - in Mittelstellung steht.
- LAUTSTÄRKE-REGLER

Benutzen Sie diesen Regler, um die Lautstärke einzustellen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn " , um die Lautstärke zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn " , um sie zu verringern.

NETZSCHALTER

Durch Drücken wird das Gerät eingeschaltet und die Anzeige leuchtet auf. Dieser Schalter sollte normalerweise eingeschaltet


- FUNKTIONSANZEIGER
 - Zeigt an, welche Audio-Komponente mit dem Funktionswahlschafter @ ausgewählt wurde.
- SDB-ANZEIGE (Super Dynamic Bass)

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn mit der SDB-Taste 8 die SDB Funktion singeschaltet wurde.


DEMONTAGE DES GERÄTES

(Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge)

- 1. Entfernung der oberen Abdeckung und der Seitenteile
- 1 Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen die Seitenteile (links und rechts) befestigt sind.
- Schieben Sie die Seitenteile in Pfeilrichtung und nehmen Sie sie ab. 3 Entfernen Sie die 2 Schrauben an der Rückseite des Gerätes, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist. Entfernen Sie dann die 6 seitlichen Schrauben. Nehmen Sie die obere Abdeckung in Pfeilrichtung ab.




- 2. Entfernen der Frontblende und des Lautstärkereglers (KU-9231B-4).
- 4 Entfernen Sie die 6 Schrauben, mit denen die Blende befestigt ist.
- (5) Entfernen Sie den Reglerknopf in Pfeilrichtung, Entfernen Sie die Mutter, mit dem der Lautstärkereglerbaustein befestigt ist und entfernen Sie diesen (KU-9231B-4).
- 6 Entfernen Sie die Frontblende (A) in Pfeilrichtung. Achten Sie auf die Steckverbinder, die diesmal die Blende mit der Platine verbinden




3. Ausbau der verschiedenen Platinen

Kurzhubtasteneinheit (KU-9231B-2)

- ② Entfernen Sie die 5 Schrauben, mit denen die KU-9231B-2 Baugruppe befestigt ist.
- (8) Lösen Sie die sich an der Innenseite der Blende (A) befindlichen Haken von der Baugruppe KU-9231B-2. Nehmen Sie die Baugruppe in Pfeilrichtung ab.






System-Verbindereinheit (KU-9231B-7)

- Lösen Sie die Platine KU-9231B-7 mit Hilfe einer Telefonzange von den zwei Leiterplattenhaltern.


Sicherungseinheit (KU-9231B-9)


- Entfernen Sie die Schraube, mit der die KU-9231B-9 Einheit befestigt ist.
- ② Ziehen Sie den Kabelbaum vom Chassis ab.
- Lösen Sie die Platine KU-9231B-9 mit Hilfe einer Telefonzange von den zwei Leiterplattenhaltern.





Verstärkereinheit (KU-9231B-1)

- Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Kühlkörperabdeckung befestigt ist.
- Entfernen Sie die Schraube, mit der die KU-9231B-1 Baugruppe befestigt ist.
- Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen der Leistungsverstärker IC und der Kühlkörper befestigt ist. (Zwischen den Kühlrippen).
- Entfernen Sie die Lotpunktsicherung von der GND-Schraube (Massedraht) und dann die Schraube.
- ® Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen die KU-9231B-1 Platine befestigt ist.
- Losen Sie die Platine KU-9231B-1 mit Hilfe einer Telefonzange von den zwei Leiterplattenhaltern.
 Entfernen Sie die Platine in Pfeilrichtung.










Steuersignale des TCN9164N

(1) Connections

- S1 ——DAT/VCR S2 ——PHONO
- S3 -----CD
- S4 ---TAPE
- S5 -----EARTH
- S6 ---TUNER
- S7 -TAPE REC
- S8 -----DAT/VCR

(2) Switching timing




(3) TC9164N output data

D				Sw	itch							Add	ress	
Function	S1	52	53	S4	S5	S6	S7	S8	R	L	CO	C1	C2	C3
DAT/VCR	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
PHONO	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
CD	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
TAPE	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0
EARTH	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1 .	0	0
TUNER	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0




MICROPROZESSOR DOKUMENTATION




•	Anschlußbeiegur	ıg
---	-----------------	----

Anochiu8- rummer	Anachlu8- beesichnung	Name	Funktion
1	R01	-	
2	R02		_
3	R03	***	=
4	R10	-	-
5	R11	TUNER OUT	Ausgang für LED Spannung
6	R12	TAPE OUT	Ausgang für LED Spannung
7	R13	CD OUT	Ausgang für LED Spannung
8	R20	-	
9	R21	PHONO	Ausgang für LED Spannung
10	R22	_	-
11	R23	DAT/VCR	Ausgang für LED Spannung

nachk6- nammer	Anschluß- bezeichnung	Name	Funktion
12	RA0	POWER KEY IN	Schaltet die LED ab, setzt den Relaisausgang auf "HIGH" und stopt alle Operationen, außer der des Microprozessors.
13	RA1	TUNER CH, IN	Schaltet die LED ab, setzt den Relaisausgang auf "HIGH" und stopt alle Operationen, außer der des Microprozessors.
14	R30	-	
15	R31	TXD IN	Ausgang für serielle Datenübertragung
16	INTO	RXD IN	Eingang für serielle Datenübertragung
17	R33	STAND BY IN	Wird dieser Ausgang "LOW", so wird der Microprozessor auf die Stop-Stellung geschaltet und der Speicher durch Pufferung gesichert.
18	R50		-
19	R51	-	-
20	R52	SDB OUT	Ausgang für SDB Ein / Aus Schaltung. Ein = "HIGH", Aus = "LOW"
21	R53	-	-
22	R60	CK OUT	-Taktanschluß (Clock) für TC 9164N Analogkontrolle.
23	R61	ST OUT	Strobeanschluß für TC 9164N Analogkontrolle.
24	R62	DATE OUT	Datenanschluß für TC 9164 Analogkontrolle.
25	R63	-	_
26	Vec		Eingang Stromversorgung. Durch Pufferung so gesichert, daß SDB "AUS" gehalten wird be Abschaltung der Stromversorgung.
27	R40	-	-
28	R41	-	-
29	R42	-	
30	R43	-	-
31	R70	V1/V2 switching	Videoeingang. Ausgang für Umschaltung zwischen Video 1 und Video 2.
32	R71	-	-
33	R72	VOL. DOWN	Ausgang für motorgetriebene Lautstärkeregelung. Bei Verringerung (DOWN) ist das Signal "LOW".
34	R73	VOL. UP	Ausgang für motorgetriebene Lautstärkeregelung. Bei Vergrößerung (UP) ist das Signal "LOW".
35	R80	7 O.E., 61	- Attiguing the above personal residence of the second sec
	R81		
36	R81		_
37		S, FUNC MUT	Stummgeschalteter Ausgang bei Wechsel der Verstärkerfunktion.
38	R83		Eingang take-in für Tasten und Schalter.
39	R90	KRO	
40	R91	KR1	Eingang take-in für Tasten und Schalter.
41	R92	KR2	Eingang take-in für Tasten und Schalter.
42	R93	KR3	Eingang take-in für Tasten und Schalter.
43		RESET	Eingang für die Systemrückstellung. (Aktiv "HIGH")
44		TEST	Verbunden zu Vcc.
45		OSC 1	Anschluß für den Systemtaktoszillator. (4 MHz)
46		OSC 2	Anschluß für den Systemtaktoszillator. (4 MHz)
47		GND	Masse
48	D0	-	_
49	D1	SP. RELAY OUT	Ausgang zum Schalten des Relais auf EIN/AUS.
50	D2	SP, RELAY IN	Schaltet das Relais der Lautsprecher für 4 Sekunden aus, bei ansteigender Flanke.
51	D3	RELAY OUT	Schaltet -/+B des analogen Systems AUS
52	D4	-	_
53	D5	-	-
54	D6	-	
55	D7	KS0	-
56	D8	SK1	STROBE SIGNAL Ausgang für Tasten und Schalter. (Activ "HIGH")
57	D9	KS2	STROBE SIGNAL Ausgang für Tasten und Schalter. (Activ "HIGH")
		KS3	STROBE SIGNAL Ausgang für Tasten und Schalter. (Activ "HIGH")
58	D10	KS4	STROBE SIGNAL Ausgang für Tasten und Schalter. (Activ "HIGH")
59	D11		
60	D12	KS5	STROBE SIGNAL Ausgang für Tasten und Schalter. (Activ "HIGH")
61	D13	KS6	STROBE SIGNAL Ausgang für Tasten und Schalter. (Activ "HIGH")
62	D14		
63	D15		
64	R00	-	-







Leiterbahnenseite KU-9231-9

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE


- Mit " @ " gekennzeichnete Teile sind nicht iederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "1" (i) deutlich angeben für Vermeidung des Fehlangebotes.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer k\u00f6nnen nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte nicht aufgenommen.
- Teile die mit A gegen und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind. Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.
- In den folgenden Tabellen finden Sie die Codes für die in der Ersatzteil-Liste angegebenen Widerstände und Kondensatoren.
- Widerstände



* Widerstand

- Gibt die Anzahl Nullen nach der effektiven Zahl an.
 - 2-stellige effektive Zahl, Dezimalpunkt durch R. angezeigt. * Finheit: Ohm

Kondensatoren




- * Kapazităt
 - 2-stellige effektive Zahl, Dezimalpunkt durch R angezeigt.
 - Einheit: μF, (für P, pF (μμF))
 Wenn die Durchschlagfestigkeit in AC angegeben wird, erscheint "AC" hinter dem Wert der Durchschlagfestigkeit.


C: CSA-Teil W: UL-CSA-Teil

TEILELISTE KU-9231B ENDVERSTÄRKEREINHEIT


	RefNr.	Tone ton		Anmerkung	RefNr. Teile-Nr.				Bezeichnung	Anmerkung		
	HALBLET	TER					KONDEN	SAT	OREN			
	IC201	262	0699	006	IC TC9164N		△C001	253	8014	003	Ceramic 0.01 µF/400V	CK45F2GAC183M
	IC203	263		007	IC BA15218		C201	254	4260	045	Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010M
	IC261	263			IC BA15218N		C203~206	253	3633	007	Ceramic 180pF/50V	CC45SL1H181J
1	IC262,263	263	oneo	000	IC M5220L	1	C241,242	254	4258	002	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7M
- 1	IC801	265	0037		IC NJM-2043DD		C243,244	253	3631		Ceramic 150pF/50V	CC45SL1H151J
	IC901	265	0763		IC STK4171 V		C249,250	254			Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
	IC902	263			IC M5230L		C255,256	253			Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
	IC903	263			IC NJM78M05FA	Regulator	C257,258		4254		Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
	IC904	263	0476		IC LB1639		C261,262	255		934	Plastic Film 0.0018µF/50V (RMZ)	
-	IC905	263	0586		IC NJM78M06FA	Regulator	C263~266	255			Plastic Film 0.022µF/50V (RMZ)	CO92M1H223J
	IC961	262	1424		IC HD614089FC24	µ-Com	C267,268	254			Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010M
	IC962	262	0593	005	IC HD74HC04P		C269~272	253			Ceramic 220pF/50V	CC45SL1H221J
	TR201,202	269	0099	000	Transistor DTC143TS (4.7k)		C273,274	254		006	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
	TR203	269	0046		(4.7k) Transistor DTA114ES (10k-10k)	built in Resistor	C280	254		087	Electrolytic 10µF/50V	CE04W1H100M
	TR261,262	275	0058		FET 2SJ40 (C)/(D)	built in Resistor	C281,282	254		002	Electrolytic 4.7 µ F/35V	CE04W1V4R7M
	TR263	269			Transistor DTA124ES (10k-10k)	built in Resistor	C283~286 C287.288	253	3639 3635	001	Ceramic 330pF/50V	CC45SL1H331J
	TR901	273			(10k-10k) Transistor 2SC2390 (S)	Duilt in Resistor	C287,288 C289,290	253		006	Ceramic 220pF/50V	CC45SL1H221J
	TR902,903	269		906	Transistor DTC114ES (10k-10k)	built in Resistor	C289,290 C291,292	254		032	Electrolytic 10 µ F/16V Electrolytic 0.47 µ F/50V	CE04W1C100M CE04W1HR47M
	TR905	272			Transistor 2SB1185 (E/F)	Dunt in Nesistor	C291,292 C293,294	254		029	Electrolytic 0.47 µF/50V	CE04W1HR47M
	TR906	274			Transistor 2SD1762 (E/F)		C295,294 C295,296	254		004	Electrolytic 10µF/25V	CE04W1FH33M CE04W1E100M
	TR907	269			Transistor DTC114ES (10k-10k)	built in Resistor	C297.298	253	1200	003	Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
1	TR961	269			Transistor DTC114ES (10k-10k)	built in Resistor	G299	1	4260	045	Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010M
	TR962	267	0063	905	Transistor DTA124ES (22k-22k)	built in Resistor	C801.802		3633	007	Ceramic 180pF/50V	CC45SL1H181J
	TR963,964	271	0192	905	Transistor 2SA933S (S)		C803,804		4254	006	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
	TR967	269	0046	906	Transistor DTA114ES (10k-10k)	built in Resistor	C805,806		4250	026	Electrolytic 100µF/6.3V	CE04W0J101M
	TR968~973	269	0020	906	Transistor DTC114ES (10k-10k)	built in Resistor	C807,808	255	4223	933	Plastic Film 0.012µF/50V	CQ92M1H123J
					,		C809,910	255	4222	963	Plastic Film 0.0033µF/50V (MRZ)	CQ92M1H332J
	D281~284	276	0531	901	Diode 1SS254		C811,812	254	4254	006	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
	D891,894	276	0463	914	Zener Diode HZS6C-2	6V .	C813,814	253	1024	003	Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
1	D901	276	0286	900	Zener Diode HZ4A-2	4V	C817	254	4260	045	Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010M
	D902,903	276	0370		Diode 1SS106		C901,902	254	4260	058	Electrolytic 2.2µF/50V	CE04W1H2R2M
	D904	276	0531		Diode 1SS254		C903,904	253	3639	001	Ceramic 330pF/50V	CC45SL1H331J
	D905		0432		Diode 1SS270A		C905,906		4350	004	Ceramic 680pF/50V	CC45SL1H681J
- -	D906,907	276	0550		Diode 1SR139-200		C907,908		4250	026	Electrolytic 100 µ F/6.3V	CE04W10J101M
	D908	276		901	Diode 1SS254		C909,910	253	3607	004	Ceramic 15pF/50V	CC45SL1H150J
No.	D909	PARTIES.	0462	1200000	Zener Diode HZS6B-2	6V	C911~914	254	4261	028	Electrolytic 100 µF/50V	CE04W1H101M
1	D910 D961	393	0424	100.2000	Diode 4D4B42 (LC1)	Bridge	C917	DESTRUCTION	4260	087	Electrolytic 10µF/50V	CE04W1H100M
	D961 D962~966	000	9479 9478		LED SLR-34MC LED SLR-34VC	Green Red	△G919:920	pasee	4399	000000	Electrolytic 6800 µF/50V	CE04W1H682MC
	D962~966 D967~976		0531		Diode 1SS254	Red	C922,923 C924		1024		Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
	D977~980	276	0463		Zener Diode HZS6C-2	6V			4250 4224		Electrolytic 100 µ F/6.3V	CE04W0J101M
Н	WIDERST				leschicht-Widerstände der ± siehe Schaltplan)		C925,926 C927		4224	945	Plastic Film 0.1 µF/50V (MRZ) Plastic Film 0.0047 µF/50V (MRZ)	CQ92M1H104J
18	R255,256		0039		Metal Oxide 680 onm, 1W	RS14B3A681JNBF	C927		4222			CQ92M1H472J
	R277,278		2389		Carpon Film 336 phm. 174W (N.B)	RD14B2E331UNBF	C929,930		4260		Electrolytic 1µF/50V Electrolytic 10µF/50V	CE04W1H010M CE04W1H100M
	R897.898				Metal Oxide 4.7 chm, 1W	RS14B3A4R7JNBF	C929,930		4256		Electrolytic 22 µ F/25V	CE04W1H100M CE04W1E220M
	R909.910	241	2314		Carbon Flim 100 ohm. 1/4W(N.B)	RD14B2E101UNBE	C932			087	Electrolytic 10µF/50V	CE04W1E220M
889	R917,918	STEEL	0035		Metal Oxide 330 ohm, 1W	RS14B3A331JNBF	C933			048	Electrolytic 100µF/16V	CE04W1C101M
	R921,922		2013		Metal Oxide 0.22 ohm, 1W	RS14B3AR22JNBF	C935		1043		Metalized 0.47µF/250V	CF93B2E474K
	R925		0037		Metal Oxide 470 ohm, 1W	RS14B8A471JNBF	C961			006	BC Ceramic 0.1 µF/25V	CK45=1E104Z
	R930		0038			R\$14B3A561JNBF	C962			061	Electrolytic 3.3µF/50V	CE04W1H3R3M
			2321		Carbon Film 220 ohm,	R014B2E221JNBF	C963		1024		Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z
		NAME OF TAXABLE PARTY.	COMMO (PLANE)	-	CONTRACTOR MANAGEMENT OF THE CONTRACTOR OF THE C	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	C964		4250		Electrolytic 1000µF/6.3V	CE04W0J102MC
	VR261,262	211	9103	003	Variable Resistor 50k ohm	Tone	C965			003	Ceramic 0.01µF/50V	CK45F1H103Z
	TR263	211	9105	001	Variable Resistor 50k ohm	Balance	C966			001	Ceramic 330pF/50V	CC45SL1H331J
	VR264	211	9104	002	Variable Resistor 10k ohm	SDB	ANDERE			1		Men
1		211	9067	000	Variable Resistor 100k ohm	Main			_	\neg	(P.W. Board)	(1)
							S961~966	212	5606	905	Tact Switch	6
L								202	0040	909	Fuse Clip	2

RefNr.	Te	ile-N	r.	Bezeichnung	Anmerkung	Men-
L801,802	235	9003	002	FTZ Choke Coll		2
L901,902		0007		Inductor 1µH		2
L903	232	9005	001	Line Filter		1
		9039				1
CF961		9018				1
0.001		0307		Heat Sink		1
		0012				2
RL901				Relay (DH24D2)	DC24V	1
HL901		8369			Audio In	1
		8370			Audio in	1
						,
GRANICOUNT CLASSIC				4P Push Terminal	Speaker	1
F001				Fuse 1,25A		
				CL Tube	€ 15	22.52
				Condencer Cover		1
CN901				3P Conn. Base (KR-PH)		1
CN203,907				4P Conn. Base (KR-PH)		2
CN204	205	0343	058	5P Conn. Base (KR-PH)		1
CN962	205	0343	074	7P Conn. Base (KR-PH)		1
CN961	205	0343	090	9P Conn. Base (KR-PH)		1
CN201	205	0375	013	11P Conn. Base (KR-PH)		1
CN902				3P EH Connector Base		1
CN902				5P EH Connector Base		1
CN905.908				2P Wrapping Terminal		3
CN904						1
-				15P System Socket		1
CN206		0553		11P Trap Conn. Base		1
UN206					£=100	1
				1P Contact Ass'y	£=100	1
CN901				3P KR-DA Conn. Cord	£ -00	
CN963		4762		3P KR-DA Conn. Cord		1
CN907				4P KR-DA Conn. Cord	£ =60	1
CN203				4P KR-DA Conn. Cord	£ =100	1
CN962		2312		7P KR-DA Conn. Cord	€ =250	1
CN961				9P KR-DA Conn. Cord	£ =250	1
CN205		4749			£ =40	1
CN204	203	8211	063	5P KR-DA Conn. Cord	£ =130	1
CN201	204	6158	024	11P KR-DA Conn. Cord	£ =70	1
CN902	203	4552	056	3P EH-SCN Conn. Cord	£ =320	1
CN903		8303			£ =210	1
2000		_000	201			ľ
1						
						1









EXPLOSIONS-ZEICHNUNG UND TEILEVERZEICHNIS

Α

В

C

D

Ε


F

	RefNr.	Т	eile-N	r.	Bezeichnung	Anmerkung	Mer
	1	KU-	9231	В	Amp Unit Ass'y		15
	r 1-1				Amp Unit Tact Unit		(1)
1	1-2		_		Tact Unit	_	(1)
	1-3		_		Head Phone Unit Main Vol-Unit		(1) (1)
L	1-5		_		Balance Vol-Unit		(1)
	1-6		_		_		
	1-7 -			System con. Unit		(1)	
	1-8		-		Fuse Unit		(1) (1)
•	2	441	9039	105	LED Holder		1
-	3	254	4339	105 000	Chemicon 6800µF/50V	CE04W1H682MC	2
Δ	4	276	0424	005	Diode 4D4B42 (LC1)	D910	20
	5	214	0128	002	Relay (DH24D2)	DC24V	1
TOWERS	6	224602	1015	100200	Fuse-F.25A	(FOOT-	56
-	R R	204	8369	002	6P Pin Jack	Audio In	24
	9	204	8370	002 004	6P Pin Jack Head Phone Jack -	D3,6	i
	10	205	0592	003	4P Push Terminal	Speaket	1
	11	211	9067	003 000 003	Variable Resistor 100k ohm Variable Resistor 50k ohm Variable Resistor 50k ohm	Main .	1
	12	211	9103	003	Variable Resistor 50k ohm	Tone	2
	13	211	9105 9104	001	Variable Resistor 50k ohm	Balance SDB	1
٨	15 15 15 15	212	4682	ant.	Variable Resistor 10k ohm Power Switch	SUB Programme States	
_		GEN	7335	Lucia	Front Panel Sub Ass'v	NEW YORK PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS	15
	16	144	9127	129	Front Panel (A)		1
_	17	143	9124	006 307 212	Lens	3.17 (3.87	1
•	18	103	9142 9128	307	Inner Panel (A)		1
•	19	144 435	9128 0113	212	Door Panel (A)	Put on No.48	1
•	20 21	105	0100	009 000	Rear Panel (A)		1
Δ	22333		2067	012	Door Panel (A) Latch (Y3Y18) Rear Panel (A) AC Cord Cord Bush	of the Course of the sale	
A	23	206 445	2063 0056	OLL	Cord Bushic	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
	24	417	9064	009 308	Radiator		1
۰	25	412	9281	308	Side Chassis (L) Side Chassis (R)		1
	26	412	9282 9280	307	Side Chassis (R)		1
	27	412 105	9280	105	Trans Bracket Bottom Cover	120	1
•	29	104	0237	104	Foot Ass'y	y - 450	4
	30		_		_	20 7 1	
۰	31	415	9016		P.C.B Holder P.C.B Holder		2
	32 33	415	9016	064	P.C.B Holder		4
*	33	412	9283	005	IC Haldes Baselins		2
MS.	35	412	9283	000	IC Holder Bracket		21
$\overline{\Delta}$	35	233	9634 9637	003	Power Trans	for H K and Share	
-	36	204	6320	001	11P System Connector	to Tuner	1
_	37	143	9125	115	Control Plate (A)		1
	38 39	102	9035 9204	026	Top Cover		1
	40	146	9204	104	Side Band (I.) Ass'y		1
ě	41	146	9233	103	Radiator Cover Side Panel (L) Ass'y Side Panel (R) Ass'y		i
_	42	112	0656	100	Volume Knob Ass'v		l i
	43	112	9054	046	Knob	Balance	1
	44	112	0645	140	Knob	Tone	3
	45 46	113	9258	007	Power Knob		١,
	47	415	9058	006	Insulation Sheet		ľ
	48	103	9148	107	Door Hinge (A) Selector Knob	1.5	i
	49	113	9259	006	Selector Knob		i
	50	412	9298	003	Support Bracket	100	1
	51		-				
	52 53		-				
+	54	001	9014	090	D I W (I II 1672)	Gray & =460	1
*	55	445	0033	005	D.I.W (UL1672) Wire Clamp Band	GIBY 8 -400	4
	56		-		_		1
	57		_		_		
	58						١.
*	59 60	001 001	9024 9008	093 048	D.I.W (UL1672)	Brown £ =460 Black 110	1
*	61	ED-	4772	046	Vinyl wire (UL1007) Cord Holder	£ =50	1
	62	513	9265	012	Rating Sheet	for Europe	1
	62	513	9266	037	Rating Sheet Rating Sheet	for U.K.	1
*	63	513	9279	037 008 016	Blind Label (L)		1
	64 65	205 477	0071 0018	016 001	Terminal Ass'y Washer (P-87)		1
_	SCHRAU		0018	JUI	**aoner (F*0/)		1
_							
			7500	000	Tanalan Can. (St. 65.7)		6
	81	473	7500	015	Tapping Screw (P) 3×8		9
	82	473 477	0262	019		Black	1
	82 83 84	473	7500 0262 7500 7002	015 019 044 034		Black Black	
	82 83 84 85	473 477 473 473	7500 7002	019 044 034	Special Screw Tapping Screw (P) 3×8 Tapping Screw (S) 3×6	Black Black	7 38
	82 83 84 85 86	473 477 473 473	7500 7002 7005	019 044 034	Special Screw Tapping Screw (P) 3×8 Tapping Screw (S) 3×6 Tapping Screw (S) 3×20	Black Black	1 7 38
	82 83 84 85 86	473 477 473 473	7500 7002 7005 0276	019 044 034 044 018	Special Screw Tapping Screw (P) 3×8 Tapping Screw (S) 3×6 Tapping Screw (S) 3×20 Earth Screw	Black Black	1 7 38 2 1
	82 83 84 85 86 87 88	473 477 473 473 473 477 473	7500 7002 7005 0276 7004	019 044 034 044 018	Special Screw Tapping Screw (P) 3×8 Tapping Screw (S) 3×6 Tapping Screw (S) 3×20 Earth Screw	Black	1 7 38 2 1 7
	82 83 84 85 86	473 477 473 473	7500 7002 7005 0276	019 044 034	Special Screw Tapping Screw (P) 3×8 Tapping Screw (S) 3×6 Tapping Screw (S) 3×20 Earth Screw Tapping Screw (S) 4×6 Tapping Screw (S) 4×10	Black Black Black	1 7 38 2 1
	82 83 84 85 86 87 88 89 90	473 477 473 473 473 477 473 473	0262 7500 7002 7005 0276 7004 7007	019 044 034 044 018 016 013	Special Screw Tapping Screw (P) 3×8 Tapping Screw (S) 3×6 Tapping Screw (S) 3×20 Earth Screw	Black	1 7 38 2 1 7 4
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91	473 477 473 473 473 477 473 473	0262 7500 7002 7005 0276 7004 7007	019 044 034 044 018 016 013	Special Screw Tapping Screw (P) 3×8 Tapping Screw (S) 3×6 Tapping Screw (S) 3×20 Earth Screw Tapping Screw (S) 4×6 Tapping Screw (S) 4×10	Black	1 7 38 2 1 7 4
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	473 477 473 473 473 473 473 473 473	0262 7500 7002 7005 0276 7004 7007 7004	019 044 034 048 018 016 013 003	Special Screw Tapping Screw (P) 3X8 Tapping Screw (S) 3X6 Tapping Screw (S) 3X20 Earth Screw Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X8	Black	1 7 38 2 1 7 4
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	473 477 473 473 473 477 473 473 473	0262 7500 7002 7005 0276 7004 7007 7004	019 044 034 044 018 016 013 003	Special Screw Tapping Screw (F) 3X8 Tapping Screw (S) 3X6 Tapping Screw (S) 3X20 Earth Screw Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X8	Black	1 7 38 2 1 7 4 1
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 VERPACKU	473 477 473 473 473 477 473 473 473	7500 7002 7005 0276 7004 7007 7004	019 044 034 048 016 013 003 BEHO 082	Special Screw Tapping Screw (P) 3X8 Tapping Screw (S) 3X6 Tapping Screw (S) 3X20 Earth Screw Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X8 R (nicht in der EXPLOSIONSZE) Cathinet Cover	Black	1 7 38 2 1 7 4 1
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 VERPACKU	473 477 473 473 477 473 473 473 473 473	7500 7002 7005 0276 7004 7007 7004 ND ZU 0154 9216	019 044 034 044 018 016 013 003 BEHO 082 103	Special Screw Tapping Screw (F) 3X8 Tapping Screw (S) 3X6 Tapping Screw (S) 3X20 Earth Screw Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X8 R (nicht in der EXPLOSIONSZE) Cabinet Cover Cushion	Black	1 7 38 2 1 7 4 1
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 VERPACKU	473 473 473 473 473 477 473 473 473 473	7500 7002 7005 0276 7004 7007 7004 ND ZU 0154 9216 9210	019 044 034 048 016 013 003 BEHO 082	Special Screw P) 3X8 Tapping Screw (P) 3X8 Tapping Screw (S) 3X6 Tapping Screw (S) 3X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X8 R (nicht in der DPILOSIONSZE) Cabinet Cover Cushion	Black	1 7 38 2 1 7 4 1
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 VERPACKU	473 477 473 473 473 477 473 473 473 473	7500 7002 7005 0276 7004 7007 7004 0154 9216 9210 7342	019 044 034 044 018 016 013 003 BEHO 082 103 051	Special Screw (P) 3X8 Tapping Screw (P) 3X8 Tapping Screw (S) 3X6 Tapping Screw (S) 3X50 Earth Screw Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X8 A flicit in der EXPLOSIONSZE Cablinel Cover Cushion Sleeve Carton (Amp) Envelope Sub Assy	Black	1 7 38 2 1 7 4 1 1 2 1 1s
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 VERPACKI 101 102	473 477 473 473 477 473 473 473 473 100 505 503 501 GEN 505	7500 7002 7005 0276 7004 7007 7004 0154 9216 9210 7342 8006	019 044 034 044 018 016 013 003 082 103 051	Special Screw (P) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Earth Screw Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X1 A Indicate the de EVPLOSION SCREW Cushion Screw (S) 4X8 Seeve Carton (Amp) Envelope Sub Assy Envelope	Black	1 7 38 2 1 7 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 VERPACKU 101 102 103	473 477 473 473 473 473 473 473 473 473	7005 7002 7002 7005 0276 7004 7007 7004 0154 9216 9210 7342 8006 9303 7355	019 044 034 044 018 016 013 003 BEHO 082 103 051 019 004	Special Screw (P) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Earth Screw Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X1 A Indicate the de EVPLOSION SCREW Cushion Screw (S) 4X8 Seeve Carton (Amp) Envelope Sub Assy Envelope	Black	1 7 38 2 1 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 WERPACKU 101 102 103 104 105	473 477 473 473 473 473 473 473 473 473	7005 7002 7005 7005 7005 7004 7007 7004 0154 9216 9210 7342 8006 9303 7355 9195	019 044 034 044 018 016 013 003 082 103 051 019 004	Special Screw (P) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X6 Tapping Screw (S) 3X6 Earth Screw Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X1 Apping Screw (S) 4X1 (Cabinet Cowr	Black	1 7 388 2 1 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 VERPACKU 101 102 103 104 105	473 477 473 473 473 473 473 473 473 473	0262 7500 7002 7005 0276 7004 7007 7004 0154 9216 9216 9216 9210 7342 8006 9303 7355 9195	019 044 034 044 018 016 013 003 082 103 051 019 004	Special Screw (P) 3X8 Tapping Screw (P) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X20 Earth Screw Tapping Screw (S) 4X6 Cabinet Cover Custion Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Expense (S)	Black	1 7 388 2 1 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 VERPACKU 101 102 103 104 105	473 477 473 473 473 473 473 473 473 473	0262 7500 7002 - 7005 0276 7004 7007 7004 0154 9216 9210 9210 9303 7355 9195 0922	019 044 034 048 016 013 003 082 103 051 019 004 008 009 025	Special Screw (P) 3X5 Tapping Screw (S) 5X8 Tapping Screw (S) 5X8 Tapping Screw (S) 3X20 Earth Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X8 R (lickt in der EXPLOSIONSZE Cabinet Cover Cushion Sleeve Carton (Amp) Sleeve Carton (Amp) Inst. Manual Acc. Carton Sub Ass'y Accessory Carton Fig. Manual Acc. Sarton Sub Ass'y Fig. Manual Acc. Sarton Sub Ass'y Accessory Carton Fig. Manual Acc. Sarton Sub Ass'y Accessory Carton Fig. Manual Acc. Sarton Sub Ass'y Accessory Carton Fig. Manual Accessory Carton Fig. Manual Accessory Carton Fig. Manual Accessory Carton Fig. Manual Accessory Carton Fig. Manual Accessory Carton Fig. Manual Accessory Fig. Manual Accessory Fig. Manual Accessory Fig. Manual Accessory Fig. Manual Accessory Fig. Manual Accessory Fig. Manual Fig. Man	Black Black CHNUNG enthalten)	1 7 38 2 1 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 VERPACKI 101 103 104 105 107 108 109	473 477 473 473 473 473 473 473 473 473	02627500 7002 — 7005 0276 7004 7007 7004 0154 9210 9210 7342 8006 9210 7342 9303 7355 9195 0922 9019 9043	019 044 034 044 018 016 013 003 082 103 051 019 004 008 009 025 007	Special Screw (P) 3X8 Tapping Screw (F) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X20 Earth Screw Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X10 Screw Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Sc	Black Black CHNUNG enthalten) URC-100	1 7 38 2 1 7 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 VERPACKU 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110	473 477 473 473 473 473 473 473 473 473	0262 7500 7002 - 7005 0276 7004 7007 7004 0154 9216 9210 7342 8006 9303 7342 8006 9303 9195 9043 9636	019 044 034 044 018 016 013 003 082 103 051 019 004 008 009 025 007	Special Screw (P) 3X8 Tapping Screw (P) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X20 Earth Screw (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X8 Environment (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X8 Environment (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X8 Environment (S) 4X10 Environment (S) Enviro	Black Black CHNUNG enthalten)	1 7 38 2 1 7 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 VERPACKI 101 102 106 106 107 108 100 111 1	473 477 473 473 473 473 473 473 473 473	0262 7500 7002 - 7005 0276 0276 7004 7007 7004 7007 7004 9216 8006 9319 9319 9319 9019 9019 9019 9019 9019	019 044 034 048 016 013 003 051 019 004 008 009 025 007 002 005 006	Special Screw (P) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X20 Earth Screw Tapping Screw (S) 4X8 Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Screw (Black Black CHNUNG enthalten) URC-100	1 7 38 2 1 7 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 VERPACKU 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110	473 477 473 473 473 473 473 473 473 473	0262 7500 7002 - 7005 0276 7004 7007 7004 0154 9216 9210 7342 8006 9303 7342 8006 9303 9195 9043 9636	019 044 034 044 018 016 013 003 082 103 051 019 004 008 009 025 007	Special Screw (P) 3X8 Tapping Screw (F) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X8 Tapping Screw (S) 3X20 Earth Screw Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X6 Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Screw (S) 4X10 Screw Tapping Screw (S) 4X10 Tapping Sc	Black Black CHNUNG enthalten) URC-100	1 7 38 2 1 7 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(84) (84) (1-3 9 43 (19)

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE


- Mit " @ " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit für Versor ist oder die Versorgung abgesagt ist. Bei der Teilebestellung "1" und "1" ii) deutlich angeben für Vermeidung des Fehlangebotes.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "*" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte nic
- Teile die mit 🛕 🎆 und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.



nd die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang

kj. Ita dar Staakolatta niaht aufaan

ere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind



Cassetten-Deckel

Bei Betätigen der Öffnen-/Schließentaste (OPEN/CLOSE) wird der Cassetten-Deckel geöffnet. Legen Sie die Cassette mit dem freiliegenden Tonband von Ihnen abgewandt ein. Drücken Sie die Offnen-/Schließentaste (OPEN/CLOSE) erneut, um den Cassetten-Deckel wieder zu schließen

Öffnen-/Schließentaste (▲ OPEN/CLOSE)

Drücken Sie diese Taste, um den Cassetten-Deckel zu öffnen bzw. zu schließen

◆ (Rücklauf-Taste):

Drücken Sie die Taste, um die Cassette zurückzuspulen. Wenn die Taste betätigt wird, werden die Richtungs-Anzeigen für die Wieder-Wenn die Taste außerdem während der Wiedergabe vorwärts

betätigt wird, wird die Cassette zu dem Anfang des gegenwärtigen Abschnittes zurückgesnult. Wenn die Taste während der Wiedergabe rückwärts ◀ betätigt wird, wird die Cassette zu dem Anfang des nächsten Abschnittes vorgespult.

(Vorlauf-Taste):

Drücken Sie die Taste, um die Cassette vorzuspulen. Wenn die Taste gedrückt wird, werden die Richtungs-Anzeigen für die Wiedergabe Wenn die Taste außerdem während der Wiedergabe vorwärts

betätigt wird, wird die Cassette zu dem Anfang des nächsten Abschnittes vorgespult. Wenn die Taste während der Wiedergabe rückwärts ◀ betätigt wird, wird die Cassette zu dem Anfang des zurückgespult.

(Vorwärts-Wiedergabe-Taste): Drücken Sie die Taste, um die Cassette vorwärts zu bespielen oder

◀ (Rückwärts-Wiedergabe-Taste):

Drücken Sie die Taste, um die Cassette rückwärts zu bespielen oder

Richtungs-Anzeigen für die Wiedergabe

Aufnahme-Anzeige

Wenn der Aufnahme- oder der Aufnahme-Bereitschafts-Betrieb mit der Aufnahme-/Aufnahme-Stummschaltungs-Taste (REC/REC MU-TE) @ eingestellt ist, leuchtet diese Anzeige. Während dem Aufnahme-Stummschaltungsbetrieb blinkt die Anzeige

Aufnahme-/Aufnahme-Stummschaltungs-Taste (REC/REC MUTE)

Drücken Sie für die Aufnahme die Aufnahme-/Aufnahme-Stummschaltungs-Taste (REC/REC MUTE) und die Wiedergabetaste (PLAY). Wenn nur die Aufnahme-/Aufnahme-Stummschaltungs-Taste (REC/REC MUTE) betätigt wird, wird das Cassettendeck auf Aufnahme-Pausebetrieb eingestellt. Falls die Taste während der Aufnahme gedrückt wird, wird das Gerät etwa 5 Sekunden lang auf die Aufnahme-Stummschaltung eingestellt; danach wird der Aufnahme-Pausebetrieb eingestellt

(Stopp-Taste):

Drücken Sie die Taste während dem Cassettenlauf, um diesen zu

Netzschalter (POWER ON/OFF)

Drücken Sie die Taste, um den Netzanschluß des Cassettendecks ein- bzw. abzuschalten, Lassen Sie den Netzanschluß normalerweise eingeschaltet

Zähler-Rückstelltaste (COUNTER RESET) Drücken Sie die Taste, um den Zähler auf "0000" zurückzustellen.

Zähler-Speichertaste (COUNTER MEMORY)

Wenn diese Taste gedrückt wird, und dabei die Zähler-Speicher-Anzeige (COUNTER MEMORY) eingeschaltet wird, wird der Bandlauf nach dem Betätigen der Tasten 🕪 oder 📢 gestoppt, wenn der Zähler den Stand "0000" erreicht. (Wenn die Taste) oder 44 gedrückt wird, ist der Suchlaufbetrieb eingestellt, sodaß Sie vor dem Betätigen der Tasten 🕪 oder 📢 die Stopptaste (STOP) betätigen müssen.)

CD-SRS-Taste (Synchronisierte CD-Aufnahmetaste) Benutzen Sie diese Taste für die synchronisierte CD-Aufnahme. Sighe purf der Seite 77

Aufnahme-Pegelregier (REC LEVEL)
Verwenden Sie diesen Regler, um den Aufnahme-Pegel einzu-

Rauschunterdrückungs-Schalter (DOLBY NR)
Verwenden Sie diesen Schalter, um die Betriebsart Dolby-

Rauschunterdrückung (DOLBY NR) (Aus) OFF, B oder C einzustellen. Stellen Sie diesen Schalter während der Wiedergabe auf dieselbe Betriebsart ein, der auch während der Aufnahme der Cassette einneetallt war

Umkehrungs-Betriebsschalter (REV. MODE) Verwenden Sie diesen Schalter, um den Umkehrungsbetrieb von einer der folgenden Betriebsarten einzustellen: (Ein-Seitenbetrieb), (Umkehrungs-Betrieb), (Seitenbetrieb), (S

In der fortlaufenden Betriebsart wird der Bandlauf automatisch gestoppt, nachdem beide Seiten der Cassette fünfmal abgespielt worden sind

CD-SRS-Anzeige
Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die CD-SRS-Taste betätigt wird.

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn keine Cassette einliegt. CASSETTENDECK-ANZEIGE OOOO COUNTER 1----- NO TARE Dies ist der Zähler 08-10 -5 -3 0 +3 +5 END @€ Siehe auf der näch-Zähler-/Speicher-Anzeige (COUNTER/MEMORY) Der Aufnahme-Pegel wird hier während der Aufnahme angezeigt; während der Wiedergabe geschieht hier die Anzeige zeige leuchtet auf, we Taste (MEMORY) b

Das Dolby-Rauschunterdrückungssystem und HX Pro-Tonraum-Erweiterung wurde unter Lizenz von der Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt. "HX Pro" wurde ursprünglich von Bang & Olufsen hergestellt.

"DOLBY", das doppelte D-Symbol D und "HX PRO" sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Band-Ende-Anzeigen - END, @ und @

Hier wird angezeigt, das die Cassette bald zu Ende ist. Die Anzeigen unterscheiden sich, je nach Durchmesser des Cassetten-Spulenkerns. Diese Anzeige beginnt zu blinken, wenn die Cessette während der Aufnahme oder Wiedergabe bald zu Ende ist. Die Anzeige hört dann auf zu blinken und leuchtet weiterhin, sobald das Bandende erreicht worden ist. Danach erlischt die Anzeige, sobald eine andere Betriebsart eingestellt wird.

Bei normalen Spulenkernen leuchtet @ und END auf, wenn das Bandende bald erreicht werden wird. Benutzen Sie diese beiden Anzeigen, um die Länge des verbielbenden Bandes letzustellen. Die Anzeige leuchtet, wenn das Bandende bald erreicht werden wird und ersicht son wird und werden werden werden sie die der Aufnahme oder Widdergabe von Cassette mit großen Spulenhern leuchtet @und. Byw. een des Bandende bald erreicht werden wird. Benutzen Sie diese 0 beiden Anzeigen, um die Länge des verbleibenden Bandes festzustellen. Die Anzeige leuchtet, wenn das Bandende bald erreicht werden wird, und sie erlischt dann,

wenn das Bandende erreicht worden ist. ispiel 1: Etwa 5 Minuten vor dem Ende der Cassette bei der Wiedergabe vorwärts auf einer 60-Minuten-Cassette mit normalen Spulenkernen:

END: (1)

Beispiel 2: Etwa 8 Minuten vor dem Ende der Cassette bei der Wiedergabe vorwärts auf einer 60-Minuten-Cassette mit großen Spulenkernen:

END OL

Beispiel 3: Etwa 5 Minuten vor dem Ende der Cassette bei der Wiedergabe rückwärts auf einer 60-Minuten-Cassette mit normalen Spulenkernen:

- END (⊕C)

Beispiel 4: Etwa E Minuten vor dem Ende der Cassette bei Wiedergabe rückwärts auf einer 60-Minuten-Cassette mit großen Spulenkernen:

END. O

HINWEIS: Die in der Tabelle angezeigten Werte für die noch verbleibende Cessettenlaufzeit sind nur ungefäh-ne Werte für die tatsächlich noch verbleibende Laufzeit. Bei Benutzung von Cassetten mit einem dünnen Band bzw. kleinen Spulendurchmessern ist es möglich, daß die Anzeigen "END", "®" und "Q" nicht aufleuchten.

 Mit großen Spulenkernen sind hier Spulenkerne mit einem Durchmesser von etwa 27mm gemeint Beachten Sie bitte, daß bei der Anwendung von Spulenkernen, die noch größer sind, große Fehl-Anzeigen für die verbleibende Zeit auftreten können. Spulenker





Großer Spulenkern


Durchmesser des Spulenkerns	Normaler	Spulenkern	Großer Spulenkern					
Bandiänge	Wiedergabe vorwärts	Wiedergabe rückwärts	Wiedergabe vorwärts	Wiedergabe rückwärts				
C-46	Etwa 1 Minute	Etwa 5 Minuten	Etwa 1 Minuten	Etwa 5 Minuten				
C-60	Etwa 5 Minuten	Etwa 5 Minuten	Etwa 8 Minuten	Etwa 5 Minuten				
C-90	Etwa 14 Minuten Etwa 6 Minuten		-	-				

• Es gibt keine bit C-90-Cassette mit großen Spulenkernen.

DEMONTAGE DES GERÄTES (Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge)


Entfernen der Seitenteile und der oberen Abdeckung

- Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen das linke und rechte Seitenteil befestigt sind.
- 2 Schieben Sie die Seitenteile zum Entfernen in Pfeilrichtung.
- 3 Entfernen Sie die 2 Schrauben an der Rückseite, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist. Entfernen Sie dann die 6 seitlichen Schrauben und nehmen Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung ab.




2. Entfernen der Frontblende

- 4 Lösen Sie den Kabelbinder und entfernen Sie dann an 4 Stellen die Steckverbinder.
- ⑤ Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen die Frontblende befestigt ist.



3. Ausbau des Cassettenspielers

(6) Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen das Cassettengerät gehalten wird.




4.


4. Ausbau der Platine


- Sicherungsbaugruppe des Cassettendecks (KU-9227)
- ② Entfernen Sie aus dem Chassis die 2 Schrauben des Bügels, der die KU-9227 Baugruppe hält.
- Lösen Sie den Kabelbaum.
- ② Entfernen Sie die 4 Schrauben des Transformatorsockels und entfernen Sie den Transformator in Pfeilrichtung.



- (i) Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen die Platine KU-9226-1 befestigt ist.
- Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen die IC Einheit befestigt ist.
- Lösen Sie die Platine KU-9226-1 mit Hilfe einer Telefonzange von den vier Leiterplattenhaltern.







REC PLAY FREQUENCY : 400Hz

048 = 775 m V

-23.7dB

EINSTELLUNGSARBEITEN

Kontrolle und Einstellung der Mechanik

1. Austausch der Andruckrolle

Säubern Sie vor dem Austausch der Andruckrolle dessen Kontaktfläche des Bandes mit der Andruckrolle und die Kontaktfläche des Bandes am Kapstan. Lassen Sie nach dem Austausch der Andruckrolle ein C-90 Band ohne Andruckfilz laufen. Achten Sie auf Bandverwerfungen an der Bandführung des Tonkopfes.

2. Kontrolle des Anpressdruckes der Andruckrolle

Schalten Sie das Gerät auf Wiedergabe und haken Sie eine Federwaage in die Halterung über der Mittelline der Andruckrolle. Drücken Sie die Andruckrolle vom Kapstan ab, danach lassen Sie die Andruckrolle wieder an den Kapstan zurückfedern, wobei Sie die Federwaage beobachten. Der Wert der Federwaage sollte in dem Augenblick, an dem die Andruckrolle anfängt zu rotieren, zwischen 250 g und 350 g liegen.

Ersetzen Sie die Andruckrolle, wenn der angezeigte Wert der Federwaage außerhalb des angegebenen Wertes liegt.

3. Austausch der Tonkopfbaugruppe

Führen Sie diese Arbeiten nach dem Entfernen der Frontblende

3-1 Ausbau der Tonkopfbaugruppe

umgekehrter Reihenfolge durch.


- (1) Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen die Tonkopfgrundplatte gehalten wird.
- (2) Nehmen Sie die Tonkopfgrundplatte von dem Reedhalter ab und lösen Sie die Kabelverbindungen.
- 3.2 Einbau der Tonkopfbaugruppe Führen Sie die in Abschnitt 3-1 beschriebenen Schritte in


4. Justierung des Aufnahme/Wiedergabetonkopfes

Justierung des Azimuts

Legen Sie die Testcassette "A-BEX TCC-153" so ein, daß Seite A in Laufrichtung liegt und justieren Sie wie folgt:

- (1) Lassen Sie das Band vorwärts laufen und drehen Sie die Azimutjustierschraubė des Vorwärtslaufes (FWD) so, daß die Lissajous-Figur auf dem Bildschirm bei "A" ihr Maximum und bei "B" ihr Minimum hat.
- (2) Lassen Sie dann das Band rückwärts laufen und drehen Sie die Azimutjustierschraube des Rückwärtslaufes (REV) so, daß die Lissajous-Figur dem von Schritt (1) entspricht.
- (3) Wiederholen Sie Schritt (1) und (2) und justieren Sie noch
- (4) Sichern Sie die Einstellpunkte mit Sicherungslack.





A-BEX TCC-153



Vorwärtslaufseite (FWD) Rückwärtslaufseite (REV)

5. Kontrolle des Spulendrehmomentes

Legen Sie einen Drehmomentmesser (Sony TW 2111A für Vorwärtslauf (FWD) und Sony TW 2121 A für Rückwärtslauf (REV)) ein. Der Wert des Drehmomentmessers sollte zwischen 30 und 70 g/cm in der Mitte liegen.

Sollte der angezeigte Wert außerhalb liegen, messen Sie die Spannung des Wickelmotors. (Etwa 4,0 V). Bei niedriger Spannung ist das Drehmoment niedrig, bei hoher Spannung ist es hoch.

6. Kontrolle des Bremsmomentes während der Aufnahme und der Wiedergabe

Legen Sie einen Drehmomentmesser (Sony TW 2111A für Vorwärtslauf (FWD) und Sony TW 2121 A für Rückwärtslauf (REV)) ein. Der Wert des Drehmomentmessers sollte bei Wiedergabe zwischen 2 und 6 g/cm liegen. Achten Sie auf Gleichmäßigkeit.

7. Kontrolle des Drehmomentes bei schnellem Vor- und Rücklauf

Legen Sie einen Drehmomentmesser (Sony TW 2231) ein und kontrollieren Sie, daß der angezeigte Wert für schnellen Vor- und Rücklauf zwischen 90 und 180 g/cm liegt.

8. Kontrolle der Geschwindigkeit bei schnellem Vor-und Rücklauf

Legen Sie eine DENON HD-X/60 Cassette ein und kontrollieren Sie, daß die Zeit für den schnellen Vor-und Rücklauf zwischen 80 und 110 Sekunden liegt. Sollte der Wert außerhalb dieser Zeitzone liegen, prüfen Sie nach Abschnitt (5) und (6).

9. Kontrolle der Löschschutzfunktion und der EISEN- und CHROM- Bandschalter

Prüfen Sie, daß der Taststift entsprechend dem Vorhandensein einer Öffnung in der Tonbandcassette den entsprechenden Schalter richtig betätigt.

Justierung des elektrischen Systems

Benötigte Meßgeräte

- (1) Oszillator für niedrige Frequenzen
- (2) Verstellbares Dämpfungsglied
- (3) Elektronisches Voltmeter
- (4) Oszillograph
- (5) Frequenzzähler
- (6) Abgleichschraubenzieher
- (7) Justierwerkzeug für Spulen
- (8) Testcassetten

(Sony TY224)

(A-BEX TCC-153, TCC-130, TCC-262B/162B)

(DENON HDX/60)

(9) Cassette mit Spiegel zur Kontrolle des Bandtransportes (A-BEX TCC-902)

Hinweise f ür die Justierung

- (1) Ehe Sie mit den Justierarbeiten beginnen, reinigen Sie die Tonköpfe, den Kapstan und die Andruckrolle mit einen in Alkohol getränkem Wattebausch oder Tupfer.
- (2) Entmagnetisieren Sie den Aufnahme/Wiedergabe- und Lösch-Tonkopf mit einer Entmagnetisierdrossel.
- (3) Entmagnetisieren Sie den zum Abstimmen benutzten Schraubenzieher gründlich.
- (4) Stellen Sie, wenn nicht anders angegeben, die Regler und Kontrollen wie folgt ein:

Eingangs- und Ausgangs- Regler: Maximum (Im Uhrzeigersinn)

Dolby NR Schalter: AUS

1. Kontrolle des Bandtransportes

Legen Sie die Spiegelcassette für die Kontrolle des Bandtransportes ein. Leuchten Sie die Gegend um die feststehende Bandführung am Aufnahme/Wiedergabekopf gut aus und beobachten Sie.

Achten Sie darauf, daß die Bandkanten nicht die Führung berühren.

Denken Sie daran, daß der Bandtransport den größten Einfluß auf die Qualität des Cassettengerätes hat. Verstellen Sie die Justierungen nie ohne guten Grund.

Informationen zum Austausch und zur Justierung des Aufnahme/Wiedergabekopfes entnehmen Sie bitte dem Kapitel: "Kontrolle und Einstellung der Mechanik".

2. Azimut Justierung

- 2-1 Nachdem die Bandlaufkontrolle durchgeführt wurde, legen Sie die Testcassette A-BEX TCC-153 ein.
- 2-2 Schalten Sie die Cassette auf Wiedergabe und verdrehen Sie die Azimut-Justierschraube so, daß die Lissajous-Figur bei "A" ein Maximum erreicht und bei "B" ein Minimum. Dieses gilt für Vorwärtslauf und Rückwärtslauf.

3. Kontrolle und Justierung der Bandgeschwin-

3-1 Schließen Sie den Frequenzzähler am Ausgang des Tonkopfes an

Nachdem sich der Bandtransport etwa in Cassettenmitte stabili-

siert hat, verdrehen Sie die Justierschraube oben auf dem Kapstan-

motor (Nr. 000 auf der Explosionszeichnung) soweit, bis die

Anzeige des Frequenzzählers 3000 Hz ±15 Hz anzeigt.


und legen Sie die Testcassette Sony TY-224 ein. 3-2 Schalten Sie die Cassette auf Wiedergabe im Vor-und Rücklauf.

Wiedergabeverstärker

CASSETTENRECORDER-BAUGRUPPE



Vorwärtslauf Rückwärtslauf





3000Hz

±15Hz

SONY TY-224

4. Justierung des Wiedergabesystems


4-1 Wiedergabelautstärke

diakeit

Schalten Sie die Testeassette für den Dolby Standard (A.BEX TCC-130) auf Wiedergabe und regulieren Sie die Einstellregier RT101 (linker Kanal) und RT201 (rechter Kanal) so, daß der Wert des Ausgangs -6,66 dB (380 mV) beträgt. (Lastwiderstand 6,8 kOhm)

4-2 Kontrolle des Wiedergabefrequenzgangs


Spielen Sie die Testcassette A-BEX TCC-262B/162B ab und kontrollieren Sie, daß der Frequenzgang dem Standard entspricht.



ANMERKUNG:

Nachdem Sie die Azimutjustierung mit dem 8 kHz Abschnitt am Anfang des Testbandes durchgeführt haben, führen Sie eine Überpröfung des Frequenzgangs durch. Nach dieser Überpröfung müssen Sie die Azimutjustierung nochmals mit der Testcassette A-BEX TCC-153 durchführen. Nach Beendigung der Arbeiten sichern Sie die Einstellunkte mit Sicherungslack.

45



5. Justierung des Aufnahmesystems

- 5-1 Einstellung des gesamten Frequenzgangs für Aufnahme und Wiedergabe
- (1) Legen Sie die DENON HDX/60 Testcassette ein, nehmen Sie ein Signal von -20dB bei einem Eingangswert von 1 kHz auf und schalten Sie auf Wiedergabe.
- (2) Erhöhen Sie den Eingangswert auf 10 kHz, nehmen Sie auf und schalten Sie auf Wiedergabe, Justieren Sie den Einstellregler RT103 (linker Kanal) und RT203 (rechter Kanal) so ein, daß der Frequenzgang dem abgebildeten Diagramm entspricht, bezogen auf das 1 kHz Ausgangssignal.

Fingang Wiedergabeverstärker


Aufnahme/Wiedergabe, gesamter Frequenzgang

- 5-2 Einstellung der Aufnahme/Wiedergabelautstärke
- (1) Legen Sie die Testcassette DENON HDX/60 ein und nehmen Sie ein 1 kHz Signal (-20 dB) auf. Schalten Sie auf Wiedergabe.
- (2) Stellen Sie den Einstellregler RT102 (linker Kanal) und RT202 (rechter Kanal) so ein, daß das Signal am Ausgangskontakt (LINE OUT) den gleichen Wert hat wie das Ausgangssignal der Aufnahmekontrolle.
- : -20 dB vom Dolbywert 5-3 Kontrolle des gesamten Frequenzgangs unter Dolby C bei der Aufnahme und der Wiedergabe.

HD-X/60


Lautstärke


(1) Schalten Sie den Dolby NR Schalter auf die "C" Position. (2) Benutzen Sie die DENON HDX/60 Cassette zur Aufnahme und Wiedergabe, wie in Abschnitt 5-1 beschrieben. Kontrollieren Sie, daß der Frequenzgang die vorgegebenen Werte erreicht.



LAGEPLAN DER ZU JUSTIERENDEN EINSTELLREGLER

Platine des Cassettendecks KU-9226 (Bestückungsseite)















DTC114TS DTC143TS







4	GND (+)	
	R1	R2
DTA114ES	10k ohm	10k ohm
DTA144ES	47k ohm	47k ohm


	R1	R2
DTC114ES	10k ohm	10k ohm
DTC144ES	47k ohm	47k ohm
DTC114TS	10k ohm	-
DTC143TS	4.7k ohm	_
DTC323TS	2.2k ohm	
DTC124XS	22k ohm	47k ohm





■LCD Einheit








NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
COM1	COM	-	NO TAPE	OFF	®		D	1e	la	1b	1c	21	2a	2c	3e	3a	3ь	3c
COM2	-	сом	ARCS	AUTO	0	END		ld	1f	1g	2e	2g	2ъ	2d	3d	3f	3g	4e
NO.	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
COM1	4f	4a	4c				٥	REC	1)	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	
COM2	4g	4b	4d				2)	PLAY	_	B1	B2	В3	B4	B5	В6	B7	B8	

2) COUNTER MEMORY





AnechluRheechreihung

• A	nschlußbe	schr	eibung	
Num- mer	Anschluß- bezeichnung	Ein/ Aus	Signalname	Funktion
1	D11	0	Т3	Strobe-Signal Ausgang für Tasten- und Schaltermatrix.
2	D12	. 1	-	-
3	D13	0	SERIAL SIG. OUT	Ausgang für seriellen Datenaustausch.
4	D14	0	REC/PB HEAD	Ausgang zum Schalten des Aufnahme/Wiedergabe-Tonkopfes. "HIGH" ist der Ausgang fü den Aufnahmetonkopf.
5	D15	0	DOLBY REC/PB	Ausgang zum Schalten des Zustandes des Dolby IC's. (CXA1330s). Während der Aufnahm ist der Ausgang "HIGH", bei Wiedergabe ist er "LOW"
6	R00	0	LOADING SPEED H	Ausgang, der die schnelle Geschwindigkeit des Lademotors bestimmt. Hohe Ladegeschwindig keit bei "HiGH".
7	R01	0	LOADING SPEED L	Ausgang, der die langsame Geschwindigkeit des Lademotors bestimmt. Niedrige Geschwindigkeit bei "HIGH".
8	R02	0	-	- 1
9	R03	0	_	-
10	D10	0	-	-
11	R11	0	NC	-
12	R12	0	NC	
13	R13	0	NC	-
14	R20	0	PB EQ 120 μ/70 μ	Ausgang, der die $120\mu/70\mu$ Zeitkonstante bei der EQ Wiedergabe schaltet. bei 120μ (NOR MAL) ist der Ausgang "LOW" und bei 70μ (CHROM. EISEN) ist der Ausgang "HIGH".
15	R21	0	NORMAL	Ausgang, der bei normalen Cassetten "HIGH" ist. ("LOW" als Eingang bei Chrom- und Eisenbändern).
16	R22	0	METAL	Ausgang, der bei Eisenbändern "HIGH" ist. ("HIGH" als Eingang bei Chrom- und Eisenbändern).
17	R23	٥	TAPE PULSE IN	Ausgang, der bei Chrombändern "HIGH" ist. ("HIGH" als Eingang bei Chrom und Metallbändern.)
18	RA0	0	TAPE PULSE IN	Eingang zum Empfang des Reel-Impulses von der Mechanik.
19	RA1/V	1	QUICK SENSE	Eingang, der die invertierten Impulse des Quick-Sensors aufnimmt. Invertiert die Spitzen bei "LOW", entsprechend des umgekehrten Zustandes.
20	R30	1	METAL	Eingang zum Empfang des Schaltsignales des Eisenbandschalters. (Bei Eisenbandern liegt "HIGH" an.)
21	R31	I	CHROME	Eingang zum Empfang des Schaltsignales des Chrombandschalters. (Bei Chrombandern liegt "HIGH" an.)
22	R32/INTO	I	SERIAL SIG. IN	Eingang für seriellen Datenaustausch.
23	R33/INT1	I	-	-
24	R50	0	SOL KICK	Ausgang zur Ansteuerung des Magnetschalters.
25	R51	0	SOL P	Ausgang zur Verhinderung der Überhitzung des Magnetschalters. Das Ausgangssignal geht während der Wiedergabe und CUE/REVIEW auf "LOW" und überwacht die anliëgende Spannung.
26	R52	0	CPM CONTROL	Ausgang zum Antrieb des Kapstanmotors. Das Signal ist "HIGH", wenn der Motor dreht.
27	R53	0	MOTOR CONT.1	Digitaler Ausgang #1 zur Steuerung des Treiber IC's (BA6238), das für den Ladevorgang und den Wickelmotor genutzt wird.
28	R60	0	MOTOR CONT.3	Digitaler Ausgang #3 zur Steuerung des Treiber IC's (BA6238), das für den Ladevorgang und den Wickelmotor genutzt wird.
29	R61	0	PLAY SPEED	Ausgang zur Steuerung der Geschwindigkeit des Wickelmotors. Das Signal ist "HIGH," während der Motor läuft.
30	R62	0	OSC. CONTROL	Ausgang zur Kontrolle des Bias-Oszillators. Das Signal ist "HIGH" während der Aufnahme.
00	ROL		OOC. CONTROL	Ausgang zur Kontrolle des Dias-Osamators. Das Signal ist. High. Wallreite der Aufnahme,


Num- mer	Anschluß- bezeichnung	Ein/ Aus	Signalname	Funktion
31	R63	0	REC MUTE	Ausgang zur Steuerung der Stummschaltung des Aufnahmeverstärkers. Das Signal ist, außer bei der Aufnahme, immer "HIGH".
32	Vcc	0	Vec	Eingang für die Stromversorgung.
33	R40/SCK	0	CLOCK	Ausgang für den Taktgeber des LCD-Treiber IC's (LC7583).
34	R41/S1	0	REC LED OUT	Ausgang zur Steuerung der Aufnahme-LED (REC). "HIGH"-leuchtet, "LOW"-leuchtet nicht.
35	R42/S0	0	DATA	Ausgang für Data für den LCD-Treiber IC (LC7583).
36	R43	0	CE	Ausgang mit Chip enable für LCD-Treiber IC (LC7583).
37	R70	0	FORWARD LED OUT	Ausgang zur Steuerung der Vorlauf-LED (FORWARD). "HIGH" - leuchtet, "LOW" - leuchtet nicht.
38	R71	0	REVERSE LED OUT	Ausgang zur Steuerung der Rücklauf-LED (REVERSE). "HIGH" = leuchtet, "LOW" = leuchtet nicht.
39	R72	0	_	-
40	R73	0	-	-
41	R80	I	R2	Eingang für Signale der Tasten und Schalter.
42	R81	I	R1	п
43	R82	I	R0	m
44	R83	0	CD SRS LED OUT	Ausgang zur Steuerung der SRS-LED des CD-Players. "HIGH" = leuchtet, "LOW" = leuchtet nicht.
45	R90	I	R6	Bingang für Signale der Tasten und Schalter.
46	R91	ī	R5	e .
47	R92	I	R4	
48	R93	I	R3 .	u
49	RESET	I	RESET	Eingang für Signale der Tasten und Schalter.
50	TEST	I	TEST	verbunden mit Vcc.
51	OSC1	I	OSC1	Anschluß für den Systemtaktoszillator.
52	OSC2	I	OSC2	н
53	GND	I	GND	Masse
54	D 0	I	POWER OFF	Eingang, erkennt, daß die Netzspannung AUS ist, wenn "LOW" empfangen wird. Bietet einen Übergang zur Pufferung.
55	D 1	0	-	-
56	D 2	0		- '
57	D 3	ī	MS SIG. IN	Eingang, empfängt das Zwischenspursignal des Zwischenspursensor-IC's.
58	D 4	0	_	-
59	D 5	0	LINE MUTE	Ausgang für die Stummschaltung des Audiosignalausgangs. Der Ausgang ist "LOW", während des PLAY-REC. REC-PAUSE, und REC-MUTE-Betriebes. (Wiedergabe, Aufnahme, Aufnahme-Pause, Aufnahme-Stummschaltung). Zu allen anderen Zeiten ist das Signal "HIGH".
60	D 6	I	-	-
61	D 7	0	MOTOR CONT.2	Digitaler Ausgang #2 zur Steuerung des Treiber IC's (BA6238), das für den Ladevorgang und den Wickelmotor genutzt wird.
62	D 8	0	TO	Strobe-Signal Ausgang für Tasten- und Schaltermatrix (Aktiv="HIGH").
63	D 9	I	T1	•
64	D10	I	T2	

Beschreibung der Tastensignale

Pos.	Tastenbezeichnung	Funktionsbeschreibung
1	F. PLAY	Bestimmt Wiedergabe (PLAY) in Vorwärtsrichtung (FORWARD), Wiedergabe + Schneiler Vor-/Rücklauf (PLAY + REW/FF) entsprechen der Eintassen-Wiedergabe oder stellt auf schneilen Vor/Rücklauf-Mithörberbrie (CUE/REVIEW) um im Zusammenhang mit dem Schneilen Vor/Rückspulbetrieb (FP/REW) während der Wiedergabe (PLAY).
2	R. PLAY	Bestimmt Wiedergabe (PLAY) in Rückwärtsrichtung (REVERSE), Wiedergabe + Schneller Vor-/Rücklauf (PLAY + REW/FF) entsprechen der Eintasten-Wiedergabe oder stellt auf schnellen Vor/Rücklauf-Mithörbetrieb (CUE/REVIEW) um im Zusammenhang mit dem Schnellen Vor/Rückspulbetrieb (FF/REW) während der Wiedergabe (PLAY).
3	F.F.	Bestimmt Schnellen Vorlauf nach rechts.
4	REW	Bestimmt Schnellen Vorlauf nach links.
5	STOP	Bestimmt STOP-Betrieb. Diese Taste bietet die Umschaltung in den STOP-Betrieb, unabhängig von dem jeweiligen Betriebszustand.
6	REC/REC MUTE	Bestimmt Aufnahme, Aufnahme/Pause und Aufnahme/Stummschaltung. Die Betatigung der STOP-Taste bewirkt die Einschaltung der Aufnahme-Pause. Die Betatigung der Aufnahme-Pause-Taste bewirkt die Einschaltung der Aufnahme-Stamsenklaume, Wird die Aufnahme-Taste gleichtig dans gefrückt, Derw die Aufnahme-Taste während der Aufnahme-Stummichaltung gedrückt, bewirkt dies den Übergang in den Aufnahme Betrieb. Die Voraussetungen für den Aufnahme-Betrieb mässen erfüllt sein.
7		Bestimmt den Aufnahme-Pause Zustand. Die Betätigung einer Taste während der Aufnahme und der Aufnahme-Stummschaltung bewirkt einen Übergang in den Aufnahme-Pause Betrieb. Der Empfang von Tastensignalen im STOP-Betrieb ist untersagt.
8	OPEN/CLOSE	Bestimmt den Offen/Geschlossen Zustand des Cassettenfachs. Das Eingabesignal der Taste bewirkt eine Wechselschaltung zwischen den Offen und Geschlossen Zustand. Erfolgt ein Eingabesignal während das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet das Gerät ein und es erfolgt eine Umschaltung auf den Offen Zustanda.
9	COUNTER RESET	Rückstellung des Zählwerkes auf "0000".
10	COUNTER MEMORY	Bestimmt den Zählwerk-Speicher. Bei Betätigung dieser Taste erfolgt eine Umschaltung in den STOP Zustand, wenn das Zählwerk die "0000" Stellung während des Schneilen Vor-/Rücklaufes erreicht. Wechsier Funktion.
- 11		Bestimmt START/Ende beim ARCS. Wechsler Funktion. Kein Empfang bei Einzelschaltung.
12		Bestimmt den EIN/AUS Zustand des Gerätes.
13		Schaltet die rückseitige LED Beleuchtung der LCD aus.
14	CD SRS	Bestimmt den CD SRS Betrieb. (Synchronisiertes Aufnahmesystem).

Beschreibung der Schaltersignale

Pos.	Tastenbezeichnung	Funktionsbeschreibung
1	(⇌): REVERSE	Bestimmt die jeweilige Laufrichtung der Aufnahme/Wiedergabe.
2	(⇌): CONTINUOUS	Bestimmt den Dauerspielzustand. Wird dieser Schalter während der Aufnahme betätigt, erfolgt ein Wechse zur beidseitigen Aufnahme.
3	QUICK SELECT	Dieser Schalter entscheidet über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Quick Sensors. Bei geöff netem Schalter ist Quick Sensor vorhanden. Führt die Erkennung von Quick Sensor durch.
4	F. REC	Ein Eingangssignal von diesem Schalter zeigt an, daß eine Aufnahme in Vorwärtsrichtung möglich ist.
5	R. REC	Ein Eingangssignal von diesem Schalter zeigt an, daß eine Aufnahme in Rückwärtsrichtung möglich ist.
6	PACK	Ein Eingangssignal von diesem Schalter zeigt an, daß eine Cassette eingelegt ist.
7	LOAD IN	Ein Eingangssignal von diesem Schalter zeigt an, daß die Schließfunktion des Cassettenfachs abgeschlosser ist.
8	LOAD OUT	Ein Eingangssignal von diesem Schalter zeigt an, daß die Öffnungsfunktion des Cassettenfachs abgeschlossen ist.
9	LOAD SPEED DOWN	Ein Eingangssignal von diesem Schalter schaltet die Funktion Loading Speed Down ein. (Verringerung der Ladeseschwindiskeit).







8

Leiterbahnenseite

3





ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit " @ " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit f
 ür Versorgung daf
 ür m
 öglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "1" (i) deutlich angeben für Vermeidung des Fehlangebotes.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer k\u00f6nnen nicht bearbeitet werden.
- Mit "*" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte nicht aufgenommen.
- Teile die mit mid m
- In den folgenden Tabellen finden Sie die Codes f
 ür die in der Ersatzteil-Liste angegebenen Widerst
 ände und Kondensatoren.
- Widerstände




* Widerstand

1 8 2 C) 1800 Ohm = 1,8 k Ohm

Gibt die Anzahl Nullen nach der effektiven Zahl an.
2-stellige effektive Zahl, Dezimalpunkt durch R. angezeigt.

Kondensatoren

* Kapazitāt



2, 2 μF
1-stellige effektive Zahl, Dezimalpunkt durch R angezeigt.
2-stellige effektive Zahl, Dezimalpunkt durch R angezeigt.
5-tinheit: μF, (für P, pF (μμF))

* Wenn die Durchschlagfestigkeit in AC angegeben wird, erscheint "AC" hinter dem Wert der Durchschlagfestigkeit.

TEILELISTE KU-9226 CASSETTENDECK

ſ	RefNr.	1	Feile-N	lr.	Bezeichnung	Anmerkung	RefNr.	1	eile-N	r.	Bezeichnung	Anmerkung
- 1	HALBLEI	TER					ZD506	276			Zener Diode HZS4A-1	4V
ı	IC302	_	0715	006	IC CXA1330S		ZD507	276			Zener Diode HZS2C-1	2V
- 1	IC303		0317		IC M5220P						monor olddo rinnan r	
- 1	IC304	263	0590	001	IC µPC1330HA		LD601	393	9470	009	LED Ass y	
- 1	IC305	263	0257	001	IC M5218P		LD602,603	393	9483	902	LED SLR-34MC70F120	Green
- 1	IC306	263	0354	001	IC µPC1297CA		LD604,605	393	9484	901	LED SLR-34VC70F120	Red
	IC307,308	263	0565	007	IC BA15218		LC601	393	4114	001	LCD Ass'y	
	IC501	262	1463	105	IC HD404019RB21S	µ-com	WIDERS	TĂND	E (ohn	e Kol	leschicht-Widerstände der d siehe Schaltplan)	5%, 1/4 Watt Klasse.
	IC503	262	1362	002	IC BA6238A		A8312	241	2313	985	Fusible 4.7 ohm, 1/4W	RD14B2E4R7JFRS
	IC601	262	1363	001	IC LC7583		△R313	241	2315	925	Fusible 220 ohm, 1/4W	RD14B2E221JFRS
	IC901	263	0586	002	IC NJM78M06FA	Regulator	△R316	241	2315	925	Fusible 220 ohm, 1/4W	RD14B2E221JFRS
	IC902	263	0510	. 007	IC NJM78M08FA	Regulator	△R535	244	2054	007	Metal Oxide 10 ohm, 2W	RS14B3D100JNBS
	IC903	263	0511	006	IC NJM79M08FA	Regulator	△R546	244	0026	024	Metal Oxide 56 ohm, 1W	RS14B3A560JNBF
- 1							△R606~609	244	0013	024	Metal Oxide 4.7 ohm, 1W	RS14B3A4R7JNBF
	TR101,201	269			Transistor DTC323TS	built in Resistor						
	TR102,202		0178		Transistor 2SC1740 (R/S)		RT101,102	211	6048		Semi Fixed Resister 47k ohm	
	TR103,203	269			Transistor DTC323TS	built in Resistor	RT102,202	211	6048		Semi Fixed Resister 22k ohm	
- 1	TR104,204		0245		Transistor 2SC2603 (E/F)		RT103,203	211	6048		Semi Fixed Resister 47k ohm	
	TR205~208	269	.0074		Transistor DTC114TS (10k)	built in Resistor	VR301	211	0666		Variable Resister 50k ohm	
	TR109,209	269	0072		Transistor DTC323TS	built in Resistor	RA501	246	2041	016	Resister Array 10k ohm×5	RK99==103KP5
.	TR301,302	269			Transistor DTC114E8 (10k-10k)	built in Resistor	RA502	246	2093		Resister Array 10k ohm×4	RK99==103JP4 (S)
	TR303	272			Transistor 2SB562 (C)		RA502,503	246	2073		Resister Array 10k ohm×6	RK99==103JP6 (S)
	TR304 TR305.306	269	0040		Transistor DTC144ES (47k-47k)	built in Resistor	RA506	246	2041	016	Resister Array 10k ohm×5	RK99==103KP5
	TR351	273 269			Transistor 2SC2603 (E/F) Transistor DTC144ES		KONDEN	_				
- 1	TR352	269			(47k-47k) Transistor DTA144ES (47k-47k)	built in Resistor	C103,203 C104,105 C204,205	254 255	4266 1120	045	Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010M
.	TR501.502	271	0183		(47k-47k) Transistor 2SA933 (R/S)	Duik in Nesistor	C106.206	254		058	Plastic Film 0.0022µF/50V Electrolytic 2.2µF/50V	CQ93M1H222J CE04W1H2R2M
	TR503~507	269	0040		Transistor DTO144ES	built in Resistor	C100,200	253	3645	800	Ceramic 560pF/50V	CC45SI 1H561.I
	TR510~512	269	0015		(47k-47k) Transistor DTC124XS (22k-47k)	built in Resistor	C107,207	254	4252		Electrolytic 47µF/10V	CE04W1A470M
- 1	TR513		0111		Transistor 2SD1111	Dulit III Hosiator	C109,209	255	1120		Plastic Film 0.0056µF/50V	CQ93M1H562J
	TR514,515		0036		Transistor 2SD468 (C)		C110,210	254	4260		Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010M
	TR516	269	0099		Transistor DTC143TS (4.7k)	built in Resistor	C111,211	253	9030		BC Ceramic 0.015µF/25V	CK45=1E153K
	TR520~523	269	0015	908	Transistor DTC124XS (22k-47k)	built in Resistor	C112,212	254		045	Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010M
	TR908	273	0245		Transistor 2SC2603 (E/F)		C113,213	254	4260		Electrolytic 2.2µF/50V	CE04W1H2R2M
-	TR910	273	0245	900	Transistor 2SC2603 (E/F)		C114,214	253	9030	044	BC Ceramic 4700pF/25V	CK45=1E472K
.	TR911	273	0178	925	Transistor 2SC1740 (R/S)		C115,215	254	4258	002	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7M
	TR912	269	0020	906	Transistor DTC114E\$ (10k-10k)	built in Resistor	C116,216	254	4260	058	Electrolytic 2.2µF/50V	CE04W1H2R2M
	TR920	273	0178	925	Transistor 2SC1740 (R/S)		C117,217	253	9030	057	BC Ceramic 6800pF/25V	CK45=1E682K
							C118,218	256	1034	063	Metalized 0.082µF/50V	CF93A1H823J
	D101,201	276	0417	902	Diode 1SS270		C119,219	253	9031	072	BC Ceramic 3900pF/25V	CK45=1E392K
	D301~303	276	0417	902	Diode 1SS270		C120,220	253	9030	015	BC Ceramic 1500pF/25V	CK45=1E152K
	D501,502		0417		Diode 1SS270		C122,222	253	9030	060	BC Ceramic 0.01 µF/25V	CK45=1E103K
	D507				Diode 1SS198		C123,223	253	9030	086	BC Ceramic 0.022µF/25V	CK45=1E223K
	D508~510		0417		Diode 1SS270		C124,224		9030		BC Ceramic 0.033µF/25V	CK45=1E333K
	D511		0552		Diode 1SR139-200		C125,225		1180		Ceramic 820pF/50V (DD-3)	CK45B1H821K
	D512~514		0417		Diode 1SS270		C126,226		1131	***	Ceramic 390pF/500V	CK45B2H931K
	D560		0417		Diode 1SS270		C127,227		1119		Ceramic 100pF/50V	CK45B1H101K
	D601,602		0503		Diode 1SS198		C128,228	254		058	Electrolytic 2.2µF/50V	CE04W1H2R2M
	D603,604 D605		0417	902	Diode 1SS270 Diode 1SS198		C129,229		4260	- 1	Electrolytic 3.3µF/50V	CE04W1H3R3M
					2.000 100100		C130,230			026	Ceramic 150pF/50V	CK45B1H151K
- 1	D606~612 D901~907		0417	902 906	Diode 1SS270		C131,231	200	0000	002	BC Ceramic 1000pF/25V	CK45*1E102K
	D901~907 D912,913		0417		Diode 1SR139-200 Diode 1SS270		C132,232 C303			055	Plastic Film 0.0027µF/50V	CQ93M1H272J
	D912,913		0417		Diode 1SS270 Diode 1SS270		C303		4278	- 10	Electrolytic 0.56µF/50V	CE04W1HR56M
	D914 D916		0417		Diode 1SS270		C304		4254		Electrolytic 0.33µF/50V	CE04W1HR33M
	5510	210	J41/	502	DIOGE 100210		C305		4254		Electrolytic 10 µ F/16V Electrolytic 0.56 µ F/50V	CE04W1C100M
	ZD301,302	276	0468	910	Zener Diode HZS9B-2	9V	C306		4260		Electrolytic 0.56#F/50V	CE04W1HR56M CE04W1HR33M
	ZD501,502			914	Zener Diode HZS6C-2	6V	C308			006	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1HR33M CE04W1C100M
	ZD504			912	Zener Diode HZS7B-2	7V	C309			013	Electrolytic 22µF/25V	CE04W1E220M
	ZD505		0457		Zener Diode HZS4C-1	4V	C312~315		4254		Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
_				/			3012 010			-00		

C316	253 4536 003	Ceramic 10pF/50V (DD-3)	CC45SL1H100D		CB505	205	0323 0	36 3P Conn. Base (BLK)		1	1
C317	253 9031 001	BC Ceramic 0.047µF/25V	CK45=1E473K		CB506	205	0322 0	37 3P Conn. Base (Blue)		1	
C318	255 4079 925	Plastic Film 0.0082µF/100V	CQ93P2A822J		CB507	205	0321 0	38 3P Conn. Base (Red)		1	
C319	253 9030 086	BC Ceramic 0.022µF/25V	CK45=1E223K		CB508	205	0543 0	36 3P Conn. Base (Yellow)		1	
C320	255 1120 055	Plastic Film 0.0027µF/50V	CQ93M1H272J		WH901,903	205	0185 0	38 3P Wire Holder		2	
C321	254 4256 059	Electrolytic 220 µF/25V	CE04W1E221M		CS301,302	205	0483 0	10P MQ-ST Conn. Base	1	2	
C322,323	254 4254 006	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M		CP301,302	205	0330 0	58 10P MQ Conn. Base		2	
C324	253 9030 031	BC Ceramic 3300pF/25V	CK45=1E332K		W-301	204	2463 0	7P KR-DS Conn. Cord		2	
C325	254 4252 008	Electrolytic 22µF/10V	CE04W1A220M		W-502	204	2464 0	00 9P KR-DS Conn. Cord		2	ı
C326	253 1181 001	Ceramic 0.01 µF/50V (DD-3)	CK45F1H103Z	- 1	W-501	204	6304 0	14P KR-DS Conn. Cord		1	١.
C330	254 4254 006	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M		W-901	203	6339 0	2 4P PH-SAN Conn. Cord		1	
C331	254 4256 017	Electrolytic 22µF/25V	CE04W1E220M		W-304	203	8307 0	3 5P PH-SAN Conn. Cord		1	
C332	254 4254 006	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M			203	4774 0	3P SCN-Conn. Cord	£ =150	1	
C333	253 9036 006	BC Ceramic 0.1µF/25V	CK45=1E104Z			203	4774 0	12 3P SCN-Conn. Cord	£ =100	1	
C333	254 4260 045	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010M		W-905	203	6352 0	4P EH-SCN Conn. Cord		1	Ĺ
C501	254 4250 026	Electrolytic 100 µF/6.3V	CE04W0J101M			415	9062 0	05 Washer		1	
C502	253 1181 001	Ceramic 0.01 µF/50V (DD-3)	CK45F1H103Z			1					
C503	254 4260 032	Electrolytic 0.47µF/50V	CE04W1HR47M							П	Ĺ
C504	253 9036 006	BC Ceramic 0.1 µF/25V	CK45=1E104Z	- 1							Ĺ
C506	253 1181 001	Ceramic 0.01 µF/50V (DD-3)	CK45F1H103Z								Ĺ
C510,511	253 9030 086	BC Ceramic 0.023µF/25V	CK45=1E223K								ĺ
C511	254 4256 017	Electrolytic 22µF/25V	CE04W1E220M							Ш	Ĺ
C542	254 4258 002	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7M						1		
C583	254 4260 045	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010M	- 1							1.
C601	254 4196 041	Electrolytic 1 µ F/50V (SRA)	CE04W1H010M								
C602	254 4193 002	Electrolytic 10µF/16V (SRA)	CE04W1C100M							П	
C603	253 9030 002	-BC Ceramic 1000pF/25V	CK45=1E102K	- 1						Н	
C901	254 4256 790	Electrolytic 2200 µ F/25V	CE04W1E222MC								
C902,903	254 4256 787	Electrolytic 1000µF/25V	CE04W1E102MC								
C904	254 4257 702	Electrolytic 3300 µ F/25V	CE04W1E332MC		i			1			
C907	254 4260 045	Electrolytic 1 µ F/50V	CE04W1H010M								
C910	253 9031 014	BC Ceramic 0.068µF/25V	CK45=1E683K	- 1							
C911	254 4254 006	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M	ı						П	
C916,917	254 4254 001	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M	- 1						Н	
C920,921	253 9031 014	BC Ceramic 0.068µF/25V	CK45=1E683K								
ANDERE	BAUTEILE			Men- ge						П	
	_	(P.W. Board)		(1)						Н	
L101,201	235 0020 916	Inductor 822J		2						П	
L102,202	235 0020 945	Inductor 153J		2							

Anmerkung

Bezeichnung

Anmerkung Men-

Bezeichnung

232 0109 003 MPX Filter

232 0135 006 OSC Coli

212 5606 905 Tact Switch 212 1046 006 Slide Switch (2-3)

239 0010 009 HX Step Up Coil

212 1047 005 Slide Switch (1-3)

Power

212 3645 007 1P Push Switch

399 9018 003 Ceramic Vibrator 441 9038 009 LCD Holder 417 0307 008 Heat Sink 470 0012 022 Pan Screw SW, W3X12 205 0343 074 7P Conn. Base (KR-PH)

205 0206 069 6P XH Conn. Base

205 0343 058 5P Conn. Base (KR-PH)

205 0375 042 14P Conn. Base (KR-PH)

205 0343 090 9P Conn. Base (KR-PH) 204 8284 022 15P System Socket

205 0633 069 16P Trap Conn. Base

CB303,305 205 0206 030 3P XH Conn. Base 205 0343 045 4P Conn. Base (KR-PH)

L103,203

L104,204

L301

SW613 SW614

SW901

XT501

CB301

CB302

CB901


CB304 CB501


CB502


CB509

KU-9227 SICHERUNGSBAUGRUPPE, TEILELISTF

RefNr.	T	eile-N	lr.	Bezeichnung	Anmerkung	
HALBLE	ITER					
D920,921	276	0550	908	Diode 1SR139-200		
KONDE	NSATO	REN				
C922	254	4256	059	Electrolytic 220µF/25V	CE04W1E221M	
C923	256	1043	708	Metalized 0.22 pF/250V	CF93B2E224K	
C924	254	4260	045	Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010M	
ANDER	E BAUT	TEILE				Men
	T	_		(P.W. Board)		(1)
	202	0040	909	Fuse Clip		4
4C8906	205	8190	936	3P NH Connector Base		
CB905	205	0233	045	4P EH Connector Base		1
CB902	205	0343	045	4P Connector Base (KR-PH)		1
AF001,002	206	1031	016	Fuse 0.8A		10







EXPLOSIONS-ZEICHNUNG UND TEILEVERZEICHNIS

	fNr.		eile-N		Bezeichnung	Anmerkung	ge ge	
	1		9095		Deck Chassis		1	
•	2		9178		Rear Panel		1 4	
	3	104	0237	104	Foot Ass'y		4	
	4		9016	019	P.C.B Holder		15	
ľ	5	KU-	9226		Deck Main Unit Ass'y			
[- 5-1		_		Main Unit		(1) (1)	
1	5-2 5-3		-		Dolby Unit Tact SW Unit		(1)	
1 1	5-4		-		LCD Unit		(1)	
1 1	5-5			.	Volume Unit		(1)	
	5-6	Ì	-		SW Unit		(1)	
- 1	5-7	1	-		P/S Unit		(1)	
- 1	5-8	1	_		IC Unit	for IC903	(1)	
ł	-5-9		-	- 1	1C Unit	for IC901	(1)	
	6	254	4256	790	Chemicon 2200µF/25V	CE04W1E222MC C901 CE04W1E102MC C902,903	1	
	7	254	4256	787	Chemicon 1000µF/25V	CE04W1E102MC C902,903	2	
	8	254	4257	702	Chemicon 3300µF/25V	CE04W1E332MC	1	
	9	212	1046	006	Slide Switch (2-3)		1	
	10	212	1047	005	Slide Switch (1-3)	- ## M.	1	
	11	441	9038	009	LCD Holder		1	
	12		4114		LCD Ass'y	1 1 1	1	-
	13		0666		Variable Resistor 50k ohm	. 425	1	
	14		0511		IC NJM79M08FA	Regulator	1	11
	15		0510		IC NJM78M07FA	Regulator	1	
	16		0586		IC NJM78M06FA	Regulator	1	
	17		9041	106	Switch Bracket		1	
	18		00B	.	Cassette Mech. Unit	20.00	18	
	19		2034		Loader Panel Ass'y		1	
•	20		9154		Front Panel (D)		1	
	21		9149		Inner Panel Ass'y		1	
•*	22		9114		Shield Cover]	1	
	23		9260		Control Knob		1	
	24		9050		Select Knob		2	ı
	25		9263				1	
_	26		9054			1	1	
۰	27		9035		Top Cover	1 -	1	
	28		9232				1	l
	29		9233				1	1
*	30		9026				1	
	31		9285		Bottom Bracket	35×20×t5	1	
	32		9012		Cushion	05X2UX15	1	
*	33	445	0048	003	Cord Holder (£=76)		1'	
	34	200	8284	022	15P System Socket		1	
	35					Power	1	
A	36		3645		Fuse 0.8A	rower	2	
Δ	37				Cord Bush		1	1
	38.				AC Gordi			
	40				Support Bracket		1	1
	41		9060		Insulating Sheet		L	
	41		9265			for Europe	li	
	42		9200			for U.K.	1	1
*	43		9279			J. O. N.	1	
*	43		0033				5	
	44		9302				1	
Δ	45		963			for Europe	Ė	
Δ	46 46					for CLK	1	
	47	412	9303	000	Power Trans Shield Plate		1	1
	48		9227		Deck Fuse Unit Ass'y		13	
9	SCHRAL		926		1 Doon 1 and Ome 100 y		1:	1
-	51	473	700	034	Tapping Screw (S) 3×6	Black	34	1
	52	473		021		Black	4	
	53	473		015			9	
	54		700			Black	4	
	55		750			Black	1	
	56	1	. , 501	. 0.74		-	1	1
	VERPACE	UNG	UND 7	IRFH	R (nicht in der EXPLOSIONSZI	ECHNUNG enthalten	-	1
-	71				Cabinet Cover	T	Ti	1
	72	1000	. 015	. 002	-		Ι.	1
	73	503	921	103	Cushion		2	
	74		921			1	1	1
	14	1 201	921	, 022	Groupe Carton	1	1'	1
	75	1 .						


	î (R)
Α	(5) (3) (5)
\dashv	51 54
В	5) 32
	54-6
	(1)
С	(2) (5-9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
_	5) - 53
	21
D	9
	26 20 20 24
E	(51)
	CASSETTENDECK, MECHANISCHE E

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit " ⊚ " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.

 Bei der Teilebestellung "1" und "1" (i) deutlich angeben für Vermeidung des Fehlangebotes.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "*" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte nicht aufger

	RefNr.	Teile-Nr.	Bezeichnung
9	102	9DF 6121 41	Mecha Chassis
	102-1	9DF 5170 49	Idier
	102-2	9DF 5642 80	Reel Motor
	102-4	9DF 6230 37	Reel Base BLK
	102-5	9DF 6231 27	Reel Base BLK
	102-7	9DF G156 11A	2.6×6.4 ZN Screw
	102-8	9DF J111 17	1.7×0.25 Washer
	102-11	9DU J12V 11	2.1×0.25 Poly Washer
	103	9DF 5136 05	Head Blk
	103-1	9DA Z14T 00	SPI-320AB
	103-3	9DF 7690 16	Head Housing
	103-3-9	9DF C47E 12	Head Adjust Spring
	103-3-10	9DU G13A 11	1.7×5.2 ZNT Screw
	103-8	9DF K20P 15	Rotate Spring
	103-9	9DF K26N 14	HB Spring
	103-11	9DU G19D 11	TT2.0×5 ZN Screw
۰	103-17	9DWH57S 00	Wire Connector (E)
	103-18	9DWH57R 02	Wire Connector (R/P)
۰	103-21	9DWH47U 01A	Wire Connector (Q,S)
	104	9DF 525S 270	Main Motor Ass'y



HANISCHE	BAUGRUPI	E	(3380131010)	

HANISCHIL DAG	Julion I E (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	101010									_
Bezeichnung	Anmerkung	Men	RefNr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Men	RefNr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	90
cha Chassis		1	104-4	9DU G12W12	Motor Fixing Screw		3	151	9DF 7652 63	Solenoid Ass'y		11
Cità Citàdolo		1	104-5	9DF J115 12	Motor Cushion		3	152	9DF L39H 12A			11
el Motor		1	● 105	9DF 5673. 83	Control P.W.P.		1	153	9DF L39K 12	Plunger		111
el Base BLK		1	105-13	9DA Z15S 00	Reel	GP2S04B	1	161	9DF 5732 00	Plate Hold Ass'y		11
el Base BLK		1	105-17	9DU E16E 11	Push Switch	1	5	161-2	9DF J111 18	Poly Washer 2.1X0.25		2
X6.4 ZN Screw		2	109	9DF C52F 15	Slide Plate		1	161-3	9DF J123 28	1.7X0.25 Washer		111
X0.25 Washer		2	110	9DF D45H 15	Holder		1	161-5	9DF R22N 12	Middle Pulley	1	111
X0.25 Washer		2	112	9DF D45G 12	Play Arm		1	161-7	9DU J13L 11	Square Spacer		2
ad Blk		1	114	9DF D45B 16	Cam Gear (3R)		1	163	9DK G194 28	TT2.6X4.7N Screw		2
-320AB		1	115	9DF D445 14	Rec Sensor Arm		3	164	9DU G12H14	2.6X8 ZN Wave Screw		2
ad Housing		1	116	9DF D45L 11	Pack Sensor Arm (P)		1	165	9DF F18A 11	Main Belt		11
ad Adjust Spring		1	117	9DF D44V 12	Metal Sensor Arm (L)		1	170	9DU G19C11	M2.6×25 S Tite Screw	1	111
X5.2 ZNT Screw		2	118	9DF F17G 21	Main Belt		1	171	445 8004 007	Wire Clamp		111
tate Spring		1	120	9DF J111 30	2.6X0.25 Poly W. Washer		2	172	9DU T11R-11	Reflector		11
Spring	l	1	126	9DF K28R 11	Stide Spring		1	11		1		
2.0×5 ZN Screw		12	129	9DF R22M11	Fly Wheel		1		1			
re Connector (E)		1	130	9DF R22E 13	Fly Wheel		1	11				1 1
re Connector (R/P)		1	131	9DF R20L 21A	Pinch Roller Ass'y (R)		1	11			1	1
ra Connector (Q,S)		1	132	9DF R20M 22	Pinch Roller Ass'y (L)	1	1	11				1 1
	1	- 1	11			1	1.4	11	1	1	1	4 5

EXPLOSIONSDARSTELLUNG DES CASSETTENDECKS,


RefNr.	T	elle-N	ir.	Bezeichnung	Anmerkung	Men 90
61	411	0987		Mecha Base		1
62	461				ŀ	1
63	463	0663	004			1
64	412	3082	202	Lever Plate Ass'y		1
65	463	0646	005	Lever Plate Spring	1 '	1
66	GEN	1162		Loading Motor Sub Ass'y		1
67		0130				1
68	443	0999	004	Collar		2
69	423	0050	004	Belt		1
70		0131			1	1
71	212	4650	004	Leaf Switch	1	2
72	424	0155	203	Clamper Cam		1
73		0644		Clamper Arm Spring		1
74	433	0553	304	Clamper Arm		1
75	GEN	1161		Loader Frame Sub Ass'y		1
76	431	0295	200	Loader Frame		1
77	461	0581	009	Pad		1
78	424	0158	103	Stopper Cam	· ·	11
79		0647				1
80		3084				1
81	424	0157	308	Slide Carn (R)		1
82	424	0156	105	Slide Cam (L)		1
83		1311		Cassette Tray Sub Ass'y	1	1
84		0296		Cassette Tray		11
85		0593		Tray Pad		2
86				Leaf Switch		11
87		0288		1P Contact Ass'y	Į.	[1]
88		3083		Shield Plate		1
89				3P PH Connector Cord	Blue	1
90	203	4438	006	3P PH Connector Cord	Red	1
91	203	4736	005			1
92		0613		Pad (Circle Ring)		2
93	445	8004	007	Wire Clamper		1
94						
SCHRA						- "
208				Tapping Screw (B) 3×6		2
209		7500				4
210		0262		Special Screw		1
211		3808				2
212		7505		Tapping Screw (P) 2.6×8		11
213	473	7501	027	Tapping Screw (P) 3X16		111

		EXPLOSIONSZEICHNUNG E	DES CASSETTENMECHANI	SMUS		
1	2	3	4	5	. 6	
			HM100B			A
		9	0		(0)	В
			(i)			-
		CASSETTENMECHANISMUS:	3380131010			C
	(i)				4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		8-1				D
						E

CD-BAUGRUPPE

BEZEICHNUNG DER TEILE UND FUNKTIONEN

CD-SPIELER



- Display
 Hier werden die Zeit und die verschiedenen Einstellungen der
 Tasten angezeigt.
- Öffnen-/Schließentaste (OPEN/CLOSE) Drücken Sie die Teste, um die CD-Plattenlade zu öffnen bzw. zu schließen. Drücken Sie einmal, um die Plattenlade vorwärts zu öffnen; drücken Sie dann erneut, um die Plattenlade wieder zu
- Wiedergabetaste ► (PLAY) Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe der CD-Platte zu beginnen.
- Wenn die Taste betätigt wird, während die CD-Plattenlade geöffnet ist, wird die CD-Plattenlade geschlossen und deraufhin die Wiedergabe begonnen.

 1 PAUSE-Taste
- Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zeitweilig zu unterbrechen. Drücken Sie die Wiedergabetaste (PLAY), um die Wiedergabe
- (5) I 4 4 (Automatik-Manuelitaste für Suchlauf rückwärts) Drücken Sie die Taste, um den Tonabnehmer zu dem Anfang des
 - Drücken Sie die Taste, um den Tonabnehmer zu dem Antang des gewünschten Titels zu bringen. Drücken Sie die Taste im Wiedergabe- oder Pause-Betrieb, um den Tonabnehmer zurückzubringen; der Tonabnehmer wird um soviele

 - Drücken Sie die Taste, um den Tonabnehmer zu dem Anfang des gewünschten Titels zu bringen.
 - Drücken Sie die Taste im Wiedergabe- oder Pause-Betrieb, um den Tonabnehmer vorwärts zu bewegen; der Tonabnehmer wird um soviele Titel vorwärts bewegt, wie die Taste betätigt wird.

 **Die automatische Suchlauffunktion wird eingestellt, wenn die
 - Die automatische Suchlauffunktion wird eingestellt, wenn die Teste innerhelb von 0.5 Sekunden losgelassen wird; die manuelle Suchlauffunktion wird eingestellt, wenn die Taste länger als 0.5 Sekunden lang gehalten wird.

- Stopptaste (STOP) Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Wiederholungs-/A-B-Taste (REPEAT/A-B)
 Drücken Sie die Taste für die wiederholte Wiedergabe.
- Drücken Sie die Taste für die wiederholte Wiedergabe.
- Netzschalter (POWER ON/OFF)
 Drücken Sie diesen Schalter, um den Netzanschluß des CD-Spielers
 ein- bzw. abzuschalten. Normalerweise sollte der Netzanschluß
 eingeschaltet sein.
- Redigier-Taste (EDIT) Drücken Sie die Taste für die redigierte Aufnahme (Aufteilung der Titel, sodaß sie den Seiten A und B der Cassette entsprechend der Bandiänge Flatz bekommen).
- Auswahl-Taste (PICK)
 Wenn die Redigier-Taste (EDIT) für die automatisch redigierte
 Aufnahme angewondt wird, drücken Sie diese Taste, um Titel von
 einer geeigneten Länge auszusuchen, die auf dem Leerplatz der
 Cassette aufgenommen werden könne werden.
- Cassetten-Taste A/B (TAPE A/B) Drücken Sie die Tasta w\u00e4hrend dem Redigeren, um das Display zwischen der Anzeige f\u00fcr die Seite A und der Anzeige f\u00fcr die Seite B der Cassette umzuschalten.

CD-SPIELER-ANZEIGE Titelnummern-Anzeige Wenn die Daten der CD-Pistte nicht ordentlich abgelesen werden können, wird ## angezeigt. Wenn sine CD-Platte einliegt:

Die Gesamtzahl der Titel wird im Stopp-Betrieb angezeigt. Die Titel-Nummer wird bei den Wiedergabe und den Programm-Betriebsarten angezeigt.
 Wenn bei dem manuellen Suchlauf der innerste oder der äußerste Teil der CD-Platte erreicht. Zeit-Anzeige Wenn die Daten der CD-Platte nicht ordentlich abgelesen werden können, wird 6000 Wenn von Seen von Gestellen und der Angezeigt.
Wenn eine CD-Platte Gerät einliegt:
Wenn eine CD-Platte Gerät einliegt:
Die abgelaufere Spielzeit wird im Stopp-Betrieb angezeigt.
Die abgelaufere Spielzeit für den gegenwärtig spielenden Titel wird im Wiedergabe- und dem Pause-Betrieb angezeigt.


Die abgelaufene Zeit für die programmierten Titel werden im Programm-Betrieb angezeigt. Wenn die Wiederholungs-Taste (RE-PEAT) im Wiedergabe-Betrieb betätigt wird, werden die Anzeigen wie folgt Bandsorte und Anzeige umgeschaftet: Drücken Sie zuerst: Wiederholung für verbielbende Zeit (REPEAT) Während der Redigier-funktion leuchtet C-88 auf Drücken Sie dansch: Wiederholung Al und die Bandzeit wird an-Dritter Druck: Wiederholung A-E gazeigt. 03 15. 42. (REPEAT A - III) Vinrtue Daude: Aug 1 2 2 4 5 6 7 8 8 10 11 12 12 14 35 36 17 18 10 20 DEE Die Anzeige PLAY leuchtet suf, Diese Anzeige leuchwenn die CD-Piette ebgespielt wird, und die Anzeige II PAUSE leuchtst auf, wenn der Pause-Betrieb eingestellt ist. tet auf, wenn mehr als 20 Titel auf der CD-Platte sind. Während dem Redigieren leuchten die Anzeigen EDIT, A und TAPE auf, die Während dem Redigieren (suchten die Abzeigeh EUI), <u>Ei</u> und IAFE still, die verhichtenhed Zeit für die Seite A wird und der Zeit-Arreige engeweigt der Zeit der Thiol die für der Seite Auf zeite der Seite der Seite der Seite der Fille die der Seite der Seite der Seite der Seite der Seite der blinkt. Wann die Cassetten Test die für die Seite Bilden die singestellt wurden. blinkt Wann die Cassetten Test Alf TAFA FA 185 betätigt wird, wird die verbriebende Zeit angeweigt; die Zeit der für die Seite Bilden der worden wird dieselbe Weiter angezeigt, wie für die Seite B. Hier wird der Zeit-Anzeigebetrieb angezeigt. Die Anzeige TOTAL leuchtet auf, wenn die verblei-bende Zeit für alle Titel angezeigt wird. Die Anzeige SINGLE leuchtet auf, wenn die verblei-bende Zeit pro Titel angezeigt wird. "Mustic Kalender"-Anzeige Hier wird die Zahl der Titel auf der CD-Pistte angezeigt, jedoch nicht höher ale 20. Nach dem Abspielen des entsprechenden Titels erlischt die Anzeige. Im Programm-Betrieb werden die programmierten Titel-Nummern, bis zu 20, Die Anzeige PROGRAM leuchtet während dem programmierten Suchlauf-Betrieb. angezeigt.
Allé Anzeigen, 1 bis 20, leuchten, wenn die Daten auf der CD-Platte nicht abgelesen werden können. Auf dem Display leuchtet NO DISC auf, wenn keine CD-Platte einliegt, oder wenn die CD-Platte verkehrt herum einliegt oder sie stark verkratzt oder verschmutzt ist.

DEMONTAGE DES GERATES

(Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge)


Entfernen der Seitenteile und der oberen Abdeckung

- Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen das linke und rechte Seitenteil befestigt sind.
- Schieben Sie die Seitenteile zum Entfernen in Pfeilrichtung.



2. Entfernen der Frontblenden-Baugruppe (C)

- Bntfernen Sie die 4 Schrauben, die die Frontblenden-Baugruppe Frontblende halten.
 Haken der l
- Entfernen Sie die Steckverbinder (CB801 und CB907) der Servo-Signal-Einheit (KU-9229-1).
- ⑤ Lösen Sie die Haken der Frontblende (C) von dem Chassis und entfernen Sie die Frontblenden-Baugruppe (C) in Pfeilrichtung.



Kabelverbinder (Typ 1)

- Fassen Sie das Oberteil des Kabelverbinders, öffnen Sie die Verriegelung und ziehen Sie die Kabel ab.
- Sollte sich die Verriegelung des Oberteils nicht gelöst haben, lassen sich die Kabel nicht entfernen. Achten Sie daher darauf, daß sich die Verriegelung richtig geöffnet hat.

※ Zusammensetzen der Kabelverbinder (Tvp 1)

 Drücken Sie auf das Oberteil und lassen Sie es in Unterteil einrasten, richten Sie die Kabel aus, ochten Sie auf die Polarität und drücken Sie alles zusammen. Wenn das Oberteil nicht eingerastet ist, werden sich die Kabel wieder lösen. Achten Sie deshalb darauf, daß das Oberteil richtie, fest eingerastet ist.




3. Ausbau der CD-Mechanik

(7) Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit der die CD-Mechanik befestigt

ANMERKUNG:


Vergewissern Sie sich, daß bei dem Zusammenbau die drei, durch Pfeile bezeichneten Federn, an den entsprechenden Stellen wieder einzebaut werden


Batternen Sie die Kabelverbinder (CB401 und CB405) der Servo-Signal-Einheit (KU-9229-1).




4. Ausbau der Platine

- CD-Einheit (KU-9229-1)
- Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit der die KU-9229-5 Platine befestigt ist.
- (1) Entfernen Sie den Kabelbaum.
- ① Entfernen Sie die sechs Schrauben, mit denen die KU-9229-1 Platine befestigt ist.
- Disen Sie die Platine KU-9229-1 mit Hilfe einer Telefonzange von den Leiterplattenhaltern. Entfernen Sie dann das Teil in Pfeilrichtung.





Schaltplan



1. PD Verbinder

PH 7-polige Pfostenleiste (Typ Nr. B7B-PH-K-S, hergestellt von Nippon Atchaku Tanshi Hanbai K.K. .)

<u> </u>	Tn	1	2	3	4	5	6	1
+ + ··· + T CD-Disk Selts	Anschluß	B ₂	Bı	СC	A ₁	A ₂	A3	A
T, T, T ₇								

2. LD Steuerungsverbinder (Laserdiode)

PH 8-polige Pfostenleiste (Typ Nr. B8B-PH-K-S, hergestellt von Nippon Atchaku Tanshi Hanbai K.K.)



CD-BAUGRUPPE

Vorsichtsmaßnahmen im Betrieb

Lesen Sie das Folgende sorgfältig durch, ehe sie mit der Arbeit beginnen.

1. Lasersteuerkreis

Die Lichtintensität der Laserdiode (LD) ist stark von der Temperatur abhängig. Deshalb wird eine eingebaute Monitor-Photodiode benutzt werden, um die Lichtintensität zu ergänzen.

Um die Zerstörung der Monitor-Photodiode zu vermeiden, wurde der Widerstand des Halbleiters der Abtasteinheit so eingeregelt, daß die Stärke des HF-Signales an der Spiegeloberfläche 250 mV beträgt, wenn die Meßanordnung gemäß dieses Handbuches und die ursprüngliche Lasersteuerung benutzt werden. Bei dem Aufbau einer neuen Lasersteuerung beachten Sie, daß sich die Lebensdauer des Lasers verkürzt, wenn die Stärke des HF-Signals an der Spiegeloberfläche auf 275 mV in dieser Meßanordnung ansteigt.

2. Verdrahtung

Verwenden Sie unbedingt nur die angegebenen Verbinder bei der Verdrahtung

Hochfrequente Störstrahler (Microprozessoren und digitale Geräuschquellen) können das System stören, wenn sie sich in der Nähe der Anschlüsse der Photodiode befinden.

Beachten Sie, daß schlechte Kontakte in der Verbindung der LD und der Steuerung zu einer Zerstörung des Lasers führen können. Deshalb sollten die Verbindungen nirgendwo lose sein.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

Die Mechanik dieser Baugruppe wurde mit größter Präzision in einer Spezialfabrik montiert. Sie sollte daher nicht ohne triftigen Grund zerlegt oder nachgestellt werden. Achten Sie daher besonders auf die folgenden Punkte bei dem Umgang mit der Baugruppe.

1. Allgemein

(1) Lagerung

Vermeiden Sie sowohl die Lagerung bei hohen Temperaturen und bei hoher Luftfeuchtigkeit, als auch an stark staubenden Orten.

(2) Handhabung

Die Baugruppe wurde genauestens eingestellt. Achten Sie daher darauf, daß sie nicht durch Stöße oder durch Herunterfallen beschädigt wird.

2. Halbleiter-Laser (LD)

(1) Schutz der Augen vor dem Laser

Die Ausgangsleistung der Laserdiode wird über eine optische Linse abgegeben und beträgt maximal 400 µW, sie kann jedoch etwa 1,3 × 10⁴ W/em² an Orten mit gebindelten Licht beträgen. Nachdem der Lichtstrahl in der Optik gebindelte wurde, breitet er sich wieder aus, so daß ein Abstand von 30 cm oder mehr ausreicht. Jedoch sollte während des Betriebes nie direkt, auch nicht durch eine andere Optik oder anderen Spiegel, in die 1D gesehen werden, da dieses gefährlich sein kann.

(2) Zerstörung durch Störspannungen oder statische Aufladung

Sollte ein starker Strom auch nur für einen sehr kurzen Augenblick durch die LD fließen, so wird die LD dann durch ihren eigenen starken Lichtausstoß zerstört oder zumindest wird ihre Lebensdauer verringert.

Fügen Sie einen Schälter in den LD Stromkreis ein oder sorgen Sie durch andere Maßnahmen dafür, daß keine Störspannungen entstehen können. Bei unvorsichtigem Umgang kann die LD durch statische Aufladung des Körpers sofort zerstört werden.

Deshalb stellen Sie sicher, wenn Sie an der LD arbeiten, daß Ihr Körper und die Meßinstrumente, die Montagehalterung und die Werkzeuge geerdet sind. Es ist ebenfalls von Vorteil, daß sich eine geerdete Arbeitsplatte auf der Werkbank befindet und ein geerdete Fußbodenbelag vorhanden ist.

Optik-Ablenkeinheit

(1) Die Ablenkeinheit benutzt ein starkes magnetisches Feld. Bedenken Sie also, daß magnetische Gegenstände, die diesem Magnetfeld zu nahe kommen, ihre Eigenschaften verändern können.

Achten Sie außerdem darauf, daß keine fremden Gegenstände durch den Schlitz in der Abdeckung gelangen.

(2) Reinigung der Optik

Staub oder Schmutz an der Optik wird ihre Leistung herabsetzen.

Zum Säubern verwenden Sie saubere Druckluft von einem Gebläse.

4. Behandlung der Optik

Achten Sie beim Umgang mit der LD darauf, daß die Optik auf keinen Fall berührt wird.

Denken Sie daran, daß der direkte Kontakt mit Ihrem Körper oder anderen Gegenständen mit der gedruckten Schaltung der LD zu deren Zerstörung führen können.


Seien Sie also vorsichtig.

SERVICE-PUNKTE

Austausch von Teilen der CD-Plattenlade (Abb. 1 und 2)

(1) Ausbau der Plattenlade


Öffnen Sie die Plattenlade und drücken Sie die Anschläge (je einer links und rechts) mit einem flachen Schraubenzieher in Richtung der schwarzen Pfeile. Danach entfernen Sie die Lade in Richtung der weißen Pfeile.




(2) Einbau der Plattenlade (Abb. 1, 2 und 3)

Drehen Sie die Schalterbetätigung in Pielirichtung, stellen Sie die Hebel so, wie in Abbildung 2 gezeigt, bringem Sie daan die seitlichen Pichrungsschienen der Lade in eine Liale mit den Nuten des Schlittens und führen Sie dann beide Teile so ineinander, daß die Stifte der Schalterbetätigung in die entsprechenden Nuten des Trägers greifen. Drucken Sie die Lade vorsichtig hinein, während Sie die Ansehläge etwas nach innen drücken.


Kontrollieren Sie, daß die Zahnstangen sich in der in Abb. 2 gezeigten Position befinden.





(3) Austausch des Plattenhalters (Abb. 4)

Nach dem Ausbau der Plattenlade, entfernen Sie die Stifte 🕲 und 🕲 von der Plattenaufnahme (Abb. 4). Danach nehmen Sie den Plattenhalter hoch und heraus.




(4) Austausch der Zahnstangen (Abb. 4)

die 3 Halter.

Bringen Sie die Zahnschienen in die Lage, wie in Abb. 4 gezeigt. Heben Sie die Schienenhalter 🔁 mit einem flachen Schraubenzieher etwa 1 mm ab und entfernen Sie den Träger in Pfellrichtung.

(5) Ausbau des Lademotors und der Schalter (Abb. 5) Entfernen Sie erst den Treibriemen von dem Lademotor und danach

Lösen Sie die Halter von den verschiedenen Schaltern.




(6) Austausch des Treibriemens

Tauschen Sie den Treibriemen bei ausgebauter Plattenlade aus.


(7) Austausch des Langiochträgers (Abb. 6)

Haken Sie die C Platte in die Langlöcher des Langlochträgers ein. Biegen Sie die Teile mit den Langlöchern um und fügen-Sie sie zusammen.



(8) Austausch des Schalterhebels (Abb. 1) Lösen Sie die Halter an zwei Stellen der Unterseite.


Ausbau der mechanischen Baugruppe (Abb. 7)
 Nach dem Ausbau der Lademechanik, öffnen Sie den Halter an einer Stelle am Boden, wie in Abbildung 7 gezeigt.




- (1) Führen Sie den Austausch des DC Motors (D2) und des Plattentellers wie folgt durch:
- Ziehen Sie den Plattenteller (Plastik) senkrecht von der Grundplatte ab.
- Nach dem Einbau des Ersatzplattentellers (Metail) müssen Sie den Abstand einstellen (Abb. 8).

Abstand einstellen (Abb. 8).

Wenden Sie hierbei keine zu große Gewalt an der Welle des DC




 Wenden Sie bei dem Austausch des DC Motors (D2) keine zu große Gewalt in Richtung "B" an. Wenn Teil "C" der Grundplatte verbogen wird, wird dadurch die Abtastung ungenau. (Abb. 9)



BEMERKLING:

- Methode zum Austausch des Motors oder des Plattentellers: Entferoen Sie den aufgepreßten Plattenteller und die Schrauben, mit denen der Motor befestigt ist.
- Ein einmal ausgebauter Plattenteller (Plastik) darf nicht wieder verwendet werden.

(2) Bei der Demontage und dem Wiederzusammenbau schten Sie darsuf, daß die Kabel, wie in Abb. 10 gezeigt, verlegt werden.



3. Kontrolle des Objektives (Abb. 11)

Vermeiden Sie, daß kein Schmutz oder Staub auf die Optik der Ablenkeinheit gelangt. Beachten Sie, daß sich nach langer Benutzung Staub oder Schmutz auf der Optik festgesetzt haben können. Versuchen Sie, die Oberfläche der Optik mit einem trockenen und sauberen Watebausch zu säubern.

Falls der Schmutz sich so nicht entfernen läßt, feuchten Sie die Watte mit etwas Wasser an und versuchen Sie es dann noch einmal. Hierbei müssen Sie vermeiden, daß Wasser, außer auf die Optik, noch auf andere Teile gelangt.




Abb. 11

4. Funktionskontrolle des Lasers

Der Laser wird normalerweise mit einem Strom von 30 bis 80 mA


Solite dieser Strom bei einer Messung mehr als 120 m.A betragen, ist davon auszugehen, daß der Laser defekt ist. (Der Strom wird gemessen, indem nam die Spannung (0,99 bis 3,3 V) an beiden Seiten des Widerstandes R401 mißt. Der Widerstand hat einen Wert von 33 Ohm.

Vorsichtsmaßnahmen bei Wartungsarbeiten (Abb. 12)

(1) Halbleiter-Laser

Der Halbleiter-Laser ist sehr empfindlich hinsichlich statischer Entlandungen und Überspannungen. Achten Sie darunf, daß Sie nie die Anschlüsse des Halbleiter-Lasers und die Anschlüsse auf der flexiblen Platte mit den Handen oder einem Werkzeeg berühren. Wie auf Abblüdung 12 dargestellt, steigen die Lichtinzensität und der Strom sprunghaft an, wenn einmal der Schwellenwert übersehritten ist.


Beachten Sie auch, daß der Schwellenwert von einem zum anderen Laser etwas schwankt. Deshalb sollten Sie bei allen Arbeiten an der mechanischen Baugruppe oder bei jeglicher Arbeit, bei der die Lichtstärke des Lasers eingestellt wird, dafür sorgen, daß der Einstellwiderstand VR401 ganz gegen den Uhrzeigersiann gedreht ist, und dann erst auf den angegebenen Wert erböht wird.



(2) Behandlung der mechanischen Baugruppe (Abb. 13) Wenn Sie den Ablastmechanismus oder die Mechanik in die Hand nehmen, sollten Sie ein Anti-Statik Armband, wie in Abbildung 13 gezeigt, tragen. Gie können sich ein Anti-Statik Armband aus



Kontrolle der Ablenkeinheit (Abb. 14) Messen Sie den Widerstand der Ablenkspule, Folgende Werte sind normal:



CD-BAUGRUPPE

EINSTELLUNGSARBEITEN

Der in diesem Gerät eingebaute Microprozessor enthält ein Dienstprogramm, mit dem eine ganze Anzahl von Einstellarbeiten mit Hilfe der normalen Bedienungstasten durchgeführt werden können.

1. Start des Dienstprogramms

- (1) Schalten Sie die Stromversorgung mit dem Netzschalter ein, drücken Sie dann die OPEN/CLOSE Taste und legen Sie eine CD ein.
- (2) Während Sie den CLOSE Schalter im Inneren des CD Mechanismus drücken, schalten Sie den Netzschalter aus und wieder ein. Dadurch wird eine Umschaltung auf das Dienstprogramm durchgeführt. Auf der Anzeige wird D 1 "erscheinen.

ANMERKUNG: Nach dem Aufruf des Dienstprogramms ist der normale Betrieb mit den Bedienungstasten nicht mehr möglich.

2. Verfügbare Funktionen des Dienstprogramms


Bedienungstaste	Funktion	Beschreibung
▲ OPEN/CLOSE	Öffnet und schließt den Plat- tenhalter	Das Öffnen und Schließen findet statt, wenn die Drehung der Platte aufgehort hat. Andere Tastenbefehle werden nach dem Öffnen und Schließen ausgeführt.
■ STOP	Setzt das System auf STOP.	Die Spuranzeige zeigt * D I *. Drücken Sie diese Taste, nachdem Sie eine Justierung vorgenommen haben.
▶ PLAY	Schaltet den Fokussierungs-Servo ein, und läßt die Platte drehen.	Drücken Sie die Taste während der Spurjustierung. Nach Beendigung der Justierung zeigt die Anzeige"∂∂".
H PAUSE	Schaltet den Fokussierungs-Servo, den Spur-Servo, den Schub-Servo und den Spindel-Servo ein.	Durch Drücken der Wiedergabetaste werden der Spur-Servo und Schub- Servo eingeschaltet. Nach Beendigung der Funktion zeigt die Anzeige "03".
Andere Tasten	Betrieb ist nicht normal.	Betätigen Sie keine anderen als die oben gemannten Tasten. Wenn Sie eine Taste verseheutlich betätigen, schalten Sie sofort den Netzschalter aus.

ANMERKUNG: Benutzen Sie nicht die Fernbedienung für das Dienstprogramm.

Justierungsmethode


(1) Folgende Meßinstrumente werden für die Justlerung benötigt.

- Zweikanal-Oszilloskop
- ② Justierungs-CD (Tomita Seishi CA-1094) oder (Loudnes Best Tracks 33CA-1252)



Lageplan der Regler

KU-9229-1 CD-Baugruppe (Bestückungsseite)




ANMERKUNG: VR201 und 202 werden vor der Auslieferung im Herstellerwerk justiert. Eine Justierung ist nicht erforderlich.


(2) Vorbereitungen für die Justierung

1.	Rufen Sie das Dienstprogramm auf.	
2.	Stellen Sie die Regler VR401 und VR402 auf die gezeigte Stellung.	VR401 (T-OFFSET)
		VR402 (F-OFFSET)
		90'
3	Abschnitt der Justierung	Spurjustierung Fokussierung


(3) Spurjustierung




(4) Fokussierung




- 1. Drücken Sie die PAUSE Taste.
- 2. Regeln Sie VR402 (F-OFFSET) so, daß das Flimmern minimal wird.




(1) Falls die Anzeige nicht richtig anzeigt





(2) Die Plattenlade arbeitet nicht einwandfrei




(3) Eine Initialisierung ist nicht möglich











Prüfung des Audio-Schaltkreises







Prüfung des digitalen Ausgangsschaltkreises

Führen Sie die Prüfung in STOP Stellung durch.


Der mit einem 75 Ohm Widerstand abgeschlossene Koax-Ausgang wird mit JK401 gemessen.





1 2 3 4 5 6 7 8

Leiterbahnenseite



ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit " @ " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben f
 ür Vermeidung des Fehlangebotes.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer k\u00f6nnen nicht bearbeitet werden.
- Mit "*" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte nicht aufgenommen.
- Teile die mit A mid wird der Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind.
 Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.
- In den folgenden Tabellen finden Sie die Codes für die in der Ersatzteil-Liste angegebenen Widerstände und Kondensatoren.
- Widerstände




* Widerstand

- 1 8 2 \(\triangle \) 1800 Ohm = 1,8 k Ohm
 - Gibt die Anzahl Nullen nach der effektiven Zahl an.

 2-stellige effektive Zahl, Dezimalpunkt durch R. angezeigt.

• Kondensatoren



Elektolyt			and the second s
CA; Atuminium-	1A: 10 V	G: ±2%	8P: Nichtpolarer Typ
Festelektrolyt			
CS: Tantal-Elektrolyt	1C: 16 V	J: ±5%	HR: Welligkeitsresistenter Tv
CO: Film	1E: 25 V	K: ±10%	DL: Für Ladung und Entladung
CK: Keramik	1V: 35 V	M: ±20%	HF: Zur Sicherung von Hochfreguenz
CC: Keramik	1H: 50 V	Z: +80%	U: UL-Teil
CP: ÖI	2A: 100V	-20%	C: CSA-Teil
CM: Glimmer	2B: 125 V	P: +100%	W: UL-CSA-Tell
CF: Metallisiert	2C: 160 V	-0%	F: Anschlußdrahtformung
CH: Metallisiert	2D: 200 V	C: ±0.25pF	
	2E: 250 V	D: ±0.5pf	
1	2H: 500 V	=: Sonstige	
1	2J: 630 V		

Einheit: μF, (für P, pF (μμF))
 Wenn die Durchschlagfestigkeit in AC angegeben wird, erscheint "AC" hinter dem Wert der Durchschlagfestigkeit.

KU-9229 TEILELSTE FÜR SERVO- UND SIGNALVERARBEITUNGSEINHEIT


255 1121 067 Plastic Film 0.022 µF/50V CQ93M1H223J


RefNr.	Teile	-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	RefNr.		Teile-N	lr.	Bezeichnung	Anmerkun	
HALBLE	ITER				C310	253	1024	003		CK45F1H103Z	-
IC201	262 13	39 006	IC CXD2551P		C401	254				CE04W1C100M	
IC202	262 059	91 007	IC HD74HCOOP		C402,403	254				CE04W0J101M	
IC203,204	262 10				C404	253			Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101	
IC205,206	263 056		IC BA15218		C405	254			Ceramic 10µF/16V	CE04W1C100M	
C301	263 056		IC BA15218		C406	253			BC Ceramic 2700pF/25V	CK45=1E272K	1
C401	263 074		IC HA12158NT		C407	256			Metalized 0.033µF/50V	CF93A1H333J	
C402,403	263 075				C408	255			Plastic Film 0.0022µF/50V		
C501	263 058	36 002		Regulator	C409		4260		Electrolytic 0.47µF/50V	CE04W1HR47M	
IC502	263 050		IC NJM79M05FA	Regulator	C410	253			BC Ceramic 0.01 µF/25V	CK45=1E103K	л
IC601	262 145		IC µPD75116GF740-3BE	μ-Com	C411	254			Ceramic 10µF/16V	CE04W1C100M	
IC602	262 067		IC MN1280-S		C412	254		032	Electrolytic 0.47 µF/50V	CE04W1C100M	
IC701	262 130				C413	256			Metalized 0.056µF/50V	CE04W1HH4/W	
IC702	263 056		IC BA15218		C414	256			Metalized 0.038µF/50V		
IC901	263 053		IC LC7582		C415	256			Metalized 0.02/ µF/50V	CF93A1H273J	
	====	,, ,,,,	10 207002		C416	253			Ceramic 390pF/50V	CF93A1H154J	
TR201~204	274 012	24 901	Transistor 2SD1504 (E/F)		C417	254			Ceramic 22µF/16V	CK45B1H391K	
TR205	269 002		Transistor RN2202 (10k-10k)	built in Resistor	C418	254			Electrolytic 0.22µF/50V	CE04W1C220M	
TR206~209	269 002		(10k-10k) Transistor RN1202 (10k-10k)	built in Resistor	C419	253			Ceramic 1000pF/50V	CE04W1HR22M CK45B1H102K	1
TR210	269 002		(10k-10k) Transistor RN1204 (47k-47k)	built in Resistor	C420	254					
TR301	274 013		Transistor 2SD1913	Dulk III ribalatul	C421		4254		Electrolytic 100 # F/6.3V	CE04W0J101M	
TR302	272 009		Transistor 2SB1274		G422	253		006	Ceramic 10µF/16V Ceramic 5600pF/50V	CE04W1C100M	
TR303	274 003		Transistor 2SD468 (C)		C423	254		045		CK45B1H562K	
TR304	272 002		Transistor 2SB562 (C)		C424	454		016	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010M	
TR401		2 924	Transistor 2SA1015 (GR)	1	C424	253		060	Electrolytic 0.22µF/50V	CE04W1HR22M	1
	211	AE 0E-	Translator ZUNTUTO (GH)		C426		4252		BC Electrolytic 0.01 µF/25V Ceramic 47 µF/10V	CK45=1E103K	
D201	276 043	2 903	Diode 1SS270A		C427	255		041		CE04W1A470M	
D202~204	276 046		Zener Diode HZS6B-2	6V	C431,432		1008	003	Plastic Film 0.015µF/50V	CQ93M1H153J	
D301,302	276 046		Zener Diode HZS6B-1	6V	C501		4200	045	Electrolytic 4700pF/50V	CK45B1H472Z	
D401,402		2 903	Diode 1SS270A	00	C505		9031		Ceramic 1µF/50V	CE04W1H010M	
D501		5 901	Diode S1WB (A) 110		C506,507		4255	704	BC Electrolytic 0.1 µ F/25V	CK45=1E104K	
D502		0 908	Diode 1SR139-200		C508		4252	037	Ceramic 3300 µ F/16V	CE04W1C332M	C
D601	276 041		Diode 1SS270		C509		4252	026	Ceramic 100 µ F/10V	CE04W1A101M	
D602,603	276 041		Zener Diode HZS6B-2	6V	C510	253		086	Ceramic 100µF/6.3V	CE04W0J101M	
D801~806	276 041		Diode 1SS270	0.0	C511~514		1024	003	BC Electrolytic 0.022µF/25V Electrolytic 0.01µF/50V	CK45=1E223K	
D807~810	276 046		Zener Diode HZS6B-2	6V	C511~514	254		045	Ceramic 1µF/50V	CK45F1H103Z	
D902,903	276 046		Zener Diode HZS6B-2	6V	C601		4250	026		CE04W1H010M	
			pleschicht-Widerstände der ± siehe Schaltplan)		C602		1024	003	Ceramic 100µF/6.3V	CE04W0J101M	
B501	241 231			RD14B2E4R7JFRS	C602		4260	045	Electrolytic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z	
TORNING THE	201	3,303	1/4W (Postble)	- ND14D2E4N13NNS	C701		3596	005	Ceramic 1µF/50V	CE04W1H010M	
VR201.202	211 607	0 040	Semi Fixed Resistor 100k ohm		C701	253		041	Electrolytic 3pF/50V	CC45SL1H030C	
VR401	211 607		Semi Fixed Resistor 4.7k ohm		C702		4250	039	Electrolytic 5pF/50V	CC45SL1H050C	
	SATOREN		4.7k ohm		C703				Ceramic 220µF/6.3V	CE04W0J221M	
C200,201	253 903		BC Ceramic 0.1µF/25V	CK45=1E104K	C704			027	BC Electrolytic 0.1 µ F/25V	CK45=1E104K	
C202,203	254 425		Electrolytic 100µF/10V	CE04W1A101M	C706			025	Plastic Film 0.01 µF/50V	CQ93M1H103J	
C202,203 C204,205		3 000	Ceramic 470pF/50V	CC45SL1H471J				034	Metalized 0.047µF/50V	CF93A1H473J	
C204,203	253 363		Ceramic 4/0pF/50V	CC45SL1H471J	C707	1		026	Plastic Film 0.0015µF/50V	CQ93M1H152J	
C208,207	255 112				C708			003	Electrolytic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z	
C210~213		1 027	Plastic Film 0.001 µF/50V	CQ93M1H102J	C709			006	BC Electrolytic 0.01 µF/25V	CK45=1E104Z	
C214,215		4 006	BC Ceramic 0.1 µF/25V	CK45=1E104K	C901		4254	048	Ceramic 100 µF/16V	CE04W1C101M	
	,		Ceramic 200pF/50V	CC45SL1H201J	C902		4350	004	Electrolytic 680pF/50V	CC45AL1H681J	
C216,217	253 363		Ceramic 240pF/50V	CC45SL1H241J	ANDERE	BAUT	EILE				
C218,219		4 048	Electrolytic 100µF/16V	CE04W1C101M			-		(P.W. Board)		1
C220		4 051	Electrolytic 220 pF/16V	CE04W1C221M	L201		0060		Inductor 10 µ F		
C221		4 022	Electrolytic 33µF/16V	CE04W1C330M				905	Tact Switch		
C222~224	253 362		Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101J	X601			002	Ceramic Vibrator 4.00MG		
C225,226	253 102		Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103Z	X701	399	0036	013	X'tal (16.9344MHz)		
C227,228		7 000	Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101J				000	Radiator		1
C229,230		3 000	Ceramic 470pF/50V	CC45SL1H471J			3304		Bind Screw 3×8		1
C301	253 362		Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101J	T201	231	8063	009	Pulse Trans		1
C302 303	255 112										

SW001

212 3645 007 1P Push Switch

RefNr.	Teile-N	r.	Bezeichnung	Anmerkung	Mon
JA001	204 8366	005	1P Pin Jack	Digital Out	1
LE901			LED Ass'y		1
LC901	393 4105				1
			LCD Holder		1
ΔFL501			Line Fitter Coll	12810000000	10
CB404	205 0404	023	2P TSL Connect. Base	11700000 W. LARRENGE	11
CB403	205 0404	052	5P TSL Connect. Base		1
CB405			7P TSL Connect. Base		1
CB502.503	205 0233	045	4PEH Connector Base		2
CB401,901	205 0343	074	7P Conn. Base (KR-PH)		2
CB402	205 0343	087	8P Conn. Base (KR-PH)	1	1
CB801	205 0375	000	10P Conn. Base (KR-PH)		1
CB201	204 8284	022	15P System Socket		1
CB501	204 2429	003	7P System Socket		1
CN901			7P KR-DA Conn. Cord	£=240	1
CN801			10P KR-DA Gonn. Cord	£ =150	1
W501			Connecting Cord Ass'y	8=140	1
	202 0040				4
ΔF501,502			Fuse 0.8A	SECURATION	
Female Control			2P Wrapping Terminal	10-20-02-20-20-4-03-1	1
			2P Wrapping Terminal		1
	205 0452				1







	Anschlußfunktionen

Anschlaß- nummer	Symbol	Ein/Aus	Funktion	Acschlub -	Symbol	Ein/Aus	Funktion
1	VREF	0	Referenzspannungsausgang	29	COUT	0	Spurzahlungssignal Ausgang
2	TR1	I	TR1 Eingang (1/V Wandlerverstärker)	30	SENS	0	FZC und TZC Signal Ausgang
3	TR2	I	TR2 Bingang (1/V Wandlerverstärker)	31	XRST	1	Rückstellsignal Ausgang
4	PG	GND	Vorverstärker Block Masse	32	DIRC	I	Direkter Kontrollsignal Ausgang
5	FH	0	Fokussierungsfehler Halte Signal Ausgang	33	XLT	1	Datenaustausch Signal Ausgang
6	TE	1/0	Spurfehler-Signal Ausgang, TMI Eingang	34	DATA	1	Datensignal Bingang
7	TG1	I	TG1 Schalter	35	CLK	I	Datensynchrontakt Bingang
8	TG2	I	TG2 Schalter	36	LMSW	I	Bogrenzungsschalter Eingang
9	TS1©	1	TSA1 Eingang ⊖	37	LDSW	I	Lazer-Schalter Bingang
10	TS10	0	TSA1 Ausgang	38	FOK	0	FOK Komparator Ausgang
11	TS2⊝	1	TSA2 Eingang	39	GEFM	GND	EFM Komparator Masse
12	TS20	0	TSA2 Ausgang	40	EFMC	0	EFM Komparator Ausgang
13	TM2	I	TM2 Eingang	41.	VEFM	Vec	EFM Komparator Vcc
14	SS⊝	I	SSA Eingang ⊕	42	DSLC	I	Daten Slice Levelkontroll Eingang
15	SSO	0	SSA Ausgang	43	DFIN	I	Defektkomparator Eingang
16	MIRR	0	Spiegelvergleicher Ausgang	. 44	DFO	0	Defekt Signal Ausgang
17	FE	1/0	Fokussierungsfehler Ausgang, FS 4 Eingung	45	DFH	0	Defekt Halt Signal Ausgang
18	SG	GND	Servo Block Masse	46	MIRH	0	Fehler Halt Signal Ausgang
19	FS⊝	I	SSA Eingang ⊖	47	EFMI	1	EFM Signal Ausgang
20	FSO	0	FSA Bingang	48	MD	1	APC Verstärker Eingang
21	SVCC	Vec	Serva Block Vcc	49	LD	0	APC Verstärker Ausgang
22	FUD	0	Fokus Auf/Ab Spannungsauagang	50	BYPS	0	Kondensatorverbindung für den Oberwellenfilte
23	VCR	1/0	VCO Referensspannung	-51	ISET	0	Referenzspannung Einstellung
24	PDIN	1	VCO Kontrollspannungseingang	52	RFO	0	RFS Ausgang
25	FRA	0	VCO Leerlauffrequenz Einstellung	53	RF⊝	1	RFS Biogang 🔾
26	VVcc.	Vec	VCO Vcc	54	PVcc	Vec	Pre-Block Vcc
27	VCO	0	VCO Ausgang	55	RF1	I	RF1 Eingang (I/V Wandlerblock)
28	VGND -	GND	VCO Masse	56	RF2	1	RF2 Bingang (I/V Wandlerblock)








Anschlußbeschreibung


Ansohiuß- rummer	Anschlußname	Ein/ Aus	Anschlußbeschreibung
1	TEST	. 1	Testanschluß, normalerweise auf "LOW"
2	8fs/4fs	1	FIR3 Spezifikation; "HIGH": 8fs "LOW": 4fs
3	TUOK	0	Mastertakt Ausgang (f=384 fs)
4	XIN	I	Mastertakt Ausgang (f=384 fs)
. 5	V _{DO}	-	Spannungsversorgung (+5V)
6	BCK	1	BCK Eingang
7	DATA	1	Serieller Daten Eingang (2 Hilfszahlen)
8	LRCK	1	LRCK Eingang
9	INIT	1	Wiederholung der Synchronisation mit steigendem Signal.
10	LATCH	1	Latch Takteingang
11	SHIFT	1	Shift Takt Eingang
12	ATT	1	Dateneingang, verzögert
13	ВСКО	0	BCK Ausgang
14	V _{SS} (GND)	~	Spannungsversorgung (OV)
15	DATAR	0	Bei 4fs: WCK Ausgang Bei 8fs: RCH serieller Datenausgang (Z Hilfsnummern)
- 16	DATAL	0	Bei 4fs: Geteilter serieller Datenausgang wibrend LCH und RCH besteht. (2 Hilfspraussers) Bei 8fs: LCH serieller Datenausgang (2 Hilfsprausmern)
17	LRCKO	0	LRCK Ausgang
18	SLOT	I	Spezifikation des Ausgangs: "HIGH"=18 bit slot; "LOW"=16 bit slot
-	(NC)	-	Nicht belegt


* TEST, 8fs/4fs. Die Slotanschlüsse haben integrierte Pull-down Widerstände.


BA15218 (IC205,206,301,702)














Anschlußbeschreibung

S1 bis S43 : Segmentausgänge S46 (DSP1), S44 (DSP2)

: Segmentausgänge oder DSP Eingänge \$47 (AD1), \$45 (AD2) Segmentausgänge oder AD Eingänge S48 (DSPOUT) Segmentausgang oder DSP Ausgang Segmentausgänge oder AD Ausgänge \$49 bis \$53 (AD01 bis


Gemeinsame Ausgänge (Bei 1/1 Last wird nur COM1 genutzt und COM2 ist offen) ; Anschluß für LCD Spannungsregulierung COM1, 2 VLOD OSC : Oszillatoranschluß

CE, CLK, DATA

: Eingänge für seriellen Datentra : Versorgungsanschlüsse


: Signaleingang zur Abschaltung der Anzeige (Gilt nur zusammen mit dem Ausgangstreiber. Dadurch wird der serielle Datentransfer bei ausgeschalteter Anzeige möglich)

OPEN : Nicht belegt



Anschluß- nummer	September Sept	Ansohlußbeschreibung									
1	Nephthal Nephthal	Fokus "OK" Eingang. Wird während des SENS Ausgangs und des Servo Auto-Sequencer genutzt.									
2	Nephids	terausgang, schaltet Ausgang des Plattenmotors.									
3	MON	0	1,0	EIN/AUS Kontrollausgang des Plattenmotors.							
4	MDP	0	1.Z,0	Servokontrolle des Plattenmotors.							
5	MDS	0	1.Z,0	Servokontrolle des Plattenmotors							
6	LOCK	0	1,0	Sampler GFS bei 460 Hz. Wenn GFS "HIGH" ist, ist "H" der Ausgang, "L" ist Ausgang, wenn "LOW" anliegt. 8 mal hintereinand							
7	NC		_								
8	VC00	0	1,0	Osziliatorausgang für analogen EFM PLL.							
9	vcoi	O O 1,0 O 1 I T 1 O O 1.2,0		Oszillatorausgang für analogen EFM PLL flock=8,6436MHz.							
10	TEST	1		Testanschluß, ständig an Masse.							
11	PDO	0	1,2,0	Für die Spannungserhöhungsschaftung bei Benutzung mit dem analogen EFM PLL.							
12	Vss			Masse							
13	NC		-								
14	NC		_								
15	NC		-								
16	VPCO	0	1,Z,0	PLL Spannungserhöhung Ausgang für Vari-Pitch.							
17	VCKI	0		Takteingang ICENTER von dem externen VCO für einen Vari-Pitch entsprechend 16,9344MHz.							
18	FILO	0	Analog	Filterausgang (Slave=digital PLL) für Master PLL.							
19	FILI	I		Filtereingang für Master PLL.							
20	PCO	0	1,Z,0	Spannungserhöhungsausgang für Master PLL.							
21	AVSS			Analoge Masse							
22	CLTV	1		Eingang der VCO Kontrolle für Master.							
23	AVDD			Stromversorgung für analog. (+5V).							
24	RF	1		EFM Signaleingang							
25	TEST2	1		Geerdet							
26	TEST3	1		Geerdet							
27	ASYO	0	1,0	EFM Pull-Swing Ausgang ("LOW"-Vss. "HIGH"=VDD)							
28	TEST4	I		Geerdet							
29	NC		_								
30	PSSL	I	O 1.0 S O 1.0 O I 0 1.2 O I 1 T O 1.2 O I 2.0 F O 1.2 F O 0 1.0 E O 0 1.0 E	Schalteingang für den Audio-Data-Ausgang. Serieller Ausgang mit "LOW" und paralleler Ausgang mit "HIGH".							
31	WDCK	0		D/A Interface für 48-bit Slot. Worttakt f=2Fs.							
32	LRCK	0	1,0	D/A Interface für 48-bit Slot. LR Takt f-Fs.							
33	V _{DD}		-	Stromversorgung (+5V)							

Arschlaß- symbol	Ein	/Aus	Anschlußbeschreibung
DA16	0	1,0	DA16 (MSB) Ausgang, wenn PSSL-1. Serielle Daten des 48-bit Slot, wenn PSSL-0. (2s' COMP, MSB zuerst).
DA15	0	1,0	DA15 Ausgang, wenn PSSL=1. Bit-Takt des 48-bit Slot, wenn PSSL=0.
DA14	0	1,0	DA14 Ausgang, wenn PSSL=1. Serielle Daten des 64-bit Slot, wenn PSSL=0. (2's COMP, LSB zuerst).
DA13	0	1,0	DA13 Ausgang, wenn PSSL=1. Bit-Takt des 64-bit Slot, wenn PSSL=0.
DA12	0	1,0	DA12 Ausgang, wenn PSSL=1. LR Takt des 64-bit Slot, wenn PSSL=0.
DA11	0	1,0	DA11 Ausgang, wenn PSSL-1, GTOP Ausgang, wenn PSSL-0.
DA10	0	1.0	DA10 Ausgang, wenn PSSL=1. XUGF Ausgang, wenn PSSL=0.
DA09	0	1,0	DA09 Ausgang, wenn PSSL-1, XPLCK Ausgang, wenn PSSL-0.
DA08	0	1,0	DA08 Ausgang, wenn PSSL=1. GPS Ausgang, wenn PSSL=0
DA07	0	1,0	DA07 Ausgang, wenn PSSL=1. RFCK Ausgang, wenn PSSL=0.
DA06	0	1,0	DA06 Ausgang, wenn PSSL=1. C2PO Ausgang, wenn PSSL=0.
DA05	0	1.0	DA05 Ausgang, wenn PSSL=1. XRAOF Ausgang, wenn PSSL=0.
DA04	0	1.0	DA04 Ausgang, wenn PSSL=1. MNT 3 Ausgang, wenn PSSL=0.
DA03	0	1,0	DA03 Ausgang, wenn PSSL=1. MNT 2 Ausgang, wenn PSSL=0.
DA02	0	1.0	DA02 Ausgang, wenn PSSL=1. MNT 1 Ausgang, wenn PSSL=0.
DA01	0	1,0	DA01 Ausgang, wenn PSSL=1. MNT 0 Ausgang,wenn PSSL=0.
APTR	0	1,0	Kontrollausgang für Öffnungsberichtigung, "HIGH" mit Rch.
APTL	0	1,0	Kontrollausgang für Öffnungsberichtigung. "HIGH" mit Leh.
V _{ss}			Masse
IATK	1		Externer Oszillatoreingang mit 16,9344MHz, oder 33,8688MHz Eingang.
XTAO	0	1.0	Externer Oszillatoreingang mit 16,9344MHz.
XTSL	I		Externer Eingang für Schaltsignal "LOW" wenn der externe Wert 16,9344MHz ist; "HIGH", wenn der externe Wert 33,8688MHz ist
FSTT	0	1,0	2/3 Frequenzteilungsausgang der Anschlüsse 53 und 54. Verändert sich nicht bei Vari-Pitch.
C4M	0	1,0	Ausgang mit 4,2336MHz. Verandert sich gleichzeitig bei Anlegung von Vari-Pitch.
C16M	0	1,0	16,9344MHz Ausgang. Verändert sich gleichzeitig bei Anlegung von Vari-Pitch.
MD2	I		Digital-Aus EIN/AUS Kontrolle. "HIGH"-EIN. "LOW"-AUS.
DOUT	0	1,0	Digital-Aus Ausgang.
EMPH	0	1,0	Bei eingeschalteter Verstärkung (Emphasis) der spielenden Platte ist der Ausgang "HIGH", ohne Emphasis ist der Ausgang "LOW"
WFCK	0	1,0	WFCK (Schreibe Rahmentakt) Ausgang.
SCOR	0	1,0	"HIGH" Ausgang, wenn entweder Sync Sub-Code SO oder S1 gefunden wird.
SBSO	0	1,0	Sub P bis Sub W, serieller Ausgang.
EXCK	I		Takteingang für SBSO Auslesen.
SQSO	0	1,0	SubQ 80 bit und PCM Spitzenwert 16-bit Ausgang.
SQCK	Ι.		Takteingang für SQSO Auslesen.
MUTE	I		Stummschaltung "LOW" wird durch "HIGH" aufgehoben.
SENS	-	1.Z.0	SENS Ausgang, Ausgang an den CPU.
XRST	I		Systemeinstellung Rückstellung mit "LOW".
DATA	I		Serieller Dateneingang von dem CPU.
XLAT	I		Latch Eingang von dem CPU. Sperrt serielle Daten bel fallender Flanke.
Vnp			Stromversorgung (+5V).
CLOK	1		Serieller Datentransfer, Takteingang vom CPU.
SENS	1		Sensoreingang von SSP.
CNIN	0		Zählsignaleingang der Anzahl der übersprungenen Spuren.
DATO	0	1,0	Serieller Datenausgang an SSP.
XLTO	0	1.0	Serieller Daten Latch Ausgang an SSP, Sperrt bei fallender Flanke.
CLKO	0	1,0	Serieller Datentrausser, Taktausgang an SSP.
	DA16	mmeter	Section Sect



An- schiuß	Aneshiuß- name	Signal- rame	Ein/ Atas	Aktiv	Initial	Beschreibung	An- schlu8	Anschluß- name	Signal- rame	Ein/ Aus	Aldáv	ledinl	Beschreibung
1	P41	NC	0	-	L	Offen	33	PTH01	PKR3	I	H	L	Taste Return
2	P40	POSPRES	0	Н	L	Rückstellungssignal (10ms) für DPS. (mit eingeschaltetem Vari)	34	PTH00	PKR4	1	H	L	Taste Return
	DEO	NC	0	-	-	Offen	35	T10	PSENSE	I	-	Н	Signal zur Feststellung des Servos.
3	P53	NC NC	-	-	L		36	T11	NC	1	-	H	Masse
4	P52		0		L	Offen	37	P23	PSVCDAT	0	-	H	Signal für Servokontrolle und Takt für D.F.
5	P51	PS9	0	H	L	Diode, Tastenabfragesignal	38	P22/PCL	PSVCLT	0	LP	H	Servo Kontrollsignal-Latch.
6	P50	PS8	0	H	L	Augenblickliches Tastenabiragesignal 8.	39	P21/PT01	PSVCCLK	0	-	H	Signal für Servokontrolle und Takt für D.F.
7	RESET	RESET	I	_	_	Rückstellanschluß für Microprozessor.	40	P20/PT00	PLASER	0	L	Н	Laserdiode EIN/AUS Kontrolle.
8	X2	#CONCLK	0			Taktgeber für Microprozessor.	41	P03/S1	PSUBQ	1	_	Н	Subcode Dateneingang.
9	X1	#CONCLX	I			Taktgeber für Microprozessor.	42	P02/S0	NC	0	-	_	Offen
10	P63	PKS7	0	H	L	Augenblickliches Tastenabfragesignal 7.	43	PO1/SCK	PSQCK	0	-	н	Taktgeber für Subcode lesen.
11	P62	PKS6	Ö	-	L	Augenblickliches Tastenabfragesignal 6.	44	P00/INT4	PREM	I	1 1	L	Fernbedienungs-Bingang.
12	P61	PKS5	0	Н	L	Augenblickliches Tastenabfragesignal 5.	45	P123	PDFLT	0	LP	н	Latchsignal für den Digitalfilter.
13	P60	PKS4	0	Н	L	Augenblickliches Tastenahfragesignal 4.	46	P122	PAMUT	0	н	н	Stummschaltungskontrollsignal
14	P73	PKS3	0	H	L	Augenblickliches Tastenabfragesignal 3.	47	P121	PEMP	0	L	н	Signal mit Emphasis-Kontrolle
16	₽72	PKS2	0	H	L	Augenblickliches Tastenabfragesignal 2.	48	P120	PDIRC	0	LP	Н	Servo-Kontroll-Signal
16	P71	PKS1	O	Ħ	L	Augenblickliches Tastenahfragesignal 1.	49	P133	PMVČL.	0	L	н	Plattenspielerantrieb-Signal
17	P70	PKS0	0	H	L	Augenblickliches Tastenabfragesignal 0.	50	P132	PMVOP	0	L	Н	Plattenspielerantrieb-Signal
18	P83	NC	0	-	L	Offen	51	P131	PDMUT	0	H	н	Stummschaltungsausgang für LSL
19	P82	NC	0	-	L	Offen	52	P130	PAFSO	0	-	Н	Autobetrieb, scrieller Ausgang.
20	P81	NC	0	-	L	Offen .	53	P143	PFOK	1	Н	L	FOCUS OK Signal-Eingung
21	P80	NC	0	-	L	Offen	54	P142	PSWOPN	1	L L	H	Plattenlade Offen Sensor
22	P93	PTINIT	0	Н	L	Testanschluß	55	P141	PSWCLS	1	I.	L.	Plattenlade Geschlossen Sensor
23	P92	PTEDIT	0	Н	L	Testanschluß	55	P141	PSWCLS	1	L	L	
24	P91	PTSARCH	0	H	L	Testanschluß	56	P140	PSWPMD	I	L	-	Sensoreingang für Abtasteinbeit zur Lokalisierung der innersten Spur.
25	P90	PDOUT	0	Н	L	Digitales Ausgangskontrollsignal.	57	NC	NC				Offen
26	V _{SS}	Vss				Massepotential	58	Vdd	Vdd	0	-	L	Positive Spanningsversorgung (+5V).
27	P13/INT3	NC	I	-	Н	Pull-up	59	P33	PLCDOF	0	-	L	Ausgangssignal: Auseige AUS, für LCD Treiber.
28	P12/INT2	PGFS	1	н	L	Eingang für das Rotations- synchronisationssignal von DPS.	60	P32	PLCDCE	0	н	Ŀ	Latchsignal für LCD Treiber.
29	P11/INT1	PSCOR	I	11	L	Subcode Synchronisationssignal-Eingang.	61	P31	PLCDCLK	0	-	L	Takt für LCD Treiber.
30	P10/INTO	PAFSI	I	-	Н	Autofunktion Real Signaleingang	62	P30	NC	0	-	L	Offen
31	PTH03	PKR1	1	Н	L	Taste Return	63	P43	NC	0	-	L	Offen
32	PTHOS	PKR2	I	H	L	Taste Return	64	P42	PLCDDAT	0	-	L	Data für LCD Treiber.

LP-Langsamer Puls











BA6290A (IC402, 403)













 LCD Einheit Telle-Nr. 3934105007 (8155JPH)




TRACK C- REMAIN NO DISC IN AUTO OFF SEMAIN S REPEAT RANDOM A-B REPLAY ATAPE B > PLAY 88 PAUSE PROGRAM TOTAL SINGLE ARCS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OVER

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
COMI	-	COM	6	PAUSE	4	В	2	TRACK	Α	C-	lf	la	1b	2d	2a	2g	3d	Зе	3a	3b	4e	4f	4b
COM2	COM	-	5	PLAY	3	TAPE	1		EDIT	Id	le	1g	le	2e	2f	2ь	2c	3f	3g	3c	4d	4a	4g
NO.	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
COM1	и	TOTAL	5e	5f	5a	5c	61	6a	бъ	17	В	DISC	1N	SINGLE	ARCS	RANDOM	AUTO	20	16 .	14	12	10	8
COM2	4c	PROGRAM	5d	5g	5b	6d	6е	6g	6c	S	Α-	NO	REPEAT	18	OVER	REPLAY	OFF	19	15	13	11	9	7



ACHTUNG: Mit △ rr NUR gegen v



EXDI OCIONO	ZEICHNII ING	HIND TEIL	EVERZEICHNIS

R	efNr.	Т	eile-N	r.	Bezeichnung	Anmerkung	Men	
	1	411	9096	419	CD Chassis		1	
•	2	105	9202	104	Rear Panel		1	
	3	104	0237	104	Foot Ass'y		4	
۰	4	415	9016	019	P.C.B Holder		1	
•	5	KU-	9229		CD Unit Ass'y		15	
١.	− 5-1		_		Main Unit	(Servo Signal)	(1)	
	5-2	l	-		LCD Unit		(1)	
Ц	5-3		-		Tact SW Unit		(1)	
	5-4		-		Power SW Unit		(1)	
	L ₅₋₅		_		Filter Unit		(1)	
	6	212	3645	007	1P Push Switch	Power	1	- 1
	7		8366		1P Pin Jack	Digital Out	ľ	
	8		4105		LCD Ass'y	LC 901	1	
•	9		4255		Chemicon 3300µF/16V	CE04W1C332MC	2	
-	10		9043		Switch Plate	CE04W IC332MC	1	
_	11		9043					
•					CD Mech. Unit		1	
	12		9001		Rubber Bush	CD Mech. Floating	4	
	13		9046		CD Spring	CD Mech. Floating	3	
	14		9046		CD Spring	18 July 20-20 1	1	1
	15		9016	006	Floating Screw	and president	4	
_			7336		Front Panel (C) Sub Ass'y	1. W. A.	15	١.
۰	16		9134		Front Panel (C) Ass'y		1	
	17		9260		Control Knob		1	l
	18	144	9135	218	CD Door Ass'y	1 1 1 1	-1	1
•	19		9146		Door Cover	4 44 77	1	1
	20	463	9070	106	Door Spring	2.000	1	
	21	113	9263	005	Power Knob Ass'y	241244	1	
	22		9035		Top Cover		1	١
	23		9230		Side Panel (L) Ass'y	4 255	1	
	24		9231		Side Panel (R) Ass'y		1	- 2
•*	25		0114		Cushion		1	
2	26		0055		LCD Holder		1	
,		449	0055	302	LCD Holder	47	1	
	27						١.	
	28		8284		15P System Socket	CB201	1	
∌★	29		0039		Spacer	Put on i/Panel	2	1
	30		0146		Himeron Sheet		1	
	31	513	9265	038	Rating Sheet	for Europe	1	
	31		9270		Rating Sheet	for U.K.	1	
ŧ.	32	513	9279	008	Blind Label (L)		1	
	33	513	1513	005	Laser Caution		1	
	34	443	9026	004	Wire Clip		2	
+	35	445	0080	003	:Wire Clamp Band		4	
	36		9636			for Europe	E13	
۷.	36				Power Trans	for U.K.		
e de la compa	37				Trans Bracket	Total State of the last of the	1	1
	387777				Fuse 0.8AT	HS01502	100	
	39		9300		P.W.B Bracket	TOO TOO TOO	1	1
SIE						-	_	
	40				Cord Bush		20	
	41				AC Cord		題前	
	42	513	0985	003	Inst. Label		2	
	43						L.	1
	SCHRAU							1.
	51	473			Tapping Screw (S) 3×6	Black	24	l
	52		7500		Tapping Screw (P) 3×8	2.5.	2	1
	53	473	7007	013	Tapping Screw (S) 4×10	Black	4	1
	54	473	7508	017	Tapping Screw (P) 3×10	Black	2	
	55	473	7015	018	Tapping Screw (S) 3X8	Black	9	
	56		0064		Fixing Screw	Black	2	
	57		7500		Tapping Screw (P) 3×8	Black	2	
	58	1	, 550	5			1	
	59					3 2 2 2		
		ING I	ND 711	REHÁ	R (nicht in der EXPLOSIONSZE	CHNI ING anthaltan)	_	1
-	71				Cabinet Cover	i entrance	1	
	72		0893		Cabinet Cover Cushion		2	
	73				Sleeve Carton (CD)		1	


(16) (51) (19)(54)18

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

F

G

- Bei der Teilebestellung "1" und "1" (i) deutlich angeben für Vermeidung des Fehlangebotes.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer k\u00f6nnen nicht bearbeitet werden.
- Mit "*" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte ni
 Teile die mit ∆ i und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, d
 Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.



CD-TEIL, EXPLOSIONSDARSTELLUNG DER MECHANISCHEN BAUGRUPPE UND TEILELISTE (3379005102)

RefNr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Men-
1	9KA 81G1 22	Pulley Gear (3)		1
2	9KA 81G1 23	Gear (3)		1
3	9KA 81G1 31	Square Belt (1 · 4)		1
4	9KA 81S0 14	C Spring		1
. 5	9KA 81G1 25	Clamper		1
- 6	9KS 01B0 96	DC Motor Ass'y	Loading	-
7	9KS 01W0 74	Push Switch	SW-PUL-2	1
8	9KS 01W0 56	Limit Switch	SW-SPPB11	1
9	9KA 81P3 25	Disc Cushion	11B	4
10	9KA 81P3 34	Disc Cushion W	11B-A	2
11	-	C Arm		1
12	9KH 0PM3	Optical Pickup		1
13	9T3 8086 91	Foward Gear		1
14	9T4 5981 73	Shaft		2
15	-	Unit Plate Ass'y		1-1
16	9T4 0406 22V	DC Motor Ass'y	Slide	-
17	-	Turntable	Spindle	1
18	9T8 5061 12	DC Motor D2	Include 17	11
. 19	9T8 7111 03	Pan Screw M2X3	1	4
20	9T2 7800 71W	Limit Switch		1
21	-	Lifter Cam	1	1
22	9KA 81G5 79	Switch Lever	11B	1
23	9KS 01B0 41	Tray Ass'y	Include 9,10,21,24	1-1
24	9KA 81G1 30	Rach A		11

11	2	3	4	5	6	
		®—— ~ W				A
					3 0 − 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	В
						С
						D
						E

ZERLEGUNG DER CD MECHANIK